

© Copyright by O.M.A.C. s.r.l. Via Giovanni Falcone, 8 42048 RUBIERA (RE) – ITALY Stampato in proprio

Revisione 4 - Gennaio 2011

SOMMARIO

		SOMMANIO	
USO P	REVISTO		VII
DICHIA	RAZIONE CE	DI CONFORMITA' (ESEMPIO)	IX
		,	
MODA	LITA DI CONS	SULTAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE	X
SIMBO	LOGIA UTILIZ	ZZATA	X
CONSI	ERVAZIONE I	DEL MANUALE	XI
ETICH	ETTATURA AI	PPOSTA	XI
TERMI	NI E DEFINIZ	IONI	XII
			7
CAPIT	OLO 1: SPEC	IFICHE DELLA MACCHINA E DEL FLUIDO PROCESSATO	Cap.1-pag.1
1.1	Durata previs	to	Cap.1-pag.1
	•		
1.2	Descrizione t	ecnica della macchina	Cap.1-pag.1
	1.2.1 F	Principio di funzionamento del GPVL Serie B	Cap.1-pag.1
		·	
	1.2.2	Codifica del GPVL Serie B	Cap.1-pag.2
1.3	Caratteristich	e tecniche	Cap.1-pag.4
		Caratteristiche tecniche della pompa volumetrica a lobi Serie B	Cap.1-pag.5
	1.3.2	ariazione della pressione massima di funzionamento in funzione della temperatura	Cap.1-pag.5
		Caratteristiche tecniche della motorizzazione e del giunto di trasmissione	Cap.1-pag.6
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	1.3.4	Giochi rotori	Cap.1-pag.6
	1.3.5	Geometria dei rotori	Cap.1-pag.6
	1.3.6	Coppie di serraggio	Cap.1-pag.7
	1.3.7	Dimensioni di ingombro delle tenute meccaniche	Cap.1-pag.7
	1.3.8	abella dimensioni e pesi della pompa volumetrica a lobi Serie B	Cap.1-pag.8
	1.3.9	Dimensioni degli attacchi dei corpi pompanti, dotati di camera di riscaldamento/raffreddamento,	
			Con 1 10
		del flussaggio delle tenute	Cap.1-pag.10
	1.3.10	Dimensione della bocca di aspirazione in versione "bocca rettangolare allargata" della pompa	
			Con 1 non 10
		olumetrica a lobi Serie B	Cap.1-pag.10
	1.3.11	Cuscinetti	Cap.1-pag.11
	1.3.12 L	ubrificanti utilizzati e quantità impiegate	
		ubrincanti utilizzati e quantita impiegate	Cap.1-pag.11
1.4	Uso previsto		Cap.1-pag.11
	1 / 1 Caratta	ristiche di impiego consigliate per il trasferimento di alcune tipologie di fluido processato	Cap.1-pag.12
1.5	Specifiche de	l materiale	Cap.1-pag.14
1.6	Posti di lavor	o occupati	Cap.1-pag.14
		•	
1.7	Indicazioni de	si sistemi di sicurezza	Cap.1-pag.14
	1.7.1 F	Protezione giunto elastico di trasmissione	Cap.1-pag.15
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	1.7.2 <i>F</i>	rresto di emergenza	Cap.1-pag.15
	1.7.3 F	Protezioni tenute	Cap.1-pag.15
	1.7.4 (Optionals: carenatura completa	Cap.1-pag.15
	1.7.5 (Optionals: dispositivi di sicurezza elettrici e limitatori di pressione	Cap.1-pag.15
10			
1.8		vibrazioni emesse	Cap.1-pag.16
1.9	Utilizzo dei di	spositivi di protezione individuale	Cap.1-pag.16
1.10		to del personale	Cap.1-pag.16
1.11	Optionals del	la pompa volumetrica a lobi Serie B	Cap.1-pag.16
	1.11.1 F	Pompa in versione asettica	Cap.1-pag.16
	1.11.2 F	Pompa con bocca rettangolare allargata	Cap.1-pag.17
	1.11.3 F	Pompa con corpo e coperchio intercapedinato	Cap.1-pag.17
	1.11.4 F	Pompa con valvola di sicurezza meccanica su coperchio	Cap.1-pag.17
	1.11.5 F	Pompa con valvola di sicurezza pneumatica su coperchio	Cap.1-pag.18
		Pompa con valvola di sicurezza meccanica esterna a ponte	Cap.1-pag.18
1.12	Optionals del	GPVL Serie B	Cap.1-pag.18
	•	SPVL Serie B motorizzata su base fissa	Cap.1-pag.18
	1.12.2	SPVL Serie B motorizzata su base carrellata	Cap.1-pag.18
C 4 5 :		DODTO DEL ODIVI OEDIE D	
CAPIT	JLU 2: TRAS	PORTO DEL GPVL SERIE B	Cap.2-pag.1
2.1	Sollevamento	e trasporto	Cap.2-pag.1
		'	
2.2	Consegna e		Cap.2-pag.2
2.3	Condizioni ne	r l'immagazzinamento e la sosta prolungata	Cap.2-pag.2
2.4			
		e dell'imballo per successive movimentazioni	Cap.2-pag.3
2.5	Movimentazio	one del GPVL Serie B senza imballaggio	Cap.2-pag.3
		55	1 1 0
CAPIT	OLO 3: INSTA	LLAZIONE DEL GPVL SERIE B	Cap.3-pag.1
3.1	Destinazioni	ed ambienti d'uso previsti	Cap.3-pag.1
		•	
3.2	Condizioni ar	nbientali	Cap.3-pag.1
	3.2.1 I	luminazione degli ambienti	Cap.3-pag.1
2.2		•	
3.3	Installazione	e montaggio	Cap.3-pag.1
	3.3.1 N	lote per l'installatore	Cap.3-pag.2
		•	
	3.3.2	/erifiche preliminari	Cap.3-pag.2
	3.3.3 I	nstallazione	Cap.3-pag.2
		Montaggio accessori	Cap.3-pag.5
3.4	Pulizia e inier	ne del GPVL Serie B	Cap.3-pag.9
٠.,	-		
	3.4.1	SPVL Serie B ad uso alimentare	Cap.3-pag.9
		.4.1.1 Modalità di pulizia esterna	Cap.3-pag.10
	٠	.4.1.2 Modalità di pulizia interna	Cap.3-pag.10
		0.14.6.4.1	



SOMMARIO

	3.4.1.2.1 Pulizia interna: il CIP (Cleaning In Place) / SIP (Sterilising In Place)	Cap.3-pag.10
	3.4.1.2.2 Pulizia interna: la pulizia manuale	Cap.3-pag.11
	3.4.2 GPVL Serie B ad uso chimico	Cap.3-pag.12
	3.4.2.1 Modalità di pulizia esterna	Cap.3-pag.12
	3.4.2.2 Modalità di pulizia interna	Cap.3-pag.12
	3.4.2.2.1 Pulizia interna: il CIP (Cleaning In Place) / SIP (Sterilising In Place)	Cap.3-pag.13
3.5	3.4.2.2.2 Pulizia interna: la pulizia manuale Allacciamento alle fonti di energia	Cap.3-pag.13
3.3	3.5.1 Allacciamento all'impianto elettrico	Cap.3-pag.14 Cap.3-pag.14
	3.5.2 Allacciamento all'impianto idraulico	Cap.3-pag.14
	3.5.3 Allacciamento all'impianto pneumatico	Cap.3-pag.15
3.6	Utilizzo dei lubrificanti	Cap.3-pag.16
3.7	Controllo installazione e pre-avviamento:prova di funzionamento	Cap.3-pag.16
	LO 4: USO DEL GPVL SERIE B	Cap.4-pag.1
4.1	Uso previsto	Cap.4-pag.1
4.2	Comandi	Cap.4-pag.2
4.3	Metodi di regolazione della portata volumetrica del GPVL Serie B	Cap.4-pag.3
	 4.3.1 Regolazione della portata volumetrica con l'inverter 4.3.2 Regolazione della portata volumetrica mediante variatore meccanico 	Cap.4-pag.3
4.4	Descrizione del ciclo di lavoro	Cap.4-pag.3 Cap.4-pag.4
4.5	Modalità di avvio ciclo	Cap.4-pag.4
	4.5.1 Operazioni preliminari: Check list	Cap.4-pag.4
	4.5.2 Primo avviamento	Cap.4-pag.5
4.6	Modalità di arresto	Cap.4-pag.5
4.7	Modalità di riavvio in seguito ad un arresto	Cap.4-pag.5
4.8	Spegnimento	Cap.4-pag.5
4.9	Svuotamento	Cap.4-pag.5
4.10	Rischi residui	Cap.4-pag.6
4.11	Pericoli generati da modi d'uso	Cap.4-pag.6
4.12 4.13	Usi non consentiti Gestioni situazioni di emergenza	Cap.4-pag.6 Cap.4-pag.6
4.13	Gestioni Situazioni di entergenza	Сар.4-рау.0
CAPITO	LO 5: MANUTENZIONE DEL GPVL SERIE B	Cap.5-pag.1
5.1	Localizzazione dei guasti e risoluzione dei problemi	Cap.5-pag.1
5.2	Istruzioni per l'esecuzione delle verifiche	Cap.5-pag.4
	5.2.1 Controlli giornalieri	Cap.5-pag.5
	5.2.2 Controlli settimanali	Cap.5-pag.5
	5.2.3 Controlli semestrali	Cap.5-pag.5
5.3	Verifiche periodiche dei dispositivi di sicurezza ed emergenza	Cap.5-pag.5
5.4 5.5	Indicazioni sulle temperature pericolose Olii presenti	Cap.5-pag.5 Cap.5-pag.5
5.6	Verifiche e controlli	Cap.5-pag.5
0.0	5.6.1 Verifiche elettriche	Cap.5-pag.5
	5.6.2 Tenute meccaniche singole	Cap.5-pag.5
	5.6.3 Tenute meccaniche singole con flussaggio	Cap.5-pag.6
	5.6.4 Bilanciamento tenute meccaniche	Cap.5-pag.6
	5.6.5 Tenute a baderna	Cap.5-pag.6
5.7	Operazioni di smontaggio e montaggio della pompa volumetrica a lobi Serie B grandezza B100	Cap.5-pag.7
	5.7.1 Smontaggio corpo pompante	Cap.5-pag.8
	5.7.2 Montaggio corpo pompante	Cap.5-pag.8
	5.7.3 Smontaggio scatola cuscinetti	Cap.5-pag.9
	5.7.4 Montaggio scatola cuscinetti 5.7.5 Smontaggio delle tenute a labbro	Cap.5-pag.9 Cap.5-pag.10
	5.7.6 Montaggio delle tenute a labbro	Cap.5-pag.10
5.8	Operazioni di smontaggio della pompa volumetrica a lobi Serie B grandezza B1 B2 B3 B4 B470 B490	Cap.5-pag.11
0.0	5.8.1 Smontaggio corpo pompante	Cap.5-pag.13
	5.8.2 Montaggio corpo pompante	Cap.5-pag.13
	5.8.3 Smontaggio scatola cuscinetti	Cap.5-pag.13
	5.8.4 Montaggio scatola cuscinetti	Cap.5-pag.14
5.9	Operazioni di smontaggio e montaggio della pompa volumetrica a lobi serie B grandezza B550 B660 B680	Cap.5-pag.16
	5.9.1 Smontaggio corpo pompante	Cap.5-pag.18
	5.9.2 Montaggio corpo pompante	Cap.5-pag.18
	5.9.3 Smontaggio scatola cuscinetti	Cap.5-pag.19
5.10	5.9.4 Montaggio scatola cuscinetti Verifica post – manutenzione	Cap.5-pag.19 Cap.5-pag.20
	LO 6: MESSA FUORI SERVIZIO DEL GPVL SERIE B	Cap.6-pag.1
6.1	Scollegamento dalle fonti di energia	Cap.6-pag.1

SOMMARIO

6.2	Smontag	ggio		Cap.6-pag.2
6.3	Immaga	zzinamento a	seguito del suo utilizzo	Cap.6-pag.2
6.4	Rottama	zione e smalt	timento	Cap.6-pag.2
CAPITO	OLO 7: PA	ARTI DI RIC	CAMBIO DEL GPVL SERIE B	Cap.7-pag.1
7.1	Elenco r	ricambi e dise	gni di sezione della pompa a lobi serie B	Cap.7-pag.1
	7.1.1	Nomencla	atura e codici di ricambio per la pompa volumetrica a lobi B100	Cap.7-pag.2
		7.1.1.1	Esploso B100	Cap.7-pag.2
		7.1.1.2	Nomenclatura e codici di ricambio B100	Cap.7-pag.3
		7.1.1.3	Disegni in sezione, nomenclatura e codici di ricambio per le tenute B100	Cap.7-pag.4
		7.1.1.4	Codici guarnizioni o-ring per tenute meccaniche B100	Cap.7-pag.4
	7.1.2	Nomencla	atura e codici di ricambio per la pompa volumetrica a lobi B105 B110 B115	Cap.7-pag.5
		7.1.2.1	Esploso pompa volumetrica a lobi B105 B110 B115	Cap.7-pag.5
		7.1.2.2	Nomenclatura e codici di ricambio per la pompa volumetrica a lobi B105 B110 B115	Cap.7-pag.6
		7.1.2.3	Disegni in sezione, nomenclatura e codici di ricambio per le tenute B105 B110 B115	Cap.7-pag.8
		7.1.2.4	Codici guarnizioni o-ring per tenute meccaniche B105 B110 B115	Cap.7-pag.9
		7.1.2.5	Codici anelli di bilanciamento per tenute meccaniche singole e flussate B105 B110 B115	Cap.7-pag.10
		7.1.2.6	Codici tenute meccaniche singole e doppie B105 B110 B115	Cap.7-pag.10
	7.1.3		atura e codici di ricambio per la pompa volumetrica a lobi	
			20 B325 B330 B390 B430 B440 B470 B490	Cap.7-pag.11
		7.1.3.1	Esploso B215 B220 B325 B330 B390 B430 B440 B470 B490	Cap.7-pag.11
		7.1.3.2	Nomenclatura e codici di ricambio B215 B220 B325 B330 B390 B430 B440 B470 B490	Cap.7-pag.12
		7.1.3.3	Disegni in sezione, nomenclatura e codici di ricambio per le tenute	
			B215 B220 B325 B330 B390 B430 B440 B470 B490	Cap.7-pag.16
		7.1.3.4	Codici guarnizioni o-ring per tenute meccaniche	
			B215 B220 B325 B330 B390 B430 B440 B470 B490	Cap.7-pag.18
		7.1.3.5	Codici anelli di bilanciamento per tenute meccaniche singole e flussate	Con 7 non 10
		7.1.3.6	B215 B220 B325 B330 B390 B430 B440 B470 B490	Cap.7-pag.18
		1.1.3.0	Codici tenute meccaniche singole e doppie B215 B220 B325 B330 B390 B430 B440 B470 B490	Cap.7-pag.19
	7.1.4	Nomencle	atura e codici di ricambio per la pompa volumetrica a lobi B550 B660 B680	Cap.7-pag.19
	7.1.4	7.1.4.1	Esploso B550 B660 B680	Cap.7-pag.20
		7.1.4.2	Nomenclatura e codici di ricambio B550 B660 B680	Cap.7-pag.22
		7.1.4.3	Disegni in sezione, nomenclatura e codici di ricambio per le tenute B550 B660 B680	Cap.7-pag.24
		7.1.4.4	Codici guarnizioni o-rings per tenute meccaniche B550 B660 B680	Cap.7-pag.27
		7.1.4.5	Codici anelli di bilanciamento per tenute meccaniche singole e flussate B550 B660 B680	Cap.7-pag.27
		7.1.4.6	Codici tenute meccaniche singole e doppie B550 B660 B680	Cap.7-pag.28
	7.1.5		atura e codifica dei corpi pompanti	Cap.7-pag.29
	7.1.6		delle molle utilizzate nella valvola di sicurezza meccanica su coperchio	Cap.7-pag.30
	7.1.7		delle molle utilizzate nella valvola di sicurezza meccanica esterna a ponte	Cap.7-pag.30
7.2	Ricambi	consigliati		Cap.7-pag.30
7.3		di ordinazion	ne dei ricambi	Cap.7-pag.30
CAPITO	OLO 8: A	SSISTENZ	A	Cap.8-pag.1
CAPITO	OLO 9: G	ARANZIA I	DEL GPVL SERIE B	Cap.9-pag.1

٧



USO PREVISTO

Il Gruppo Pompa Volumetrica a Lobi Serie B, prodotto e commercializzato da O.M.A.C. s.r.l., che nella presente documentazione sarà indicato con la sigla GPVL, è stato progettato e realizzato per essere assemblato in impianti industriali di proprietà di terzi, per realizzare il trasferimento di volumi di fluidi, compatibili con i materiali utilizzati nella costruzione della presente macchina: al paragrafo 1.4.1 sono elencate le caratteristiche di impiego consigliate del GPVL, a seconda del fluido processato.

Il GPVL richiede, al fine della sua corretta installazione, che siano rispettate le indicazioni tecniche presenti in questo manuale di uso e manutenzione, manuale che nella presente documentazione sarà indicato con la sigla MUM.

Più in generale, i fluidi processati devono rispondere alle specifiche indicate di seguito:

Caratteristiche del fluido e intervallo di utilizzo:

1)TEMPERATURA: da -35°C a +180°C

2) VISCOSITA': Massimo 200'000cPs con alimentazione forzata

3) DIMENSIONE GRANULOMETRIA DURA: Massimo l' 80% del gioco tra i rotori (vedi par.1.3.4)

Il GPVL è stato progettato e realizzato per due tipologie di uso:

- uso alimentare;
- uso chimico.



AVVERTENZA

Il GPVL, utilizzato per un <u>uso alimentare</u>, è stato realizzato per garantire uno standard igienico pari al **LIVELLO 1**, sulla base della **UNI EN 13951**.

Il GPVL ad <u>uso alimentare</u> e ad <u>uso chimico</u> è stato progettato per realizzare il trasferimento di volumi di fluidi senza alterne nè le proprietà organolettiche nè le proprietà fisiche.



AVVERTENZA

Durante il suo normale utilizzo, il GPVL ad <u>uso alimentare</u> e ad <u>uso chimico</u> non modifica né le caratteristiche organolettiche né le caratteristiche fisiche del fluido processato.

Ogni GPVL è corredato da una scheda tecnica indicante le caratteristiche di funzionamento relative al fluido che deve essere movimentato (nome del fluido, intervallo di viscosità, intervallo di portata, intervallo di velocità, intervallo di temperatura), ogniqualvolta dichiarato al momento dell'ordine di acquisto dal Committente.

Al paragrafo 1.3 è riportato un fac-simile della scheda tecnica del GPVL.

Ogni modifica a quanto indicato nella specifica scheda tecnica o variazione dei parametri di funzionamento della macchina, dovrà essere autorizzato, per iscritto, da O.M.A.C. s.r.l.; l'assenza di tale autorizzazione è considerata come "utilizzo non conforme" e farà decadere ogni garanzia e responsabilità in corso tra Costruttore e Committente.



PERICOLO

E' vietato qualsiasi uso del GPVL in condizioni diverse da quelle indicate nelle "Caratteristiche del fluido e intervallo di utilizzo" e in condizioni diverse da quelle indicate nella scheda tecnica della macchina, senza esplicita autorizzazione scritta, emessa da O.M.A.C. s.r.l.

Il GPVL ad <u>uso alimentare</u> e ad <u>uso chimico</u> NON è stata progettato ne costruito per movimentare fluidi farmaceutici, esplosivi, ecc., e più in generale fluidi non rispondenti a quanto indicato nella specifica scheda tecnica. Inoltre, il GPVL ad <u>uso alimentare</u> e ad <u>uso chimico</u> NON è stata progettato ne costruito per movimentare quanto indicato nel **Regolamento (CE) n°1005/2009** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.



ATTENZIONE

Si vieta l'utilizzo del GPVL ad <u>uso alimentare</u> e ad <u>uso chimico</u> per il trasferimento delle sostanze elencate nell'Allegato I del Regolamento n°1005/2009.

La parte pompante del GPVL è costituita dal corpo pompa, al cui interno sono alloggiati due rotori (al par. 1.3.5 sono elencate le tipologie di rotori impiegati), che ruotano sincronizzati, in senso opposto l'uno rispetto all'altro.

Il corpo pompa riceve dalla bocca di aspirazione il fluido di processo, proveniente dall'impianto del Committente. Durante il funzionamento del GPVL, le cavità tra i lobi dei rotori si riempiono di fluido e la contro-rotazione dei rotori trasferisce il fluido alla bocca di mandata del corpo pompa, convogliandolo nell'impianto in cui il GPVL è installato.



DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'

Dichiarazione CE di conformità

Direttiva Macchine 2006/42/CE

Noi O.M.A.C. s.r.l., con sede in Via Falcone nr.8 - 42048 Rubiera (RE) - Italy, Tel. 0522/629371 - Fax. 0522/628980

dichiariamo sotto nostra esclusiva responsabilità che: La persona Zavaroni Paola, Via Falcone, 8 - 42048 Rubiera (RE) Italy, è autorizzata a costituire e conservare la documentazione tecnica relativa alla macchina denominata

"GRUPPO POMPA VOLUMETRICA A LOBI SERIE B MOTORIZZATO" o "GRUPPO POMPA VOLUMETRICA A LOBI SERIE B MOTORIZZATO CON PANNELLO ELETTRICO" o "POMPA VOLUMETRICA A LOBI SERIE B completo di "ORGANO DI TRASMISSIONE"

Modello:	Matricola:	Specifiche:
Data di emissione:		
progettata e c	ostruita per il pompaggio, in un impiant fluido chimico) alla quale questa d	o di terzi, di un prodotto (fluido alimentare / lichiarazione si riferisce.
La mac	china è conforme ai requisiti di sicurezz	za previsti dalla Direttiva 2006/42/CE
	al Regolamento CE n	1.1935/2004
	e dalle Direttive: 2006/95/C ed in accordo a quanto disposto dalle s	
	* * * RIFERIMENTI NO	RMATIVI * * *
	La presente macchina è	è corredata di:
Riduttore/Variatore/Variaridutto	re: Fornitore:	Specifiche: Specifiche:
Motore elettrico/Motore idraulio Giunto elastico di trasmissione	co: Fornitore: : Fornitore:	Specifiche:
so, specificate nella relativa scheda tecnio	ca, renderanno la presente dichiarazion ponsabilità derivante dall' incompatibilit	à tra fluido di processo e materiali costituenti la macchina, oggetto
RUBIERA (RE)		II Legale Rappresentante
Data		Firma



MODALITA' DI CONSULTAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE

Il presente MUM è un documento redatto da O.M.A.C. s.r.l. e relativo all'installazione, all'utilizzo in sicurezza ed alla gestione (manutenzione) del GPVL; in tal senso, la presente documentazione, completa della manualistica di uso e manutenzione fornita dai costruttori dei singoli componenti, è parte integrante del GPVL.

La totalità della documentazione, di cui sopra, ha lo scopo di porre gli utilizzatori del GPVL nelle condizioni di operare in sicurezza e, pertanto, di porre in essere chiare regole di utilizzo; la suddetta documentazione va, dagli utilizzatori, attentamente letta e capita.

Si fa presente che le indicazioni riportate sulla totalità della manualistica di uso e manutenzione, ascrivibile alla presente macchina, sono a tutela della sicurezza e salute degli utilizzatori stessi e pertanto le indicazioni/procedure riportate devono essere da questi scrupolosamente lette, capite ed applicate. Il rispetto di tali indicazioni consente l'uso sicuro della presente macchina, oltre che l'attuazione di interventi appropriati.

Come sopra indicato, la dichiarazione di conformità e l'intera manualistica tecnica di uso e manutenzione inerente il GPVL lo accompagnerà in caso di eventuale cessione ad altri utilizzatori.

Tale documentazione dovrà essere conservata con cura fino allo smaltimento finale del GPVL stesso e dovrà essere a disposizione del personale ammesso ad operare.

E' buona norma non danneggiare la manualistica e conservarla in modo corretto, non strappare pagine, sporcarle o ungerle, non esporle mai a fonti di calore e mantenere sempre la corretta impaginazione. La presente documentazione e i relativi allegati devono essere inoltre a disposizione del personale ammesso ad operare sul GPVL, in modo tale che questi possa facilmente consultarla, per dissipare dubbi circa il suo sicuro funzionamento e/o circa l'esecuzione delle modalità di utilizzazione e manutenzione.

Quanto riportato nella manualistica tecnica rispecchia lo stato della tecnica al momento della realizzazione della macchina in oggetto. La manualistica tecnica non potrà essere considerata inadequata, in seguito a miglioramenti tecnologici del GPVL.

La documentazione tecnica ed i relativi allegati sono del tutto riservati: la O.M.A.C. s.r.l. si riserva tutti i diritti connessi al presente manuale di uso e manutenzione e con l'oggetto ivi presentato. La parte che lo riceve riconosce ad O.M.A.C. s.r.l., nella persona del Suo Legale Rappresentante, Sig.ra ZAVARONI Paola, questi diritti e si impegna, in assenza di una esplicita autorizzazione scritta, a non renderlo accessibile a terzi, né interamente e né parzialmente, ed a non utilizzarlo al di fuori dello scopo per il quale esso è stato realizzato. Nei confronti dei trasgressori si procederà secondo i termini di legge.

SIMBOLOGIA UTILIZZATA

Importanti informazioni, riguardanti l'affidabilità tecnica e la sicurezza nell'utilizzo, sono evidenziati in questo manuale nel seguente modo (i simboli suddetti precedono sempre il testo a cui si riferiscono):



PERICOLO

Il simbolo di PERICOLO richiama l'attenzione su di una procedura, una pratica o un'analoga misura che, se non eseguita correttamente, può causare lesioni alle persone.

Non procedere oltre il simbolo di PERICOLO prima di aver pienamente compreso e soddisfatto le condizioni indicate.



AVVERTENZA

Il simbolo di AVVERTENZA richiama l'attenzione su di una procedura operativa, una pratica o un'altra analoga misura potenzialmente pericolosa, che può implicare il rischio di lesioni gravi, se non vengono seguite scrupolosamente le istruzioni indicate.



ATTENZIONE

Il simbolo di ATTENZIONE richiama l'attenzione su di una procedura operativa, una pratica o un'altra analoga misura che, qualora non eseguita correttamente o rispettata, può danneggiare o distruggere completamente il prodotto. Non procedere oltre il simbolo di ATTENZIONE prima di aver pienamente compreso e soddisfatto le condizioni indicate.



NOTA

Si riferisce ad aspetti tecnici per i quali l'utilizzatore dell'attrezzatura deve prestare particolare cura.



CONSERVAZIONE DEL MANUALE

La manualistica tecnica riferita al GPVL è parte del gruppo stesso; pertanto l'intera documentazione tecnica sopra citata dovrà accompagnare la presente macchina anche in caso di vendita.



AVVERTENZA

Per la corretta gestione della sicurezza durante l'uso e la manutenzione del GPVL, tutta la documentazione tecnica dovrà accompagnarlo anche in caso di vendita



PERICOLO

La manualistica tecnica contiene le indicazioni / procedure relative all'utilizzo ed alla gestione della manutenzione in sicurezza del GPVL, deve essere sempre conservata in vicinanza del luogo in cui opera la macchina, a cui questa documentazione tecnica fa riferimento, in luogo facilmente accessibile all'operatore preposto al suo funzionamento. L'operatore preposto al suo funzionamento ed il manutentore devono poter reperire in qualsiasi momento e consultare rapidamente la suddetta documentazione.




PERICOLO

Tutta la documentazione tecnica riferibile al GPVL deve essere conservata in un luogo facilmente accessibile in modo da poter essere rapidamente consultabile. Inoltre, il personale preposto al suo utilizzo e manutenzione deve essere posto a conoscenza del luogo ove tale documentazione è conservata.

ETICHETTATURA APPOSTA


Nello sviluppo del GPVL sono presenti le targhette identificative dei vari componenti del gruppo stesso.

La targhetta identificativa apposta sul lato sinistro della "pompa volumetrica a lobi Serie B" (lato sinistro della pompa guardando i rotori) riporta la matricola del GPVL (la matricola inizia con la lettera "L" ed è seguita da sei numeri), a cui è univocamente associato il codice articolo del GPVL. La regola di codifica del codice articolo del GPVL è spiegata al par. 1.2.2.



Sulle superfici dei vari componenti del GPVL, sono riportate la targhetta sul divieto di far funzionare il GPVL a secco (targh. **A**), posta sulla scatola dei cuscinetti della "pompa volumetrica a lobi Serie B", e la targhetta che avverte l'operatore della presenza di organi in movimento sotto il coprigiunto (targh. **B**). Nel caso di GPVL predisposti per il pompaggio di fluidi ad alte temperature oltre i 50°C, sulla pompa stessa è posizionato il segnale che avverte gli operatori della presenza di superfici ad alta temperatura, come nella seguente figura **C**:









NOTA

Si fa presente che le marcature / etichettature presenti lungo lo sviluppo del GPVL non possono essere rimosse o alterate per nessun motivo.



AVVERTENZA

E' vietato l'utilizzo di qualsiasi articolo O.M.A.C. quando lo stesso è privo della targhetta identificativa. Qualora l'articolo risulti privo di targhetta identificativa, è fatto obbligo al cliente di contattare l'Ufficio Tecnico O.M.A.C. che provvederà all'identificazione dell'articolo e alla ri-emissione della targhetta identificativa.



TERMINI E DEFINIZIONI

MUM: Manuale di Uso e Manutenzione.

GPVL: Gruppo pompa volumetrica a lobi Serie B.

ZONE PERICOLOSE: qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una macchina in cui la presenza di una persona esposta costituisca un rischio

per la sicurezza e la salute di tale persona.

PERSONA ESPOSTA: qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.

MACCHINA: insieme di parti così come definite all'Art.2 della Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006.

COSTRUTTORE: O.M.A.C. s.r.l.

COMMITTENTE: Persona fisica o giuridica, per conto della quale è realizzata la macchina, previa accettazione scritta di una conferma d'ordine.

3

CAPITOLO 1: SPECIFICHE DELLA MACCHINA E DEL FLUIDO POMPATO

1.1 Durata prevista

Dato il livello qualitativo dei materiali e della tecnologia costruttiva impiegata, se seguite scrupolosamente le indicazioni riportate all'interno del presente MUM (facendo particolare attenzione ai capitoli 3, 4 e 5, relativi, rispettivamente, all'installazione, all'uso e alla manutenzione del GPVL), la durata prevista di quanto in oggetto è stimata pari a 12 mesi dalla data di installazione.

Si noti che, durante la sua esistenza prevedibile, il GPVL non dovrà essere oggetto di montaggio e/o smontaggio da parte di personale non autorizzato ed inoltre dovranno essere scrupolosamente seguite le indicazioni riportate nel presente MUM.

1.2 Descrizione tecnica della macchina

Di seguito, si riporta una descrizione sommaria del GPVL, oltre ad una illustrazione funzionale della pompa volumetrica a lobi serie B, al fine di identificare più agevolmente i principali particolari costruttivi, richiamati nella descrizione dell'uso e della manutenzione del presente documento.

Il GPVL é composto da 3 macrocomponenti:

1) gruppo di comando (motoriduttore, motovariatore, motore idraulico, quadro elettrico, ecc.);

2) organo di trasmissione meccanica (giunto elastico di trasmissione);

3) pompa volumetrica a lobi Serie B;

La pompa volumetrica a lobi Serie B, identificata dal numero 3) è così composta:

A = Coperchio anteriore M = Albero motore B = Fermalobo N = Ingranaggio fisso C = Rotore O = Livello olio

D = Tenuta P = Ingranaggio registrabile E = Anello di bilanciamento R = Albero condotto

F = Anello ritegno cuscinetto **S** = Scatola ingranaggi **G** = Cuscinetto anteriore T = Piede

H = Cuscinetto posteriore **U** = Corpo pompante K = Tappo olio con sfiato V = Protezione tenute

L = Coperchio posteriore

R S Т

1.2.1 Principio di funzionamento del **GPVL Serie B**

Il GPVL, il cui elemento funzionale è la pompa volumetrica a lobi serie B, è dotato di un gruppo di comando che, a seconda delle versioni, può essere realizzato con un motovariatore, un motoriduttore, un motore elettrico, un motore pneumatico o un motore idraulico, con o senza quadro elettrico.

La regolazione della portata si effettua aumentando o diminuendo il numero di giri di rotazione della pompa volumetrica a lobi serie B, intervenendo direttamente sul numero di giri in uscita del motore sopra individuato o agendo sugli attuatori previsti sul quadro elettrico (inverter), qualora previsti.

Il GPVL è reversibile: le piene prestazioni possono essere raggiunte in tutte e due le direzioni di rotazione dei rotori della pompa (al par. 1.3.5 del capitolo 1 sono elencate le tipologie di rotori impiegati).

L'azione pompante della pompa volumetrica a lobi serie B è ottenuta grazie alla contro-rotazione di due rotori (lettera "C" indicata in figura al paragrafo 1.2, indicante uno dei due rotori), alloggiati all'interno della camera pompante (lettera "U" indicata in figura al paragrafo 1.2 oppure vedi figura sotto). I rotori sono calettati su alberi rotanti, supportati attraverso dei cuscinetti (lettere "G" e "H" indicate in figura al paragrafo 1.2), che alloggiano nella scatola ingranaggi esterna (lettera "S" indicata in figura al paragrafo 1.2). Attraverso una coppia di ruote dentate (lettere "N" e "P" indicate in figura al paragrafo 1.2) si trasferisce il moto da un albero conduttore (lettera "M" indicata in figura al paragrafo 1.2) ad un albero condotto (lettera "R" indicata in figura al paragrafo 1.2). Il sincronismo dei rotori è tale che essi ruotano senza entrare in contatto l'uno con l'altro: in questa condizione si dice che "i rotori sono in fase".

Quando i lobi dei rotori si allontanano l'uno dall'altro, il volume compreso tra di essi aumenta, creando una diminuzione di pressione nelle immediate vicinanze della bocca d'aspirazione: questo consente l'entrata di un determinato volume di fluido (valore di fluido trasportato al giro identificato nella tabella al paragrafo 1.3.1, nella colonna "portata teorica", a seconda della grandezza del modello della pompa) nel corpo pompante. Il fluido è trasportato lungo il perimetro interno della camera pompante, dalla bocca di aspirazione alla bocca di mandata del corpo pompa.

Quando il volume di fluido, intrappolato tra i lobi e il perimetro esterno della camera pompante, giunge in prossimità della bocca di mandata, la contro-



rotazione dei due rotori crea una diminuzione repentina del volume disponibile e un conseguente aumento di pressione che spinge il fluido fuori dal corpo pompante, convogliandolo nell'impianto in cui il GPVL è installato.

VISTA FRONTALE CAMERA POMPANTE VISTA POSTERIORE ALBERO POMPA **AVVERTENZA** Se il gruppo di comando non rispetta il senso di rotazione indicato in figura, la

funzionalità meccanica del GPVL non è compromessa, ma non fornirà alcuna

portata in mandata. La non osservanza del corretto all'acciamento all'impianto (bocca di aspirazione connessa alla tubazione di aspirazione e bocca di mandata connessa alla tubazione di mandata del gruppo) rappresenta un'errata installazione del GPVL, da parte del cliente.

1.2.2 Codifica del GPVL Serie B

Il GPVL è identificato da un codice articolo, rappresentato da una stringa alfanumerica di 18 caratteri, che inizia per "K" (il codice articolo è riportato sulla scheda tecnica di cui, al paragrafo 1.3, vi è un esempio) suddivisi nella seguente struttura: K 1 1 2 3 4 5 6 7 7 7 8 8 8 9 V V V V

Campi 1-1: serie di appartenenza della pompa volumetrica a lobi Serie B = "BO" :

Campo 2: dimensione della pompa volumetrica a lobi:

A = 100; B = 105; C = 110; D = 115; E = 215; F = 220; G = 325; H = 330; L = 390; M = 430; N = 440; P = 470; Q = 490; R = 550; T = 660; U = 680;

Campo 3: tipo di tenuta della pompa volumetrica a lobi:

- 0 = Labbro UM o S1;
- 1 = Baderna:
- 2 = Baderna flussata:
- 3 = Meccanica singola Aisi316L/Carbone;
- **4** = Meccanica singola Carburo di Tungsteno/Carbone;
- **5** = Meccanica singola Carburo di Tungsteno/Carburo di Tungsteno;
- **6** = Meccanica singola Ceramica/Carbone;
- **7** = Meccanica singola Ceramica/Rulon;
- 8 = Meccanica singola Carburo di Silicio/Carburo di Silicio;
- 9 = Meccanica singola Carburo di Tungsteno/Carburo di Silicio;

A = Meccanica singola Carburo di Silicio/Carbone;

- **B** = Labbro frontale aperto;
- C = A O-ring frontale;
- **D** = Labbro frontale chiuso;
- M = Doppio labbro 2HN in PTFE;
- **N** = Labbro semplice HN in PTFE;
- **P** = Labbro frontale in PTFE;
- Q = Labbro semplice HN modificato (termosaldato):
- **R** = Labbro 2HN modificati (termosaldato);

Campo 4: tipo di connessione aspirazione/mandata:

campo mapo an comiscono acpinaz	iono, manada.	
0 = GAS-BSP;	A = ASETTICHE OMAC;	K = flangiate IDF;
1 = flangiate PN16 UNI EN 1092-1 – DIN2576;	B = DIN 11864/1a;	L = lisce a saldare;
2 = DIN 11851;	C = DIN 11864/2a;	M = DS 722;
3 = SMS;	D = DIN 11864/3a;	N = DIN 11851 (maschio con girella);
4 = RJT (BS);	E = DIN 11864/1b;	P = MACON;
5 = IDF-ISS;	F = DIN 11864/2b;	Q = flangiate 5044/DIN 11850;
6 = TRI-CLAMP;	G = DIN 11864/3b;	R = ISO KF CLAMP;
7 = GAS;	H = flangiate PN40 UNI 6084-67/DIN 2501;	T = flangiate BS 4504 PN16;
8 = RACCORDO ENOLOGICO;	J = flangiate ASME 150lb;	

Campo 5: tipo di rotori

Campo 3. lipo di rott	JII.				
0 = Trilobo	Aisi 316 L	ST;	B = Aspo	Aisi 316 L	ST
1 = Trilobo/Ingranaggio	Aisi 316 L	SM;	C = Aspo	Aisi 316 L	SM
2 = Bilobo	Aisi 316 L	ST;	E = Quadrilobo	Aisi 316 L	SM
3 = Bilobo	Aisi 316 L	SM;	F = Trilobo	Aisi 316 L	SM;
4 = Trilobo	Aisi 316 L	ST;	L = Trilobo/Ingranaggio	CY5SnBIM (lega antifrizione)	SM;
5 = Aspo	CY5SnBIM(lega antifrizione)	ST;	M = Aspo	CY5SnBIM (lega antifrizione)	SM;
6 = Bilobo	Aisi 316 L	ST;	N = Trilobo	CY5SnBIM (lega antifrizione)	PR;
7 = Trilobo / Ingranaggio	CY5SnBIM (lega antifrizione)	ST;	P = Aspo	CY5SnBIM (lega antifrizione)	PR;
8 = Ingranaggio	Aisi 316 L	ST;	Q = Ingranaggio	CY5SnBIM (lega antifrizione)	ST ultraridotto;
9 = Quadrilobo	Aisi 316 L	ST;	R = Ingranaggio	CY5SnBIM (lega antifrizione)	ST ridotto;
A = Bilobo	CY5SnBIM	ST;			

(ST= GIOCHI ROTORI STANDARD; SM = GIOCHI ROTORI MAGGIORATI; PR = GIOCHI ROTORI PRECISI)

Campo 6: tipo di coperchio:

0 = Standard:

1 = Con valvola meccanica di sicurezza;

2 = Riscaldato;

3 = Con valvola pneumatica di sicurezza;

4 = Con o-ring affacciato;

5 = Per fermalobi incassati;

6 = Per versione ultraridotta;

7 = Pieno per fermalobi incassati e riscaldato;

8 = Con drenaggio;

A= Asettico;

B = Con drenaggio e valvola meccanica di sicurezza:

L = Bocca aspirazione allargata;

M = Pompa in Monel;

N = Indurimento superficiale (rip. in Niploy);

P = O-ring pompa in Teflon;

R = Corpo pompa riscaldato;

S = Tenute a labbro in poliuretano;

T = Pompa con P.A.M. idraulico;

U = O-ring pompa in E.P.D.M.;

V = O-ring pompa in F.K.M. °VITON;

W = O-ring in Kalrez Spectrum6375;

X = Pompa certificata Atex;

Y = Pompa in Hastelloy;

Z = Pompa in Hastelloy-Titanio;

1 = Indurimento superficiale (rip. in Cheniflon);

2 = Scatola ingranaggi Aisi 304 sabbiata;

3 = O-rings pompa certificati 3-A;

6 = Scatola ingranaggi ghisa + nicasil;

7 = Con piedi per disposizione in verticale;

9 = Tenute meccaniche interne;

0 = Indicatore di campo vuoto;

Campi 7-7-7: optionals pompa:

A = Pompa asettica:

B = O-ring pompa in N.B.R. (Buna);

C = Flussaggio per tenute meccaniche singole in F.K.M. (°Viton);

D = Alberi in Duplex;

E = Indurimento superfi ciale PACD;

F = O-ring in Perfluoroelastomero Kaflon 72B™;

G = Lucidatura interna Ra<0.8µ;

H = Pompa alta pressione;

J = Pompa in Titanio;

K = Indurimento superf. di kolsterizzazione;

Campi 8-8: gruppi di optionals:

C1 = Flussaggio per tenute meccaniche singole con tenuta a labbro in NBR;

C2 = Flussaggio per tenute meccaniche singole con tenuta a labbro in EPDM;

C3 = Flussaggio per tenute meccaniche singole con tenuta a labbro in PTFE;

C4 = Flussaggio per tenute meccaniche singole con tenuta a labbro in FKM;

GG = Lucidatura a specchio Ra<0.6µ;

Q3 = Tenuta secondaria in Aisi 316 L/Carbone;

Q4 = Tenuta secondaria in Carburo di Tungsteno/Carbone;

Q5 = Tenuta secondaria in Carburo di Tungsteno/Carburo di Tungsteno;

Q6 = Tenuta secondaria in Ceramica/Carbone:

Q7 = Tenuta secondaria in Ceramica/Rulon;

Q8 = Tenuta secondaria in Carburo di Silicio/Carburo di Silicio;

QA = Tenuta secondaria in Carburo di Silicio/Carbone;

11 = Diametro bocche di aspirazione/mandata modificato a DN20 (3/4");

12 = Diametro bocche di aspirazione/mandata modificato a DN25 (1");

13 = Diametro bocche di aspirazione/mandata modificato a DN32 (1" 1/4);

14 = Diametro bocche di aspirazione/mandata modificato a DN40 (DN38) (1"1/2);

15 = Diametro bocche di aspirazione/mandata modificato a DN50 (DN51) (2");

16 = Diametro bocche di aspirazione/mandata modificato a DN65 (DN63) (2"1/2);

17 = Diametro bocche di aspirazione/mandata modificato a DN80 (DN73) (3");

18 = Diametro bocche di aspirazione/mandata modificato a DN100 (DN101) (4");

19 = Diametro bocche di aspirazione/mandata modificato a DN125 (5");

21 = Diametro bocche di aspirazione/mandata modificato a DN150 (6");

22 = Diametro bocche di aspirazione/mandata modificato a DN200 (8");

23 = Diametro bocca di aspirazione DN125 / bocca di mandata DN100;

24 = Bocca di aspiraz. flangia PN16 UNI2278/bocca di mand. DIN11851;

28 = Scatola Aisi 304 elettropulita;

29 = Lucidatura esterna corpo e scatola ingranaggi.

Campo 9: Marca e modello di tenuta:

0 = Tenute diverse da tenute meccaniche; 1 = Tenute interne frontali; 2 = Tenute Fluiten KL2A; 5 = Tenute Burgmann C5E;

CAP. 1 - pag. 3

4 = Tenute Sealtek 556/S; 3 = Tenute Fluiten a coltello; 7 = Tenute Roten U7K;

Campi V-V-V: Numero progressivo di versionamento:

Contatore numerico che versiona il codice articolo a seconda della tipologia di accessori previsti, del supporto del GPVL e a seconda della tipologia del gruppo di comando associato.







1.3 Caratteristiche tecniche

I dati tecnici del GPVL sono riportati nella "scheda tecnica", di cui sotto vi è un esempio. La scheda tecnica è consegnata al Committente insieme al GPVL, in originale e redatta senza possibilità di correzioni manuali.




ATTENZIONE

La scheda tecnica non deve riportare correzioni manuali o cancellature.

All'interno della scheda tecnica sono riportati il codice articolo, identificativo del GPVL, la matricola (leggibile sulla targhetta identificativa rivettata sulla scatola dei cuscinetti della pompa volumetrica a lobi serie B), le sue caratteristiche funzionali (fluido processato e sue proprietà, velocità della pompa, portata volumetrica, pressione differenziale,...) e le caratteristiche dei componenti della pompa volumetrica a lobi Serie B. Di seguito, all'interno della stessa scheda tecnica, sono specificati i dati tecnici del gruppo di comando (motorizzazione, motoriduttore, motovariatore,...), del giunto elastico di trasmissione meccanica, che collega la pompa volumetrica a lobi Serie B alla motorizzazione, e il tipo di supporto su cui il GPVL è montato.



Nell'esploso seguente sono evidenziati i numeri di posizione di alcuni componenti di cui si parlerà nel seguito del presente capitolo.



1.3.1 Caratteristiche tecniche della pompa volumetrica a lobi Serie B

La tabella sottostante riporta le caratteristiche nominali delle varie grandezze della pompa volumetrica a lobi serie B, inserita nel GPVL. I dati che compongono la tabella si riferiscono al modello della pompa, la portata che ogni modello di pompa (B100, B105, B110...) elabora ogni 100 giri, la velocità massima di funzionamento di ciascuna grandezza di pompa, la potenza massima richiesta dalla pompa per poter funzionare correttamente, la pressione differenziale di esercizio elaborabile, espressa in bar, e le dimensioni standard degli attacchi delle bocche, espressi in millimetri e pollici.

MODELLO POMPA	PORTATA TEORICA	VELOCITA' MASSIMA	POTENZA MASSIMA		PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (bar)									
	lt/100 rpm	rpm	kW	rotori giochi star albe			ggiorati SM con peri	Alta Pressione Duplex + Acteon						
				AISI 316 L	DUPLEX	AISI 316 L	DUPLEX		DN	POLLICI				
B100	3	1400	1.5	7	10	-	-	-	25	1"				
B105	7	1000	4	10	13	15	18	-	40	1" 1/2				
B110	12	1000	4	10	13	15	18	20	40	1" 1/2				
B115	18	1000	5.5	7	10	12	15	-	40	1" 1/2				
B215	23	950	7.5	10	13	15	18	20	40	1" 1/2				
B220	34	950	7.5	7	10	12	15	-	50	2"				
B325	55	720	18.5	10	13	15	18	20	65	2" 1/2				
B330	70	720	18.5	7	10	12	15	-	80	3"				
B390	90	720	18.5	5	7	10	12	-	80	3"				
B430	116	600	30	10	13	15	18	20	80	3"				
B440	155	600	30	7	10	12	15	-	100	4"				
B470	240	500	45	10	13	15	18	20	100	4"				
B490	330	500	45	7	10	12	15	-	100	4"				
B550	400	500	45	5	-	7	-	-	125	5"				
B660	700	500	75	7	-	-	-	-	150	6"				
B680	1050	500	75	4	-	-	-	-	200	8"				

1.3.2 Variazione della pressione massima di funzionamento in funzione della temperatura

Nella tabella seguente sono elencati i valori massimi di pressione differenziale, elaborabile dalla pompa volumetrica a lobi serie B, inserita nel GPVL, in funzione della grandezza della pompa (dalla B100 alla B680), in funzione della temperatura del fluido processato (da 0-70°C, 90°C, 110°C,..) e in funzione del tipo di rotori montati: con giochi tra rotore e camera pompante standard ST, giochi maggiorati SM o giochi per alte pressioni HP. I valori di questi giochi tra rotori e camera pompante sono riportati nel successivo paragrafo 1.3.4.

TURA	RE					N	MODELLO	O POMP	A VOLU	METRIC	A A LOB	I SERIE	В				
TEMPERATURA °C	TIPO	B100	B105	B110	B115	B215	B220	B325	B330	B390	B430	B440	B470	B490	B550	B660	B680
	ST	7	10	10	7	10	7	10	7	5	10	7	10	7	5	7	5
da 0°C a 70°C	SM	-	15	15	12	15	12	15	12	10	15	12	15	12	7	10	7
	HP	-	-	20	-	20	-	20	-	-	20	-	20	-	-	-	-
	ST	5.2	8.8	8.9	6.5	9	6.5	9.1	6.5	4.5	9.1	6.4	9.1	6.3	4.4	6.4	4.4
90°C	SM	-	15	15	12	15	12	15	12	10	15	12	15	12	7	10	7
	HP	-	-	18.8	-	18.9	-	19	-	-	19	-	19	-	-	-	-
	ST	4	7.6	7.8	5.7	8	5.9	8.2	6	-	8.4	5.8	8.4	5.9	5.8	5.8	3.9
110°C	SM	-	15	15	12	15	21	15	12	-	15	12	15	12	10	10	7
	HP	-	-	17.6	-	17.7	-	18	-	-	18	-	18	-	-	-	-
	ST	3.4	7	7.3	5.5	7.5	5.6	7.8	5.7	-	7.9	5.5	7.8	5.4	3.7	5.5	3.7
120°C	SM	-	14	14.6	11.7	14.5	11.7	14.5	11.7	-	14.6	11.7	14.6	11.6	6.8	9.5	6.8
	HP	-	-	17.1	-	17.2	-	17.6	-	-	17.5	-	17.5	-	-	-	-
	ST	2.2	6	6.3	5.1	6.5	5	7	5.2	-	7.2	4.9	7.2	4.9	3.2	4.9	3.2
140°C	SM	-	13	13.6	11.3	13.6	11.1	13.8	11.2	-	13.7	11.1	13.7	11.1	6.4	8.6	6.4
	HP	-	-	16.1	-	16.3	-	16.8	-	-	16.6	-	16.6	-	2.6	-	-
	ST	-	-	5.3	5	5.5	4.4	6.1	4.6	-	6.4	4.3	6.4	4.2	2.6	4.3	2.6
160°C	SM	-	-	12.7	10.8	12.7	10.5	12.9	10.7	-	12.9	10.4	12.7	10.4	6	7.8	6
	HP	-	-	15.1	-	15.3	-	15.8	-	-	15.8	-	15.6	-	-	-	-
	ST	-	-	4.3	4.2	4.5	3.9	5.2	4.1	-	5.5	3.6	5.4	3.6	2	3.6	2
180°C	SM	-	-	12.1	9.9	11.8	10.5	12.1	10.1	-	12	9.7	12	9.7	5.5	6.9	5.5
	HP	-	-	14.1	-	14.3	-	14.9	-	-	14.9	-	14.6	-	-	-	-



1.3.3 Caratteristiche tecniche della motorizzazione e del giunto di trasmissione

Le caratteristiche meccaniche del giunto elastico di trasmissione e le caratteristiche prestazionali del gruppo di comando (elettriche, pneumatiche, idrauliche), a seconda del tipo di azionamento scelto dalla committenza, sono riportate sui rispettivi manuali di uso e manutenzione; documenti che vengono forniti a corredo del GPVL.


1.3.4 Giochi rotori


In questo paragrafo sono elencati i giochi nominali (standard ST, maggiorati SM), che sono registrati tra rotori e pareti della camera pompante in funzione del materiale (AISI 316 L, lega antifrizione

La figura, alla pagina seguente, rappresenta una sezione del rotore, montato nella camera pompante, con indicazione dei giochi, identificati dalle lettere A,B,C,D. La tabella sottostante riporta l'entità di tali giochi.

Il valore di "S" rappresenta la sporgenza dell'albero rispetto alla parete della camera pompante.

		OTORI A					AISI 310 DNE SN			OTORI ANTIFF CY5S	SPORGENZA ALBERO		
	Α	В	С	D	Α	В	С	D	Α	В	С	D	s
B100	0.12	0.12	0.15	0.2	0.15	0.15	0.2	0.2	0.07	0.08	0.19	0.15	0.12
B105	0.12	0.14	0.15	0.25	0.17	0.19	0.2	0.3	0.05	0.05	0.13	0.15	0.12
B110	0.14	0.14	0.15	0.3	0.19	0.19	0.23	0.3	0.08	0.07	0.15	0.2	0.14
B115	0.14	0.14	0.18	0.3	0.19	0.19	0.22	0.3	0.07	0.08	0.2	0.2	0.14
B215	0.15	0.15	0.18	0.3	0.22	0.23	0.3	0.3	0.08	0.07	0.18	0.2	0.15
B220	0.15	0.17	0.23	0.3	0.25	0.25	0.32	0.3	0.08	0.07	0.2	0.2	0.15
B325	0.17	0.17	0.2	0.35	0.25	0.25	0.32	0.35	0.08	0.08	0.2	0.2	0.17
B330	0.17	0.19	0.23	0.35	0.27	0.28	0.32	0.35	0.09	0.08	0.23	0.2	0.17
B390	0.17	0.19	0.23	0.35	0.27	0.28	0.32	0.35	0.09	0.08	0.23	0.2	0.17
B430	0.18	0.18	0.22	0.35	0.27	0.27	0.32	0.35	0.09	0.08	0.23	0.2	0.18
B440	0.18	0.18	0.22	0.35	0.27	0.27	0.32	0.35	0.1	0.1	0.25	0.2	0.18
B470	0.2	0.2	0.27	0.35	0.32	0.32	0.35	0.35	0.09	0.09	0.25	0.2	0.2
B490	0.23	0.23	0.3	0.35	0.35	0.35	0.35	0.45	0.09	0.09	0.25	0.2	0.23
B550	0.22	0.22	0.3	0.4	0.32	0.32	0.43	0.4	0.15	0.15	0.35	0.25	0.22
B660	0.27	0.27	0.35	0.5	0.37	0.37	0.5	0.5	-	-	-	-	0.27
B680	0.3	0.35	0.35	0.5	0.37	0.37	0.5	0.5	-	-	-	-	0.27





Dimensioni espresse in mm - Tolleranze 0/+0.03

1.3.5 Geometria dei rotori

La tabella seguente riporta i tipi di rotori, per tipologia di materiale costruttivo e forma geometrica, disponibili per ogni grandezza di pompa a lobi serie B.

TIPO	MODELLO POMPA VOLUMETRICA A LOBI SERIE B															
ROTORE	B100	B105	B110	B115	B215	B220	B325	B330	B390	B430	B440	B470	B490	B550	B660	B680
INGRANAGGIO AISI 316 L	•	•														
INGRANAGGIO CY5SnBIM antifrizione	•	•														
ASPO AISI 316 L						•										
ASPO CY5SnBIM antifrizione	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
TRILOBO AISI 316 L			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TRILOBO CY5SnBIM antifrizione			•	•	•	•	•	•		•	•					
TRILOBO GOMMATO(*)	•	•	•	•	•	•								•	•	
BILOBO AISI 316 L	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
BILOBO CY5SnBIM antifrizione	•		•	•	•	•	•	•		•	•					
BILOBO GOMMATO						•		•		•	•			•		

^(*) Pentalobo per B100 e B105

1.3.6 Coppie di serraggio

In questa tabella sono riportati i valori delle coppie di serraggio, da utilizzare come riferimento durante tutte le operazioni di montaggio e smontaggio dei componenti della pompa, in una o più sue parti.

I valori menzionati nella tabella sottostante riguardano la registrazione ingranaggio, il bloccaggio rotore, il bloccaggio corpo pompante, il bloccaggio coperchio anteriore, il bloccaggio ghiera cuscinetto e il bloccaggio ghiera ingranaggio.

OMPA	REGISTRAZIONE INGRANAGGIO (pos.pallinatura 8, pag.15)			BLOCCAGGIO ROTORE (pos. pallinatura 42, pag.15)			COR	LOCCAG PO POMF linatura 5		BLOCCAGGIO COPERCHIO ANTERIORE (pos. pallinatura 51, pag.15)		
MODELLO POMPA	Filettatura d x passo	Tipo chiave / Misura [mm]	COPPIA [Nm]	Filettatura d x passo	Tipo chiave / Misura [mm]	COPPIA [Nm]	Filettatura d x passo	Tipo chiave / Misura [mm]	COPPIA [Nm]	Filettatura d x passo	Tipo chiave / Misura [mm]	COPPIA [Nm]
B100	M4X0.7	A/7	3	M8X1	A/17	25	M6X1	A/10	10	M6X1	A/10	10
B105 B110 B115	M5X0.8	B/4	5	M12X1	A/27	85	M8X1.25	A/13	30	M8X1.25	A/13	30
B215 B220	M6X1	B/5	10	M14X1.5	A/30	190	M10X1.5	A/17	50	M10X1.5	A/17	50
B325 B330 B390	M8X1.25	B/6	20	M20X1.5	A/38	305	M12X1.75	A/19	70	M10X1.5	A/17	50
B430 B440	M10X1.25	B/8	50	M24X2	A/46	480	M16X2	A/24	115	M12X1.75	A/19	70
B470 B490	M10X1.25	B/8	50	M24X2	A/46	480	M20X2.5	A/30	180	M14X2	A/22	95
B550	B550 M12X1.75 A/19 70		70	M24X2	A/46	500	M14X2	A/22	115	M12X1.75	A/19	70
B660 B680 M16X2 A/24 17		170	M36X2	A/60	600	M14X2	A/22	115	M14X2	A/22	70	

AA		CUSCIN	_	BLOCCAGGIO GHIERA INGRANAGGI					
POMPA	(pos.pallin	atura 21,	pag.15)	(pos. pallir	natura 42,	pag.15)			
MODELLO P	Filettatura d x passo	Tipo chiave / Misura [mm]	COPPIA [Nm]	Filettatura d x passo	Tipo chiave / Misura [mm]	COPPIA [Nm]			
B100	-	-	-	M20X1	HN4	50			
B105 B110 B115	M30X1.5	HN6	90	M30X1.5	HN6	90			
B215 B220	M40X1.5	HN8	105	M35X1.5	HN7	90			
B325 B330 B390	M50X1.5	HN10	115	M40X1.5	HN8	105			
B430 B440	M70X2	HN14	220	M60X2	HN12	145			
B470 B490	M80X2	HN16	400	M70X2	HN14	220			
B550	M70X2	HN14	220	M70X2	HN14	220			
B660 B680	-	-	-	M100X2	HN20	600			

La chiave tipo "A" - rif. colonna "tipo chiave"- è una chiave poligonale; la chiave tipo "B" - rif. colonna "tipo chiave" - è a sezione esagonale (inbus o imbus).




Per quanto riguarda il valore delle coppie di serraggio degli elementi che compongono il GPVL si rimanda alla visione dei manuali di uso e manutenzione (giunto elastico di trasmissione, motorizzazione).

1.3.7 Dimensioni di ingombro delle tenute meccaniche

Di seguito sono riportate le dimensioni di ingombro delle tenute meccaniche montate sulla pompa a lobi serie B, in funzione della grandezza della pompa e della posizione della tenuta. Sul disegno, di seguito riportato, sono individuati i riferimenti relativi alle dimensioni principali delle tenute meccaniche, i cui valori, in mm, sono espressi in tabella, a seconda della grandezza della pompa.

	B100	B105 B110 B115	B215 B220	B325 B330 B390	B430 B440	B470 B490	B550	B660 B680
d1	20	30	35	50	65	80	65	100
d6	29	39	44	62	77	95	77	115
d7	35	45	50	70	85	105	85	125
L1	29.1	29.1	29.1	34.1	38.8	43.8	38.8	41.3
L2	44	44	44	50	55.5	59	55.5	85
L3	19.1	19.1	19.1	21.1	25.8	25.8	25.8	25.8
L4	10	10	10	13	13	18	13	15.5
L5	2	2	2	2.5	2.5	3	2.5	3
L6	5	5	5	6	6	7	6	7
L7	9	9	9	9	9	9	9	9








1.3.8 Tabella dimensioni e pesi della pompa volumetrica a lobi Serie B
La tabella sottostante riporta le dimensioni di ingombro della pompa a lobi serie B, in riferimento a ciascuna sua grandezza e a seconda della tipologia delle connessioni di cui è dotata.

Per quanto riguarda le dimensioni di ingombro del GPVL, le stesse variano a seconda della tipologia del gruppo di comando fornito in dotazione, pertanto vanno espressamente richieste all'Ufficio Tecnico O.M.A.C.


POMPA CON BOCCHE IN POSIZIONE ORIZZONTALE








POMPA CON BOCCHE IN POSIZIONE VERTICALE





BOOLTION							MODE	LLO PO	MPA VOL	.UMETRI	CA A LO	BI SERIE E	3				
POSIZION	NE .	B100	B105	B110	B115	B215	B220	B325	B330	B390	B430	B440	B470	B490	B550	B660	B680
С		115.5	181	181	181	235.5	235.5	270	270	270	367.5	367.5	442.5	442.5	515	690	690
D		18	24	24	24	28	28	35	35	35	48	48	55	55	55	80	80
E		43.5	50	50	50	55	55	65	65	65	85	85	110	110	110	140	140
F		65	65	65	65	90	90	120	120	120	140	140	150	150	20	300	300
F1		-	49	49	49	87	87	110	110	110	135	135	175	175	-	-	-
G		105	105	105	105	125	125	140	140	140	190	190	250	250	300	300	400
G1		-	124	124	124	166	166	192	192	192	270	270	320	320	-	-	-
Н		80	125	125	125	165	165	190	190	190	255	255	300	300	350	480	480
H1		-	150	150	150	155	155	175	175	175	210	210	300	300	-	-	-
1		-	62	62	62	90	90	100	100	100	130	130	160	160	178	250	250
I1		-	31.5	31.5	31.5	37.5	37.5	45	45	45	62.5	62.5	70	70	-	-	-
L		265	290.5	290.5	302.5	365.5	380.5	459	474	494	543.5	563.5	654	684	637	807	867
N		58.6	93.5	93.5	93.5	127.5	127.5	145	145	145	192.5	192.5	230	230	264	365	365
N1		-	62.5	62.5	74	81	90	107	116	136	119	126.5	118.5	148	-	-	-
0		9	10	10	10	12	12	14	14	14	18	18	22	22	19	26	26
Р		125	128	128	128	152	152	174	174	174	235	235	300	300	350	460	460
P1		-	180	180	180	240	240	272	272	272	360	360	430	430	-	-	-
Q		92	90	90	90	130	130	170	170	170	195	195	255	255	250	360	360
Q1		-	75	75	75	115	115	140	140	140	170	170	220	220	-	-	-
R		110.5	115.5	115.5	115.5	136.5	136.5	167	167	167	206.5	206.5	255	255	227	283	283
R1		110.5	98.5	98.5	98.5	108.5	108.5	134	134	134	165.5	165.5	210	210	-	-	-
S		52	55.5	55.5	67	78	87	94	103	123	109	116.5	143.5	173	106.5	122	152
т		20.5	27	27	27	31	31	38.5	38.5	38.5	52	52	60	60	60	85	88
U		6	8	8	8	8	8	10	10	10	14	14	16	16	16	22	22
v		49.5	42.5	42.5	54	52	61	62	71	91	76.5	84	63.5	93	81.5	92	122
Y		-	M6	M6	M6	M8	M8	M10	M10	M10	M12	M12	M12	M12	M12	M16	M16
		10.5	20	20	21	41	43	63	65	69	130	135	225	233	270	610	670
Kg.		1"	1" 1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	2"	2"1/2	3"	3"	3"	4"	4"	4"	-	-	-
GAS	В								-						-		-
BSP	C1	160	170 235	170 235	170 235	208 259	208 259	236 293	236 293	236	335 377.5	335 377.5	385 492.5	385 492.5	-	-	-
																-	
FLANGIATE	Α	DN25	DN40	DN40	DN40	DN40	DN50	DN65	DN80	DN80	DN80	DN100	DN100	DN100	DN125	DN150	DN200
UNI 2278	В	165	186	186	186	224	228	256	256	256	355	355	405	405	566	680	670
PN16	C1	-	243	243	243	267	269	303	303	303	387.5	387.5	502.5	502.5	-	-	-
	Α	DN25	DN40	DN40	DN40	DN40	DN50	DN65	DN80	DN80	DN80	DN100	DN100	DN100	DN125	_	_
DIN	В	160	210	210	210	248	248	296	296	296	395	395	445	445	632	_	-
11851	C1	-	255	255	255	279	279	323	323	323	407.5	407.5	522.5	522.5	-	_	_
	Α	DN25	DN38	DN38	DN38	DN38	DN51	DN63	DN76	DN76	DN76	DN101	DN101	DN101	-	-	-
SMS	В	150	210	210	210	248	248	296	296	296	395	395	445	445	-	-	-
	C1	-	255	255	255	279	279	323	323	323	407.5	407.5	522.5	522.5	-	-	-
	Α	DN25	DN38	DN38	DN38	DN38	DN51	DN63	DN76	DN76	DN76	DN101	DN101	DN101	-	-	-
IDF-ISS	В	153	210	210	210	248	248	296	276	276	375	378	428	428	-	-	-
	C1	-	255	255	255	279	279	323	323	323	397.5	399	514	514	-	-	-
	A	DN25	DN38	DN38	DN38	DN38	DN51	DN63	DN76	DN76	DN76	DN101	DN101	DN101	-	-	-
RJT	В	157	210	210	210	248	248	290	286	286	385	389	439	439	-	-	-
	C1	-	255	255	255	279	279	320	318	318	402.5	404.5	519.5	519.5	-	-	-
	Α	1"	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	2"	2"1/2	3"	3"	3"	4"	4"	4"	-	-	-
	1 - 1	· .	,			, -			<u> </u>			· ·		<u> </u>			
TRI	В	160	210	210	210	248	248	293	290	290	389	392	442	442	-	-	-

Per altri tipi di connessioni contattare l' Ufficio Tecnico O.M.A.C. s.r.l.



1.3.9 Dimensioni degli attacchi dei corpi pompanti, dotati di camera di riscaldamento/raffreddamento e del flussaggio delle tenute.

A volte il Committente può richiedere, a seconda delle esigenze produttive, di riscaldare/raffreddare la camera pompante o di montare delle tenute meccaniche flussate (per ulteriori informazioni si veda il paragrafo 1.11).

Le dimensioni dei fori di ingresso e uscita del fluido di riscaldamento / raffreddamento della camera pompante e le dimensioni dei fori di flussaggio delle tenute meccaniche sono riportati nella successiva tabella e sono divise per modello di pompa.


Le dimensioni A, B e C sono espresse in pollici, le dimensioni D, E, F, G, L in millimetri.

ró.						MOD	ELLO P	OMPA VO	DLUMET	RICA A L	OBI SEI	RIE B				
Pos.	DESCRIZIONE	B100	B105 B110	B115	B215	B220	B325	B330	B390	B430	B440	B470	B490	B550	B660	B680
Α	Fori di flussaggio tenute	-	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/4"	1/4"
В	Fori di passaggio di fluido intercapedine corpo	-	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
С	Fori di passaggio di fluido intercapedine coperchio	1/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
D	Interasse fori coperchio	56	75	75	100	100	122	122	122	150	150	180	180	180	300	300
E	Altezza dado	12	15	15	18	18	18	18	18	22	22	25	25	24	27	27
F	Spessore intercapedine coperchio	17	20	20	20	20	20	20	20	18	18	23	23	23	30	30
G	Diametro intercapedine coperchio	104	126	126	156	156	179	179	179	219	219	280	280	280	400	400
L	Lunghezza pompa	256	295.5	307.5	367.5	382.5	461	476	476	543.5	563.5	654	684	637	807	867




Il disegno a destra mostra la modalità di collegamento del sistema di flussaggio delle tenute, con indicazione del senso di circolazione del liquido di flussaggio. Leggere e capire attentamente le modalità di funzionamento del flussaggio descritte al paragrafo 5.7.4.


CIRCUITO DI FLUSSAGGIO A PERDERE



RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO CORPO POMPANTE E COPERCHIO



CIRCUITO DI FLUSSAGGIO CON SERBATOIO




1.3.10 Dimensioni della bocca di aspirazione in versione "bocca rettangolare allargata" della pompa volumetrica a lobi Serie B

Per agevolare la movimentazione di fluidi viscosi o fluidi che contengono una percentuale di parte solida, O.M.A.C. s.r.l. ha progettato e realizzato una pompa volumetrica a lobi serie B con bocca di aspirazione rettangolare allargata (vedi indicazione sul disegno sottostante).

MOD.	POSIZIONE											
POMPA	Α	В	С	D	E	F	G	н	L	М		
B115	40	22	18	90	70	42	23	19	61	120		
B220	55	31	24	110	92	54	32	22	72	150		
B330	75	37	38	146	133	65	32	33	93	176		
B440	75	32.5	42.5	230	180	81	40.5	40.5	115	248		
B490	107	67	40	230	180	107	69	38	143	256		

MOD.	POSIZIONE											
POMPA	N	0	Р	Q	R	s	Т	U	V	Z		
B115	67	M6	64	154	6	55	35	93.5	94	M8		
B220	87	M8	78	210	15	67	67	127.5	114	M10		
B330	103	M8	95	236	12.5	70	85	145	143.5	M12		
B440	116.5	M10	122.5	320	12.5	100	100	192.5	161.5	M14		
B490	173	M12	152.5	370	12.5	130	135	230	190.5	M20		

Per esigenze progettuali, tale optional è previsto esclusivamente sui modelli B115, B220, B330, B440, B490. La figura, sotto riportata, individua la posizione della bocca di aspirazione rettangolare allargata sulla camera pompante, ed in tabella sono riportate, a seconda del modello di pompa, le dimensioni della bocca, oltre alle dimensioni caratteristiche della pompa volumetrica a lobi Serie B.



1.3.11 Cuscinetti

Le due tabelle al lato riportano, in funzione della grandezza della pompa, le sigle di identificazione dei cuscinetti montati sugli alberi di trasmissione della pompa volumetrica a lobi serieB, inserita nel GPVL.

MODELLO POMPA	CUSCINETTI PRE-ASSEMBLATI						
VOLUMETRICA A LOBI SERIE B	ANTERIORE	POSTERIORE					
B105 B110 B115	320	06X					
B215 B220	32008X	32007X					
B325 B330 B390	32010X	32008X					
B430 B440	32014X	32012X					
B470 B490	32016X	32014X					

CUSCINETTI A NORME ISO						
ANTERIORE	POSTERIORE					
TLA 3020 Z	NATB 5904					
LRT 253020	NATB 5904					
NJ 2216 E	3214					
NJ 224 E	3220					
	ANTERIORE TLA 3020 Z LRT 253020 NJ 2216 E					

Il cuscinetto anteriore ha numero di posizione 29, mentre il cuscinetto posteriore ha numero di posizione 30, in riferimento all'esploso di pag.5 del presente capitolo.

- I cuscinetti della pompa mod. B100 sono a norme ISO del tipo radiali a rullini. I cuscinetti posteriori radiali a rullini combinati con cuscinetti obliqui a sfere NATB 5904, subiscono un adattamento al montaggio per annullare il gioco assiale.
- I cuscinetti per le pompe mod. B5 B6 sono a norme ISO del tipo a rulli cilindrici e obliqui a due corone di sfere, comunemente reperibili in commercio.
- I cuscinetti delle pompe mod. B1 B2 B3 B4 B470 B490 sono costituiti da due cuscinetti metrici a singola fila di rulli conici, da un distanziale per gli anelli interni e da un distanziale per gli anelli esterni. L'assemblaggio dei cuscinetti è eseguito accuratamente dai nostri tecnici per assicurare un rotolamento ideale senza gioco. Per questo motivo, questi cuscinetti, devono essere richiesti direttamente alla ditta O.M.A.C. s.r.l. che li fornisce già preassemblati con il giusto precarico.
- La durata dei cuscinetti varia notevolmente al variare delle condizioni di esercizio (velocità, pressione, potenza assorbita) e pertanto non si è in grado di definirla a priori.

1.3.12 Lubrificanti utilizzati e quantità impiegate

Le tre tabelle sequenti riportano le caratteristiche generali di olio lubrificante, utilizzabile per la lubrificazione dei cuscinetti e delle ruote dentate. Le tabelle A e B riportano la tipologia di olio utilizzabile a seconda della temperatura del fluido processato (da -20°C a +90°C, e da +90°C a +150°C): la tabella A si riferisce ai soli modelli di pompa volumetrica a lobi B100, B105, B110, B115, B215, B220, B325, B330, B390, B430, B440, B470, B490; la tabella B si riferisce ai soli modelli di pompa volumetrica a lobi B550, B660, B680.

Le righe della tabella in riferimento alla "MARCA" hanno lo scopo di elencare una serie di fornitori possibili da cui poter reperire il lubrificante.

MODELLI		TEMPERATURA DI ESERCIZIO					
DI POMPA	MARCA	da -20°C a +90°C	da +90°C a +150°C				
DIFONIFA		(viscosità olio	(viscosità olio				
		ISO VG 68)	ISO VG 150)				
	ESSO	SPARTAN EP 68	SPARTAN EP 150				
B100	SHELL	OMALA OIL 68	OMALA OIL 150				
B105 B110 B115 B215 B220	CASTROL	ALPHA SP 68	ALPHA SP 150				
B215 B220 B325 B330 B390	BP	ENERGOL GR-XP 100	ENERGOL GR-XP 150				
B430 B440	MOBIL	MOBILGEAR 626	MOBILGEAR 629				
B470 B490	AGIP	BLASIA 68	BLASIA 150				
	FINA	GIRAN 100	GIRAN 150				

	TEMPERATURA DI
	ESERCIZIO
MARCA	da -20°C a +150°C
	(viscosità olio
	ISO VG 150)
ESSO	SPARTAN EP 150
SHELL	OMALA OIL 150
CASTROL	ALPHA SP 150
BP	ENERGOL GR-XP 150
MOBIL	MOBILGEAR 629
AGIP	BLASIA 150
FINA	GIRAN 150
	ESSO SHELL CASTROL BP MOBIL AGIP

MODELLO POMPA	LITRI
B100	0.2
B105 B110 B115	0.5
B215 B220	1
B325 B330 B390	2.2
B430 B440	4.5
B470 B490	6.7
B550	15
B660 B680	30
tahella C	

tabella A

tabella B

La tabella C riporta le quantità di lubrificante, espresse in litri, da inserire nella scatola ingranaggi, in funzione della grandezza della pompa, e dopo aver evacuato il precedente lubrificante esausto, come descritto nel capitolo 5.

Qualora richiesto espressamente dal cliente la pompa a lobi serie B può essere equipaggiata con olio lubrificante di tipo alimentare, certificato NSF in categoria H1.

1.4 Uso previsto

Il GPVL Serie B, prodotto e commercializzato da O.M.A.C. s.r.l., che nella presente documentazione sarà indicato con la sigla GPVL, è stato progettato e realizzato per essere assemblato in impianti industriali di proprietà di terzi, per realizzare il trasferimento di volumi di fluidi, compatibili con i materiali utilizzati nella costruzione della presente macchina: al paragrafo 1.4.1 sono elencate le caratteristiche di impiego consigliate del GPVL, a seconda del fluido processato.

Il GPVL richiede, al fine della sua corretta installazione, che siano rispettate le indicazioni tecniche presenti in questo manuale di uso e manutenzione, manuale che nella presente documentazione sarà indicato con la sigla MUM.

Più in generale, i fluidi processati devono rispondere alle specifiche indicate di seguito:

Caratteristiche del fluido e intervallo di utilizzo: 1)TEMPERATURA: da -35°C a +180°C 2) VISCOSITA': Massimo 200'000cPs con alimentazione forzata



3) DIMENSIONE GRANULOMETRIA DURA: Massimo l' 80% del gioco tra i rotori (vedi par.1.3.4)

Il GPVL è stato progettato e realizzato per due tipologie di uso:

- uso alimentare;
- uso chimico.



AVVERTENZA

Il GPVL, utilizzato per un uso alimentare, è stato realizzato per garantire uno standard igienico pari al LIVELLO 1, sulla base della UNI EN 13951.

Il GPVL ad <u>uso alimentare</u> e ad <u>uso chimico</u> è stato progettato per realizzare il trasferimento di volumi di fluidi senza alterne nè le proprietà organolettiche nè le proprietà fisiche.



AVVERTENZA

Durante il suo normale utilizzo, il GPVL ad <u>uso alimentare</u> e ad <u>uso chimico</u> non modifica né le caratteristiche organolettiche né le caratteristiche fisiche del fluido processato.

Ogni GPVL è corredato da una scheda tecnica indicante le caratteristiche di funzionamento relative al fluido che deve essere movimentato (nome del fluido, intervallo di viscosità, intervallo di portata, intervallo di velocità, intervallo di temperatura), così come dichiarato al momento dell'ordine di acquisto dal Committente. Al paragrafo 1.3 è riportato un fac-simile della scheda tecnica del GPVL. Ogni modifica a quanto indicato nella specifica scheda tecnica o variazione dei parametri di funzionamento della macchina, dovrà essere autorizzato, per iscritto, da O.M.A.C. s.r.l.; l'assenza di tale autorizzazione è considerata come "utilizzo non conforme" e farà decadere ogni garanzia e responsabilità in corso tra Costruttore e Committente.



PERICOLO

E' vietato qualsiasi uso del GPVL in condizioni diverse da quelle indicate nelle "Caratteristiche del fluido e intervallo di utilizzo" e in condizioni diverse da quelle indicate nella scheda tecnica della macchina, senza esplicita autorizzazione scritta, emessa da O.M.A.C. s.r.l.

Il GPVL ad <u>uso alimentare</u> e ad <u>uso chimico</u> NON è stata progettato ne costruito per movimentare fluidi farmaceutici, esplosivi, ecc., e più in generale fluidi non rispondenti a quanto indicato nella specifica scheda tecnica. Inoltre, il GPVL ad <u>uso alimentare</u> e ad <u>uso chimico</u> NON è stata progettato ne costruito per movimentare quanto indicato nel Regolamento (CE) n°1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.



ATTENZIONE

Si vieta l'utilizzo del GPVL ad <u>uso alimentare</u> e ad <u>uso chimico</u> per il trasferimento delle sostanze elencate nell'Allegato I del Regolamento n°1005/2009.

La parte pompante del GPVL è costituita dal corpo pompa, al cui interno sono alloggiati due rotori (al par. 1.3.5 sono elencate le tipologie di rotori impiegati), che ruotano sincronizzati, in senso opposto l'uno rispetto all'altro.

Il corpo pompa riceve dalla bocca di aspirazione il fluido di processo, proveniente dall'impianto del Committente. Durante il funzionamento del GPVL, le cavità tra i lobi dei rotori si riempiono di fluido e la contro-rotazione dei rotori trasferisce il fluido alla bocca di mandata del corpo pompa, convogliandolo nell'impianto in cui il GPVL è installato.

1.4.1 Caratteristiche di impiego consigliate per il trasferimento di alcune tipologie di fluido

A titolo esemplificativo, nella tabella seguentettostante sono elencate alcune tipologie di fluidi processabili dalla pompa volumetrica a lobi serie B, facente parte del GPVL; per ognuno di essi, è consigliato un valore o intervallo di viscosità, temperatura del fluido, velocità di rotazione della pompa, codice O.M.A.C. identificativo dei materiali delle tenute, guarnizioni e rotori (vedi codifica paragrafo 1.2.2).

L'applicazione richiesta dal committente è sottoposta al vaglio dell'Ufficio Tecnico O.M.A.C. s.r.l., che redige la scheda tecnica del GPVL, specificatamente per l'applicazione richiesta.

Pertanto, in tutti i casi e senza eccezioni, si devono rispettare le specifiche tecniche, riportate sulla scheda tecnica del Gruppo pompa volumetrica a lobi serie B: tali specifiche hanno la priorità assoluta sui dati riportati nella successiva tabella.



ATTENZIONE

Sulla base delle caratteristiche del fluido processato, O.M.A.C. individua e utilizza materiali compatibili con la corretta processabilità del fluido; tali caratteristiche sono espressamente indicate nella **scheda tecnica** del GPVL.

PRODOTTI	VISCOSITA'	TEMPERATURA	VELOCITA'	TENUTE		RING	ROTORI	
PRODUTTI	cPs	°C	RPM	1°	2°	o R	1°	2°
	PRODOTTI LAT	TIERO - CASEARI						
LATTE	2	18	250-400	3	0	Т	0	-
YOGHURT	50-150	20-40	250-350	6	3	T	0	-
BURRO	50000	4	20-70	5	-	T	5	-
PANNA 30%	14	16	250-350	3	0	T	0	-
CAGLIATA	20-500	10	50-200	3	0	T	0	5
LATTE CONDENSATO	40-80	40	250-450	3	0	T	0	-

-		VISCOSITA'	TEMPERATURA	VELOCITA'	TEN	UTE	Ŋ	ROT	ORI
PROD	ЮТП	cPs	°C	RPM	1°	2°	O-RING	1°	2°
LATTE CONDENSATO AL 75%	S.S.	2000	20	200-400	5	3	T	0	-
BURRO FUSO		40	50	300-400	5	-	T	0	-
FORMAGGIO FUSO		30000-6500	18-80	200-400	5	-	T	0	5
RICOTTA		30000	18	50-150	5	-	T	0	5
SIERO		1	20	300-500	3	0	Т	0	-
FERMENTI LATTICI		5	10	250-300	3	0	Т	0	-
		PRODOTTI	ALIMENTARI						
GELATO		400	10	200-300	5	0	Т	0	5
BRODO		1-400	20	250-450	5	3	T	0	-
BURRO DI CACAO		50-0.5	60-100	300-400	5	-	Т	0	-
GRASSO ANIMALE		60	40	250-400	3	-	Т	0	-
ESTRATTO DI CARNE		10000	65	200-350	5C	-	Т	0	-
MAIONESE		20000	20	200-300	5	-	Т	0	-
ESTRATTO DI MALTO		3000-9500	18-60	200-300	5	1	Т	0	-
ZUCCHERO CARAMELLATO		30000	20	150-250	5C	1	Т	0	5
MELASSO		280-15000	40	150-300	5	1	Т	0	5
MARMELLATA		8000	16	200-350	5	-	Т	0	5
MIELE		1500	40	250-350	5	-	Т	0	-
UOVA INTERE		150	4	200-350	6	5C	Т	0	-
LIEVITO DI BIRRA		350	18	300-400	5	-	Т	0	-
LECITINA DI SOIA		6000	50	200-300	5	-	Т	0	-
OLIO D'OLIVA		40	38	250-350	5	3	Т	0	-
OLIO DI SEMI VARI		20-60	20	250-350	5	3	T	0	_
CARNE MACINATA		100000	30	20-150	5	1	T	5	_
PECTINA		300	30	300-400	3	5	Т.	0	
POLENTA		100	100	100-200	1	0	Т	0	-
IMPASTO PER BISCOTTI		5000-10000	18	50-150		-	T	5	0
CIOCCOLATO		200-2000	18-40	50-150	5 0	1	<u>'</u> Т	0	-
							_		
GLASSA		500-2000	18	100-300	5	-	T	5	0
SALAMOIA		1	20	300-450	6	5	T	0	-
SALSA DI POMODORO		10	20	200-300	5	-	T	0	-
CUBETTATO DI POMODORO		10	20	50-200	5	-	T	5	-
POMODORO CONCENTRATO		7000	20	150-250	5	-	T	0	-
POMODORO TRIPLA CONCENT	TRAZIONE	12000	18	150-250	5	-	T	0	-
PASTA DI POMODORO 30%		200	18	200-300	5	-	T	0	-
KETCHUP		1000	30	200-300	5	-	Т	0	-
		1	ANDE		_				<u> </u>
GLUCOSIO		4300-8600	25-30	200-300	5C	-	T	0	-
SORBITOLO	Γ	200	20	250-350	5	-	Т	0	-
	30° BRIX	4	10	300-400	5	-	Т	0	-
	40° BRIX	10	10	300-400	5	-	Т	0	-
SOLUZIONE ZUCCHERINA	50° BRIX	25	10	300-400	5	-	T	0	-
	60° BRIX	60	18	300-400	5	-	Т	0	-
	70° BRIX	550	18	250-350	5	-	Т	0	-
	80° BRIX	6000	30	200-300	5	-	Т	0	-
ACETO		15	20	300-500	3	-	T	0	-
VINO		1	18	350-750	3	-	Т	0	-
LIQUORE		10-100	20	250-400	5	-	Т	0	-
ALCOOL		1	18	300-500	3	-	Т	0	-
MOSTO D'USTO		1	18	350-450	5	-	Т	0	-
BIRRA		1	18	300-400	3	-	Т	0	-
PUREA DI PATATE		400-4000	18	150-300	5	-	Т	0	5
SUCCHI DI FRUTTA		20-80	18	250-400	5	-	Т	0	-
SUCCO D'ARANCIO CONCENT		5000-500	5-20	200-300	5		Т	0	



PRODOTTI	VISCOSITA'	VISCOSITA' TEMPERATURA cPs °C	VELOCITA'	TENUTE		DN NG	ROTORI	
	cPs			1°	2°	O-RING	1°	2°
	PRODOTTI COSMETI	ICI E FARMACEU	TICI		I.	1		1
ACIDO DODECILBENZENSOLFONICO	6000	18	300-400	5	-	V	0	-
DETERGENTI	100-4000	18	250-400	5	3	٧	0	-
CREMA PER MANI	800-35000	20	150-350	5	3	٧	0	-
SHAMPOO	2000	20	250-350	5	3	Т	0	-
GEL PER CAPELLI	5000	20	250-350	5	3	Т	0	-
SMALTO PER UNGHIE	10000	20	250-350	5	-	Р	0	-
SAPONE	3000	20	150-250	1	-	٧	0	-
DENTIFRICIO	100000	18	50-150	5	1	V	0	-
ACQUA OSSIGENATA	1	15	300-400	7	5	٧	0	-
GLICERINA	600	18	250-350	6	4	Т	0	-
VASELINA	30000-500	10-40	40-350	5	-	Т	0	-
	PRODOTTI II	NDUSTRIALI						
ACIDO CITRICO	1	20	300-450	3	-	Т	0	-
ACIDO SOLFONICO	125	30	250-400	5	6	٧	0	-
ACOLI ETOSSILATI NEUTRALIZZATI	200-600	60-30	300-400	5	-	Р	0	-
ALCOOL ISOPROPILICO	1	20	300-400	3	-	U	0	-
AROMI PER TABACCO	10-100	20	300-450	5	3	Т	0	-
BRODO DI FERMENTAZIONE	20	20	250-350	3	-	Т	0	-
CELLULLOSA	6000-15000	18	250-350	5C	-	Р	0	-
CERA	500	93	200-300	5	-	Т	0	-
COLLA VINILICA	1500	18	200-300	5C	1	٧	0	-
COLLA UREICO FENOLICA	600	20	200-300	5C	1	Р	0	-
EMULSIONE DI LATTICE	200	20	300-400	5C	-	Р	0	-
EMULSIONE DI PARAFFINA	3000	18	250-350	5	-	٧	0	-
ETILENE	20	20	250-400	3	-	Т	0	-
GLICOLE ETILENICO	10	20	250-400	3	-	Т	0	-
INCHIOSTRO DA STAMPA	500-2000	35	300-500	6	-	٧	0	-
SILICONI FLUIDI	500	40	300-400	5C	-	Р	0	-
TINTURE	1-200	20	300-500	6	-	V	0	-
RESINA ACRILICA	5000	20	200-300	5C	1	Р	0	-
RESINA ALCHILICA	180-900	5-40	250-350	5C	1	V	0	-
RESINA VINILICA	5500	20	200-300	5C	1	V	0	-

1.5 Specifiche del materiale

Di seguito sono riportati per ogni componente (scatola dei cuscinetti, coperchio posteriore, corpo pompante,..) della pompa volumetrica a lobi Serie B, inserita nel GPVL, i materiali in cui è possibile realizzare tali componenti.

	<u> </u>	
COMPONENTE	MATERIALE USATO	
SCATOLA INGRANAGGI	GHISA GG25	
COPERCHIO POSTERIORE SERIE B1 B2 B3 B4	ALLUMINIO	
COPERCHIO POSTERIORE B5 B6	GHISA GG25	
CORPO POMPANTE	AISI 316 L oppure in optional: HASTELLOY C276; TITANIO GRADO 5; DUPLEX SAF 2507	
ALBERI (CONDUTTORE E CONDOTTO)	AISI 316 L oppure in optional: HASTELLOY C276; TITANIO GRADO 5; DUPLEX SAF 2507	
ROTORI A TOLLERANZA STANDARD ST	AISI 316 L oppure in optional: HASTELLOY C276; TITANIO GRADO 5; lega antifrizione CY5SnBIM	
ROTORI A TOLLERANZA MAGGIORATA SM	AISI 316 L oppure in optional: HASTELLOY C276; TITANIO GRADO 5; lega antifrizione CY5SnBIM	
ROTORI GOMMATI	Anima in AISI 316 L + optional uno tra i seguenti elastomeri: ELASTOMERO N.B.R., ELASTOMERO E.P.D.M., ELASTOMERO °VITON (F.K.M.)	

1.6 Posti di lavoro occupati

Il GPVL non occupa in modo fisso alcun operatore. L'operatore occupa un posto di lavoro saltuario e ne verifica il corretto funzionamento come attività di verica e controllo della linea produttiva di cui il GPVL fa parte.

1.7 Indicazioni dei sistemi di sicurezza

Al fine di ridurre i rischi legati a malfunzionamenti o errori di utilizzo, il GPVL è dotato dei seguenti sistemi di sicurezza in grado di prevenire/gestire situazioni di pericolo per l'operatore:

- protezioni fisse del giunto di trasmissione;
- pulsante di arresto di emergenza;
- protezioni delle tenute (ad esclusione della configurazione del GPVL con tenute meccaniche flussate o tenute meccaniche doppie).

A corredo, come optionals, il GPVL può prevedere la carenatura completa. Nel seguito sono illustrati i sistemi di sicurezza sopra elencati.

1.7.1 Protezione giunto elastico di trasmissione

Il giunto elastico di trasmissione è protetto da un dispositivo amovibile di trasmissione meccanica, composto da una copertura uniforme, accuratamente sagomato e realizzato in AISI 304 o alluminio, che protegge gli operatori dal contatto con gli organi rotanti.



PERICOLO

E' assolutamente vietato far funzionare il GPVL avendo asportato i dispositivi di sicurezza presenti.

1.7.2 Arresto di emergenza

L'arresto di emergenza è un sistema di sicurezza costituito da un pulsante, a forma di fungo, di colore rosso su sfondo giallo e montato sul quadro elettrico, eventualmente fornito in dotazione con il GPVL. Questi pulsanti, quando presenti e premuti, bloccano il ciclo di lavoro del GPVL, fermando in qualche secondo, ogni suo movimento: pertanto non hanno alcun effetto sull'arresto del ciclo di lavoro dell'impianto a cui il GPVL è connesso. Per arrestare, quindi, il funzionamento dell'impianto, a monte e a valle della pompa, si rende necessario agire sui pulsanti di arresto di emergenze dell'impianto.



PERICOLO

Il presente pulsante di arresto di emergenza NON E' IL PULSANTE DI ARRESTO DI EMERGENZA DELL'IMPIANTO.

Per arrestare il funzionamento dell'impianto a monte e a valle della pompa si rende necessario agire sui pulsanti di arresto di emergenza dell'impianto.

Il pulsante di arresto di emergenza può essere utilizzato in caso di situazioni di grave ed immediato pericolo, che richiedano l'immediato arresto di tutti gli organi. Il pulsante, una volta premuto, resterà bloccato fino a che l'operatore addetto non avrà effettuato lo sblocco manuale dello stesso (ruotando il pulsante nel senso indicato dalla freccia sovra-impressa sul comando stesso), mantenendo così il GPVL in stato di emergenza.



PERICOLO

E' assolutamente vietato far funzionare il GPVL avendo asportato i dispositivi di sicurezza presenti. I dispositivi di sicurezza danneggiati devono essere sostituiti immediatamente. Non neutralizzare mai i dispositivi di sicurezza.

1.7.3 Protezioni tenute

Le protezioni delle tenute, rif. posizione 239, par. 1.3, sono dei lamierini realizzati in AISI 304 o plastica resistente e sono applicati con delle viti sulla scatola dei cuscinetti con lo scopo di proteggere l'operatore dal contatto con gli organi rotanti della pompa: in particolare coprono la zona posteriore del corpo pompa dove sono montati i supporti delle tenute.



PERICOLO

E' assolutamente vietato far funzionare il GPVL avendo asportato i dispositivi di sicurezza presenti.

1.7.4 Optionals: carenatura completa

La carenatura completa del GPVL è composta da una copertura in AISI 304 opportunamente sagomata, a seconda dell'ingombro del gruppo, e copre completamente gli organi di trasmissione durante il loro funzionamento, in modo tale da proteggere gli operatori presenti sul layout dell'impianto, ove concesso, dal contatto accidentale con gli organi stessi.



PERICOLO

E' assolutamente vietato far funzionare il GPVL avendo asportato i dispositivi di sicurezza presenti.

1.7.5 Optionals: dispositivi di sicurezza elettrici e limitatori di pressione

Su specifica richiesta dell'azienda cliente è possibile dotare il GPVL di sistemi di sicurezza:

- di pressione:
- elettrici:

In particolare l'elettricista chiamato dall'azienda cliente a svolgere tale collegamento ed abilitato allo svolgimento di tale mansione, dovrà progettare e realizzare collegamenti elettrici in modo tale che siano rispettatati i requisiti imposti dalle normative vigenti in campo elettrico.

Dovrà inoltre essere prevista, dall'elettricista chiamato dall'azienda cliente a svolgere i collegamenti di cui sopra, una funzione di ripristino generale a seguito dell'attivazione dello stato di emergenza.



PERICOLO

E' assolutamente vietato effettuare interventi manutentivi o di riparazione sul GPVL, senza aver indossato i DPI previsti.



PERICOLO

E' assolutamente vietato far funzionare il GPVL in seguito al verificarsi di guasti e malfunzionamenti della pompa o di apparecchi o dispositivi ad essa connessi. I dispositivi di sicurezza danneggiati devono essere sostituiti immediatamente. Non neutralizzare mai i dispositivi di sicurezza.





Non svolgere direttamente mai alcun tipo di intervento manutentivo, ma contattare sempre il responsabile della manutenzione. Solo tale figura è abilitata a svolgere con competenza ed in condizioni di sicurezza le operazioni di manutenzione.

Prima di svolgere attività di manutenzione sul GPVL, accertarsi che non vi sia la presenza di situazioni di pericolo e che la macchina e l'impianto, a cui essa è collegata, sia in condizione di arresto di emergenza.

1.8 Rumorosità e vibrazioni emesse

Nelle condizioni e nelle modalità previste, è stata svolta la prova fonometrica per definire il valore di rumorosità emessa dal GPVL. La prova fonometrica del GPVL è stata svolta utilizzando come fluido processante l'acqua, e utilizzando l'impianto di collaudo pompe O.M.A.C.

I valori fonometrici rilevati sono stati determinati applicando la norma EN12639 e adottando le specifiche di misurazione della ISO 3746, e risultano essere i seguenti:

Livello di potenza sonora equivalente a 2 mt.di distanza in lavoro: 65 dB(A).

1.9 Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio del GPVL, così come in occasione della sua manutenzione ordinaria e straordinaria, occorre indossare i dispositivi di protezione individuale, a seconda dell'operazione e del rischio connesso all'attività svolta dall'operatore addetto.



PERICOLO

E' assolutamente vietato effettuare interventi manutentivi o di riparazione sul GPVL, senza aver indossato i DPI previsti.

DPI	RISCHIO	IMPIEGO	PERSONALE ESPOSTO
Scarpe con puntale inforzato e suola antiscivolo	Schiacciamento arti inferiori	sempre	operatore / manutentore
Guanti in crosta	tagli ed abrasioni arti superiori	durante l'installazione o l'uso del gruppo	operatore / manutentore
Occhiali di sicurezza	Polveri	durante l'installazione o l'uso del gruppo	operatore / manutentore
Maschera facciale filtrante	esposizione ad agenti chimici	manutenzione o pulizia	manutentore
Guanti in neoprene	esposizione ad agenti chimici	manutenzione o pulizia	manutentore
Abiti da lavoro	Polvere, impigliamenti	sempre	operatore / manutentore
Inserti auricolari	Rumore	utilizzo del gruppo pompa	operatore



ATTENZIONE

Per evitare rischi di tipo meccanico, come trascinamento, intrappolamento ed altro, non indossare particolari come braccialetti, orologi, anelli e catenine.

1.10 Addestramento del personale

Il GPVL è stato realizzato in modo tale da consentire un utilizzo direttamente da parte di personale qualificato; per tale motivo non si prevedono periodi di addestramento, ma l'utilizzatore, precedentemente a qualsiasi attività da svolgere, dovrà:

- leggere attentamente il presente manuale di uso e manutenzione, prestando attenzione al cap. 4 "Uso della macchina";
- sovraintendere alle operazioni di manutenzione ordinaria;
- sovraintendere al corretto utilizzo del GPVL;
- verificare la funzionalità dei dispositivi di protezione presenti.



PERICOLO

Non sono ammessi come operatori i bambini, le persone disabili, i portatori di by-pass o con problemi cardiaci.

Pertanto sarà cura della committenza formare il personale addetto all'utilizzo della presente macchina, prima che questa sia posta in esercizio.

L'operatore deve risultare in possesso di una formazione professionale di tipo tecnico, oltre ad una adeguata conoscenza delle norme antinfortunistiche generali.

Durante lo svolgimento dell'iter formativo, il livello di formazione dell'operatore dovrà essere supervisionato dall'azienda committente, che possiede le conoscenze tecniche ed organizzative necessarie per adempiere a tale compito.


Come disposto dall'attuale quadro normativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l'iter formativo dovrà essere formalizzato direttamente a cura della committenza.

1.11 Optional della pompa volumetrica a lobi Serie B

1.11.1 Pompa in versione asettica


Ad esclusione dei modelli B100, B660, B680, è possibile realizzare la pompa volumetrica a lobi serie B facente parte della macchina, in versione asettica (con barriera di vapore o liquido sterile sul coperchio), sulle tenute meccaniche e sulle bocche. Il GPVL asettico viene impiegata nei processi di trasferimento di fluidi alimentari o chimici che hanno subito una sterilizzazione e non devono in alcun modo essere contaminati durante il trasferimento.


Nelle tre figure sottostanti sono indicati i fori di ingresso (A, C, E) e i fori di uscita (B, D, F) del liquido sterile o vapore all'interno delle bocche (A, B, E, F) del corpo pompante e del coperchio del corpo pompa (C, D). Per le tenute consultare il paragrafo 1.3.9.



1.11.2 Pompa con bocca rettangolare allargata

I modelli B115, B220, B330, B390, B440, B490 possono essere realizzati con la bocca d'aspirazione a sezione allargata rettangolare per facilitare l'alimentazione della pompa volumetrica a lobi serie B con prodotti molto viscosi come impasti o miscele dense con pezzi semisolidi. In questi casi per agevolare l'ingresso del prodotto a caduta, la pompa è installata con bocche in asse verticale direttamente sotto la tramoggia. Per la connessione con tubazione ad asse verticale delle pompe ad asse nudo occorre smontare il piede della pompa (fisso per i modelli B100-B550-B6) e fissare direttamente la scatola ingranaggi ad appositi piedi verticali fornibili a richiesta (già inclusi nella "base verticale"). Se la "pompa volumetrica a lobi serie B" viene fornita ad asse nudo (senza gruppo di comando), verificare la corretta posizione dei tappi e del livello dell'olio.






1.11.3 Pompa con corpo e coperchio intercapedinato

Nei casi in cui si voglia mantenere una temperatura costante del fluido pompato è possibile applicare a tutte le pompe della gamma (B100 esclusa) un'intercapedine sul corpo pompa e/o sul coperchio per la circolazione di liquido di riscaldamento/raffredda-mento. Casi tipici sono il trasferimento di glucosio, cioccolato, grassi fusi, burro, margarina, e altri.

Per le dimensioni dei fori e lo schema del circuito, consultare la tabella al paragrafo 1.3.9.


I tubi e gli attacchi per il circuito non sono forniti con la pompa.



1.11.4 Pompa con valvola di sicurezza meccanica su coperchio

Una delle possibili configurazioni delle pompa volumetrica a lobi serie B prevede la possibilità di montare sul coperchio anteriore una valvola di sicurezza, di tipo meccanico, che intercetta e smorza eventuali picchi di pressione oltre il limite per cui la valvola è tarata.

- La valvola di sicurezza, montata direttamente sul coperchio anteriore della pompa, è reversibile ed azionata da una molla compressa da un registro;
- La registrazione della valvola di sicurezza deve essere eseguita in opera dal Committente, perchè l'entità del riciclo dipende dalla velocità della pompa, dal peso specifico e dalla viscosità del prodotto.
- Per evitare vibrazioni continue, la valvola di sicurezza va regolata in modo tale che entri in funzione ad una pressione superiore del 10% della pressione di esercizio.






1.11.5 Pompa con valvola di sicurezza pneumatica meccanica su coperchio

Una delle possibili configurazioni delle pompa volumetrica a lobi serie B prevede la possibilità di montare sul coperchio anteriore una valvola di sicurezza, di tipo pneumatico, che intercetta e smorza eventuali picchi di pressione oltre il limite per cui la valvola è tarata. La valvola è montata sul coperchio e si compone di una carcassa cilindrica dentro la quale scorre un pistone. La pressione del fluido (PF) agisce sulla faccia del pistone, mentre la pressione dell'impianto pneumatico (PP) agisce su un piattello solidale al pistone.


Quando la forza che l'aria esercita sul piattello è maggiore di quella che esercita il liquido sul pistone, la valvola rimane chiusa, in caso contrario il pistone si muove aprendo volumi di sfogo nella camera pompante, che permettono il bilanciamento della pressione. Tarare il by-pass significa alimentare la camera d'aria ad un valore di pressione che mantiene chiusa la valvola fino al raggiungimento nella pompa del valore limite di pressione che si desidera avere.



1.11.6 Pompa con valvola di sicurezza meccanica esterna a ponte

La valvola di sicurezza esterna è costituita da una valvola a molla posizionata su una tubazione a ponte che collega la mandata con l'aspirazione e può essere usata anche come bypass per riciclare tutto o parte del liquido pompato. Su questa valvola, la regolazione della pressione di tenuta è affidata al carico di una molla che può essere più o meno compressa. Il sistema così composto è unidirezionale quindi se si inverte il senso di marcia della pompa, è indispensabile invertire anche il posizionamento della valvola che, comunque, deve essere sempre sul lato della mandata.

Si possono scegliere vari tipi di molle in funzione della pressione di esercizio. La regolazione deve essere eseguita in opera agendo manualmente sulla apposita ghiera di registrazione.



1.12 Optionals del GPVL Serie B

1.12.1 GPVL Serie B motorizzata su base fissa

Per esigenze della committenza, il GPVL motorizzato può essere assemblato su di una base in AISI 304 o in ferro, per poi essere fissato, mediante bulloni, al pavimento.

Il GPVL motorizzato su base fissa risulta composto da:

- Base di sostegno in lamiera presso piegata;
- Pompa volumetrica a lobi serie B fissata al basamento;
- Motovariatore / motoriduttore / motore elettrico diretto / motore idraulico / motore pneumatico fissato al basamento;
- Giunto elastico di trasmissione meccanica;
- Protezione coprigiunto elastico di trasmissione meccanica;
- Protezioni per tenute (ad esclusione delle tenute meccaniche flussate o meccaniche doppie);
- Carenatura (quando prevista nella fornitura del Gruppo pompa; in questa speciale configurazione la protezione coprigiunto, del giunto di trasmissione meccanica, non è installata).

1.12.2 GPVL Serie B motorizzata su base carrellata

Per esigenze della committenza, il GPVL motorizzato può essere assemblato su di una base in AISI 304 o in ferro, dotata di ruote in poliammide o pneumatiche e manico di trasporto del carrello.

Il GPVL motorizzato su base carrellata risulta essere composto da:

- Carrello per trasporto gruppo;
- Pompa volumetrica a lobi serie B fissata al carrello;
- Motovariatore / motoriduttore / motore elettrico diretto / motore idraulico / motore pneumatico fissato al basamento.
- Giunto elastico di trasmissione meccanica;
- Protezione coprigiunto elastico di trasmissione meccanica;
- Protezioni per tenute (ad esclusione delle tenute meccaniche flussate o meccaniche doppie);
- Carenatura (quando prevista nella fornitura del Gruppo pompa; in questa speciale configurazione la protezione coprigiunto, del giunto di trasmissione meccanica, non è installata):
- Quadro elettrico di comando (non presente nella configurzione mostrata in figura).



CAPITOLO 2: TRASPORTO DEL GPVL SERIE B

Al fine di poter garantire la sicurezza del personale coinvolto e tenuto conto delle caratteristiche peculiari del GPVL, questo può essere movimentato esclusivamente da personale abituato a trattare con materiale pesante e con i dovuti apparecchi di sollevamento, completi dei relativi accessori di sollevamento. Per guesto motivo solo queste persone sono in grado di riconoscere ed escludere pericoli per le terze persone e/o per il materiale movi-

Di seguito si riporta una tabella illustrativa circa la massa dei vari modelli del GPVL.

MODELLO GRUPPO POMPA VOLUMETRICA A LOBI SERIE B	PESO DEL GRUPPO POMPA VOLUMETRICA A LOBI SERIE B (kg.)	TIPO CINGHIA CON CUI EFFETTUARE IL SOLLEVAMENTO	
B100	40		
B105 B110 B115	80		
B215 B220	130	1	
B325 B330 B390	220	VERIFICARE PESO DA SOLLEVARE	
B430 B440	350	VERIFICARE PESO DA SOLLEVARE	
B470 B490	550		
B550	700		
B660 B680	1100		



PERICOLO

Il GPVL presenta ingombri e pesi differenti a seconda della sua configurazione e dimensione. Usare molta cautela durante le fasi di movimentazione e trasporto. In particolare eseguire attentamente le istruzioni riferite alla corretta distribuzione dei pesi.



ATTENZIONE

Prestare la massima attenzione alle operazioni di disimballo della pompa, descritti in seguito.

2.1 Sollevamento e trasporto

Il GPVL Serie B arriverà al cliente all'interno di una cassa di legno (imballo chiuso mediante viti; per ulteriori informazioni si rimanda al par. 2.4 del presente manuale di uso e manutenzione).

Sulla base di quanto indicato nella tabella pesi, all'inizio del presente capitolo, la movimentazione della cassa può avvenire esclusivamente per mezzo di un carrello elevatore avente portata adeguata, messo a disposizione dell'azienda cliente e condotto da personale da essa stessa individuato, in possesso dei requisiti tali da poter svolgere tutte le operazioni in condizione di sicurezza. Inoltre tale personale dovrà essere abituato a manipolare carichi delicati ed ad alto contenuto tecnologico.



PERICOLO

E' assolutamente vietatato movimentare il GPVL senza l'utilizzo di un carrello elevatore avente portata adeguata e condotto da un addetto designato dall'azienda cliente, in possesso degli idonei requisiti di legge.



ATTENZIONE

La cassa contenente il GPVL andrà sollevata esclusivamente per mezzo di un carrello elevatore.

Per movimentare la cassa, procedere come di seguito indicato

- porre le forche del carrello elevatore in corrispondenza delle feritoie di inforcaggio tra i piedi della base della cassa in movimentazione; entrare lentamente sotto alla base della cassa, accertandosi che la mezzeria del carrello elevatore sia in corrispondenza della mezzeria della cassa.
- sollevare con cura il "Gruppo Pompa volumetrica a lobi serie B" di circa 50 millimetri, controllandone il parallelismo rispetto al pianale del camion.
- indietreggiare lentamente, ma uniformemente, fino a che tutta la cassa non risulti completamente fuori dall'ingombro del pianale del camion.
- calare immediatamente (molto lentamente ed evitando bruschi arresti durante la discesa) fino a quando le forche del carrello elevatore non sono a circa 50 millimetri dal terreno.
- procedendo molto lentamente e con attenzione, portarla in posizione.

Una volta movimentata la cassa, è necessario porla in prossimità della zona di installazione del "Gruppo Pompa volumetrica a lobi serie B", al fine di ridurre i rischi derivanti dalla manipolazione manuale dei pesi.



PERICOLO

Durante il sollevamento e trasporto operare con estrema cautela, onde evitare danni a persone o a cose.





Durante il sollevamento e trasporto assicurarsi che non vi siano persone esposte in zona pericolosa.

2.2 Consegna e disimballo

a. Consegna

Tutto il materiale fornito al cliente è accuratamente controllato da O.M.A.C. s.r.l. prima della spedizione.

Al ricevimento del GPVL accertarsi che il materiale non abbia subito danni durante il trasporto e che l'eventuale imballo non sia stato manomesso con conseguente asportazione di parti dall'interno.

Nel caso si riscontrassero danni all'imballo, avvisare immediatamente il vettore e O.M.A.C. s.r.l. producendo documentazione fotografica.



AVVERTENZA

Con riferimento alla tabella esposta all'inizio del presente capitolo, il GPVL ha un peso che può variare a seconda della sua configurazione e delle dimensioni dei prodotti di cui è composto. I gruppi dovranno essere movimentati utilizzando apparecchi di sollevamento, completi dei relativi accessori.

b. Disimballo

Porre massima attenzione durante le operazioni di disimballo del GPVL e completare i passi seguenti:

- Aprire la cassa, utilizzando un avvitatore/svitatore per rimuovere le viti di fissaggio del coperchio della cassa;
- 2) Rimuovere attentamente l'imballo del GPVL:
- 3) Verificare se il GPVL presenta segni visibili di danneggiamento;
- 4) Riporre l'imballo in magazzino;
- 5) Accertarsi che siano presenti i tappi protettivi in plastica posti a chiusura delle bocche di connessione;
- 6) Assicurarsi che l'equipaggiamento fornito con il GPVL non sia danneggiato.

Nel caso si verificassero danni o parti mancanti, avvisare immediatamente il vettore e O.M.A.C., producendo documentazione fotografica.

Salvo diverse indicazioni il GPVL è spedito interamente montato, protetto da un telo di Nylon e fissato in una cassa di legno. Il suddetto fissaggio avviene tramite quattro viti "da legno" (vedi tabella al par. 2.4), posizionate nell'apposita foratura predisposta sulla base di sostegno del GPVL. Qualora l'utilizzatore dovesse effettuare un trasporto del GPVL è necessario ripristinare le condizioni appena descritte.



AVVERTENZA

Conservare con cura l'imballo del GPVL, durante tutto il suo periodo di funzionamento. L'imballo originale è necessario per un eventuale trasferimento del GPVL, a seguito della sua prima installazione.

2.3 Condizioni per l'immagazzinamento o la sosta prolungata

Il GPVL è stato studiato per l'utilizzo immediato; tuttavia se si dovessero verificare delle particolari condizioni che portassero al fermo macchina per lunghi periodi di tempo, è necessario:

- 1) disconnettere il GPVL dalla rete elettrica:
- 2) seguendo le indicazioni riportate nel presente MUM, scollegare il GPVL dall'impianto a cui è connesso; provvedere a chiudere con i tappi di chiusura in dotazione le bocche di aspirazione e mandata;
- 3) con rif. al capitolo 5 smontare le tenute e procedere alla loro pulizia e sanificazione;
- 4) lubrificare e pulire le tenute, il corpo pompa e gli organi in esso contenuti;
- 5) riporre il GPVL nell'imballo originale, come indicato nel par. 2.4, coprendo con particolare riguardo i quadri elettrici di alimentazione e comando;
- 6) riporre il GPVL su scaffalatura avente portata adeguata a sostenere il peso del GPVL, evitando di sovrapporre pesi alla macchina;
- conservare il GPVL in ambienti asciutti, nel loro imballaggio originale, posizionandolo secondo le indicazioni riportate sulla cassa; 7)
- 8) mantenere una temperatura ambientale maggiore di +5°C e minore di +30°C, e conservare in luoghi riparati da agenti atmosferici o altro.



AVVERTENZA

Riporre il GPVL su scaffalatura avente portata adeguata a sostenere il peso del GPVL stesso.



AVVERTENZA

Al fine di mantenere invariate le caratteristiche del GPVL, è necessario che siano soddisfatte tutte le indicazioni sopra espresse e si consiglia di evitare ambienti particolarmenti umidi.

2.4 Composizione dell'imballo per successive movimentazioni

In caso di trasferimenti del GPVL, a seguito della sua prima installazione, è necessario utilizzare la sua cassa di trasporto originale.



ATTENZIONE

Per trasportare il GPVL, utilizzare la cassa di trasporto originale O.M.A.C.

Fissare il GPVL con le apposite viti di fissaggio, alla base di legno, interponendo il foglio di nylon tra la base di legno e il gruppo stesso.




ATTENZIONE

Interporre il foglio di nylon tra la base di legno e il GPVL, per preservare la macchina dalla polvere.

In seguito, montare sui lati della base le pareti esterne ed il coperchio, che andranno a comporre l'involucro della cassa di trasporto del GPVL. Sotto in figura, è riportato un tipico esempio di imballo del GPVL.

Nei casi in cui la Normativa vigente lo prescrive, si utilizzano casse di legno su cui è stata eseguita la fumigazione.

IMBALLI TIPICI CONSEGNATI			
LUNGHEZZA X LARGHEZZA X ALTEZZA della CASSA (rif. dis. cassa Z x X x Y)	PESO (kg)		
36 X 26 X 39	5		
45 X 35 X 44	7		
65 X 43 X 54	10		
76 X 42 X 64	13		
86 X 61 X 74	19		
100 X 42 X 53	16		
120 X 80 X 117	45		
130 X 53 X 64	20		
160 X 63 X 74	31		
160 X 63 X 135	41		
200 X 71 X 104	51		
230 X 72 X 95	61		



2.5 Movimentazione del GPVL Serie B senza imballaggio



ATTENZIONE

Qualora il GPVL fosse dotato della carenatura integrale, prima di effettuare l'operazione di sollevamento è necessario "smontare" la carenatura stessa svitando le viti ad esagono che la vincolano alla base di sostegno.

Per la movimentazione ed il sollevamento del GPVL privo di imballaggio, si consiglia l'utilizzazione di un apparecchio di sollevamento, completo dei relativi accessori, con portata minima adeguate alla macchina da sollevare (per i pesi consultare la tabella sotto riportata). Sollevare e movimentare il Gruppo pompa come indicato in figura.

Esclusivamente il GPVL modello B100 può essere movimentato e sollevato a mano in quanto il peso massimo raggiunto è pari a 30 Kg. Per eseguire le operazioni menzionate utilizzare cinghie di adeguata portata non fornite in dotazione.




PERICOLO

E' vietato l'utilizzo di cinghie di sollevamento usurate.

Tutte le operazioni di movimentazione del GPVL devono essere effettuate dal personale addetto dell'azienda committente. Il personale addetto deve possedere la conoscenza dell'utilizzo degli apparecchi di sollevamento. Egli deve:

- utilizzare cinghie di sollevamento non usurate;
- sistemare e avvolgere la cinghia intorno al GPVL, come indicato nella figura alla pagina seguente;
- mettere, delicatamente, le cinghie in trazione;

- accertarsi che le cinghie non sforzino e che la loro posizione, intorno al GPVL, non vari durante il sollevamento; nel caso sia presente un variatore, accertarsi che le cinghie non sforzino sul volantino di comando;
- alzare il GPVL dal suolo di circa 20 25 cm e movimentarlo fino al luogo di installazione.




La posizione del centro di massa è indicativa poichè dipende dalla configurazione del GPVL.



AVVERTENZA

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO SOLLEVARE IL GPVL CON MODALITA' DIVERSE DA QUELLE INDICATE.



CAPITOLO 3: INSTALLAZIONE DEL GPVL SERIE B

Prima di intraprendere qualsiasi intervento sul GPVL, leggere e capire il presente capitolo in ogni sua parte. Gli operatori preposti alle attività di montaggio/ installazione devono essere in possesso di una buona familiarità con questo tipo di apparecchiatura e possedere riconosciute capacità tecniche maturate in almeno tre anni di analoghe attività; tale esperienza è essenziale al fine di limitare e ridurre i rischi legati alle attività di montaggio/installazione. Una buona conoscenza dei sistemi e dei componenti del GPVL Serie B è basilare prima di intraprendere ogni operazione.



PERICOLO

Operazioni di montaggio e smontaggio del GPVL, eseguite in modo scorretto e/o differente dalle indicazioni qui di seguito riportate, possono essere estremamente pericolose ed essere causa di infortuni.

Utilizzare solamente gli attrezzi e gli utensili elencati in questo manuale; inoltre durante le operazioni di smontaggio e montaggio occorre indossare i dispositivi di protezione individuale, elencati nel paragrafo 1.9 del cap.1.

3.1 Destinazioni ed ambienti d'uso previsti

Al fine di garantire il mantenimento dei livelli igienici richiesti dal cliente, è necessario installare il GPVL all'interno di ambienti di lavoro chiusi, le cui caratteristiche siano conformi alle prescrizioni del presente manuale; la pavimentazione deve essere piana, in battuto di calcestruzzo, priva di asperità e sufficientemente solido da evitare cedimenti.

Nel caso in cui il GPVL sia fornita per un uso alimentare, è necessario che l'ambiente di lavoro risponda a specifici requisiti igienico-normativi.



ATTENZIONE

Il GPVL Serie B deve essere installato in luoghi di lavoro chiusi, non soggetti ad agenti atmosferici.



ATTENZIONE

L'installazione per uso alimentare del GPVL ed il suo luogo di utilizzo devono soddisfare i requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti normative.

Al fine di agevolare l'installazione, l'uso, la sanificazione e la manutenzione del GPVL, è necessario che il Committente predisponga uno spazio libero da impedimento, avente un'area libera di almeno 3m2.



ATTENZIONE

Uno spazio di lavoro inferiore a 3 m² può comportare una errata installazione del GPVL oltre a una non funzionale e agevole manutenzione.

3.2 Condizioni ambientali

Il GPVL Serie B fornisce il massimo rendimento quando viene utilizzato in ambienti di lavoro che soddisfano le seguenti condizioni di lavoro:

UMIDITA' RELATIVA INFERIORE AL 50% TEMPERATURA AMBIENTALE COMPRESA TRA +5°C E +40°C



ATTENZIONE

SI VIETA L'UTILIZZO DEL GPVL IN CONDIZIONI AMBIENTALI DIFFERENTI DA QUELLE SOPRA INDICATE.



ATTENZIONE

SI VIETA L'USO ALIMENTARE DEL GPVL IN AMBIENTI CHE NON SODDISFANO I REQUISITI IGIENICO-SANITARI, PREVISTI DALLE VIGENTI NORMATIVE.

3.2.1 Illuminazione degli ambienti

Il Committente deve garantire un'adeguata illuminazione del locale di esercizio, secondo quanto prescritto dalle direttive comunitarie e dalla vigente legislazione sul lavoro.

Per non dare luogo a riflessi che possono distrarre ed abbagliare gli addetti ai lavori o impedire, anche solo parzialmente, la lettura dei pannelli di comando e segnalazione, qualora previsti dalla configurazione del GPVL, consigliamo l'utilizzo di una luce diffusa.



ΝΟΤΔ

Per gli interventi di manutenzione e riparazione della macchina è consigliabile l'uso di una lampada portatile a batterie, orientabile nella maniera più opportuna in relazione al tipo di intervento.

3.3 Installazione e montaggio

Il montaggio e l'installazione del GPVL deve essere eseguito esclusivamente da personale qualificato, autorizzato dal Committente e nel rispetto delle norme vigenti in materia, nonché con l'osservanza delle istruzioni di seguito fornite.





In funzione del suo utilizzo, è responsabilità del Committente attrezzare il locale di installazione in modo da soddisfare le vigenti norme in materia di sicurezza e igienicità.

Il GPVL per il suo funzionamento necessita di essere collegato ad alcune utenze, quali ad esempio:

TIPO DI UTENZA	IMPIEGO	
Impianto elettrico aziendale	quadro elettrico e quadro di comando (se presente) + messa a terra	
	motore elettrico (in assenza di quadro comandi)	
Impianto idraulico	optional quali: motore idraulico, circuito di flussaggio delle tenute	
Impianto pneumatico	optional quali: funzionamento della valvola di sicurezza pneumatica	
Impianto Committente	trasferimento del fluido processato	
Impianto di vapore igienizzante	optional quali: configurazione asettica	

3.3.1 Note per l'installatore

Prima di procedere con le operazioni di installazione del GPVL Serie B, l'installatore preposto a tali operazioni, deve assicurarsi che l'impianto del Committente sia stato precedentemente pulito mediante un ciclo di lavaggio delle tubature: durante tale ciclo, la bocca di connessione di aspirazione dell'impianto deve essere collegata direttamente alla bocca di mandata dell'impianto stesso, per poter eseguire il ciclo di lavaggio e pulizia preliminare. Questa operazione consente di eliminare tutti i residui solidi (polveri, sfridi di lavorazione o saldatura, ecc.), prodotti durante le fasi di montaggio delle tubature, che possono creare un malfunzionamento del GPVL Serie B, come eventuali grippature dei rotori.

Si fa presente che la macchina fornita da O.M.A.C. s.r.l. non necessita di una preventiva pulizia, prima del suo utilizzo.



L'operazione di pulizia e lavaggio delle tubature deve essere effettuato ogniqualvolta il Committente dà l'incarico all'installatore di effettuare modifiche all'impianto, come l'inserimento di manometri sulla linea, raccordi o altro, al fine di garantire l'eliminazione di particelle solide che causerebbero il malfunzionamento del GPVL. IL GPVL NON DEVE PARTECIPARE A TALE CICLO DI PULIZIA, E QUESTO SIGNIFICA CHE L'INSTALLATORE DEVE COLLEGARE LA TUBAZIONE DI ASPIRAZIONE DELL'IMPIANTO DIRETTAMENTE ALLA TUBAZIONE DI MANDATA, ESCLUDENDO QUINDI LA POMPA VOLUMETRICA A LOBI.

Inoltre, prima di dar seguito alla produzione è indispensabile dare corso alle attività di pulizia, come descritto nel paragrafo 3.4.

3.3.2 Verifiche preliminari

Per dar corso alle attività di installazione, è necessario procedere ad alcune verifiche preliminari, relative all'ambiente di lavoro (con riferimento al paragrafo 3.2) e all' integrità del prodotto (con riferimento al paragrafo 2.2).

Qualora il suddetto controllo dovesse evidenziare la non rispondenza a quanto previsto, il Committente dovrà:

- nel caso di inadeguatezza ambientale, procedere al soddisfacimento dei requisiti;
- nel caso si riscontrino danni o non rispondenza a quanto commissionato, avvisare immediatamente O.M.A.C. s.r.l., producendo documentazione fotografica:
- accertarsi che le utenze, sopra indicate, siano nelle immediate vicinanze del luogo di installazione del GPVL e che soddisfino quanto indicato al par.1.3 e quanto riportato sulla scheda tecnica.



ATTENZIONE

Il mancato rispetto di quanto indicato al paragrafo 1.3 e all'interno della scheda tecnica, può comportare un funzionamento anomalo del GPVL (eccessiva rumorosità, vibrazioni, ecc...) oppure un suo malfunzionamento che può generare danni di tipo meccanico.

Il Committente è responsabile dell'installazione e del corretto funzionamento del GPVL oltre al rispetto di guanto indicato al par.1.3 e all'interno della

- accertarsi di poter collegare il GPVL ad un impianto che soddisfi almeno il livello igienico del GPVL, così come riportato nella dichiarazione di conformità allegata al presente manuale;
- accertarsi che l'impianto Committente sia, dal punto di vista dimensionale, rispondente ai requisiti richiesti dal GPVL (ingombro bocche di aspirazione-mandata, diametri tubazioni, altezza da terra, ingombri del gruppo, N.P.S.H. disponobile (Net Positive Suction Head) adeguato, tubazioni lineari per evitare riflussi, ecc.)
- accertarsi che la pavimentazione o la struttura in carpenteria metallica su cui si installerà il GPVL abbia una capacità di portata adeguata a supportare il peso del gruppo stesso;
- accertarsi che ci sia sufficiente spazio lavorativo, libero da impedimento, avente un'area libera di almeno 3m² che garantisca l'esecuzione di tutte le operazioni necessarie in assoluta sicurezza per l'operatore.

3.3.3 Installazione

Nel seguito sono rappresentate le attività che è necessario attuare, per una sicura ed efficiente installazione. In particolare, le istruzioni sono suddivise in semplici fasi, come di seguito descritto:

FASE 1: PIAZZAMENTO

A seguito di quanto disposto dal par. 3.3.1 - Verifiche preliminari - e sulla base di quanto indicato nel capitolo 2 del presente manuale di uso e manutenzione, gli operatori devono provvedere a imbracare e movimentare il GPVL per posizionarlo nella posizione prevista dal Committente e specificata dal layout dell'impianto.

Durante lo svolgimento della seguente fase, si verificherà la necessità di utilizzare un carrello elevatore avente portata adeguata, condotto da personale indicato dal Committente, secondo le modalità prescritte nel capitolo 2. Si dovrà prestare la massima attenzione nel posizionare il GPVL nella sua posizione prevista senza intervenire sulle tubazioni dell'impianto.

Nella configurazione del GPVL con piedini regolabili, gli operatori provvederanno, dopo aver posizionato la macchina, a rilevare la misura dell'altezza delle tubazioni di aspirazione e mandata dell'impianto. Fatto ciò, dovranno adeguare l'altezza delle bocche del gruppo alla misura rilevata, agendo sui piedini regolabili. Ultimata anche la seconda operazione, potranno liberare il gruppo dall'imbracatura e prosequire con la fase 2 di fissaggio e installazione agganciare le bocche di connessione della parte pompante del gruppo, avvitandole, alle tubazioni dell'impianto.




ATTENZIONE

Verificare che nei piedini siano presenti gli appositi anelli in gomma antisdrucciolo



ATTENZIONE


Accertarsi del corretto allineamento dell'impianto del Committente con le bocche di aspirazione e mandata del GPVL.



Nell'installazione del GPVL è indispensabile lasciare lo spazio utile per la manutenzione e l'eventuale rimozione.

Durante la FASE 1 riguardante il PIAZZAMENTO è consigliabile evitare le seguenti situazioni:

nel caso siano presenti tratti orizzon tali di tubazione in aspirazione, prevedere che questi abbiano una leggera inclinazione verso l'alto per evitare il formarsi di sacche d'aria che impedirebbero il perfetto adescamento del GPVL.



- n e l caso il GPVL non sia sotto battente, prevedere in aspirazione una valvola di fondo o di ritegno per mantenere l'adescamento.
 - A = valvola di fondo oppure B = valvola di ritegno ERRATO!!! nell'applicazione in


CORRETTO!!!

- CORRETTO!!! VUOTO CORRETTO
- caso il GPVL sia collegato a un tank sotto vuoto. è necessario ridurre il più possibile le perdite di carico imputabili al tratto di tubazione in aspirazione.

ARIA

installare una valvola di non ritorno sulla mandata per prevenire il riflusso di aria o liquido durante le soste, così da mantenere le tubazioni completamente piene e per facilitare gli avviamenti sotto carico.

verticale evitare di collegare l'aspirazione al lato inferiore e la mandata al lato superiore. La configurazione corretta prevede il collegamento dell'aspirazione al lato superiore e la mandata al lato inferiore.




FASE 2: FISSAGGIO E INSTALLAZIONE IN LOCO

Una volta posizionato il GPVL ed allineato all'impianto del Committente, procedere al fissaggio e all'installazione nell'impianto. Poichè il fissaggio tra l'impianto e il GPVL interessa le bocche di aspirazione e mandata del corpo pompante, di seguito sono elencati i valori massimi di forze e momenti, indicati con EF ed EM, che il corpo pompa e di conseguenza il GPV, di cui esso fa parte, può sostenere, come valori di massima, durante il suo normale funzionamento.



TIPO		FORZ	ZE [N]			MOMEN	ITI [Nm]]
POMPA	Fx	Fy	Fz	EF	Mx	Му	Mz	EM
B100	65	55	75	113	110	85	70	140
B105 B110 B115	105	95	120	186	125	100	90	164
B215	145	130	160	252	130	110	95	172
B220	190	180	220	342	140	115	100	183
B325	210	200	250	383	150	120	110	197
B330 B390	240	230	280	435	160	130	110	206
B430 B440	255	245	300	464	175	150	130	230
B470 B490	260	250	305	472	180	150	130	234
B550	340	340	355	598	190	160	150	255
B660 B680	405	405	440	722	200	180	170	276



FASE 3: CONNESSIONE ALL'IMPIANTO


Le bocche di aspirazione e di mandata delle pompe volumetriche a lobi serie B, incluse nel GPVL, sono dimenensionate per il passaggio di prodotti anche molto viscosi, di conseguenza le tubazioni non devono essere necessariamente proporzionate ad esse.


Le tubazioni in aspirazione ed in mandata devono essere dimensionate secondo i calcoli indicati nel manuale tecnico O.M.A.C., in relazione alla portata, alla viscosità e alle perdite di carico che si vogliono ottenere.

Le pompe volumetriche possono funzionare con notevoli perdite di carico in mandata, ma non in aspirazione dove è consigliato usare tubazioni più grandi e più corte possibili per mantenere l'NPSH richiesto dalla pompa, facente parte del GPVL, più basso dell'NPSH disponibile nell'impianto del Committente. Il GPVL deve essere sempre installato il più vicino possibile alla fonte dalla quale deve aspirare.

Durante la FASE 3 riguardante la CONNESSIONE ALL'IMPIANTO è consigliabile evitare le seguenti situazioni:

- ridurre il più possibile il numero delle curve e strozzature lungo tutto la linea;
- usare curve a largo raggio evitando l'impiego di raccordi a "T" ed evitare percorsi superflui;
- controllare la perfetta tenuta dei raccordi in aspirazione per non diminuire il potere aspirante della pompa (A);
- Il peso della tubazione non deve gravare sul corpo della pompa e l'allacciamento deve avvenire senza forzature onde evitare sovraccarichi e deformazioni del corpo pompa (B);
- In caso di tubazioni molto lunghe,





- si consiglia di montare manometri e vuotometri il più vicino possibile alla pompa. Saranno molto utili per controllare le normali condizioni operative della pompa e diagnosticare eventuali inconvenienti quali: sovraccarichi di pressione, assenza di flusso, instabilità delle condizioni di esercizio, cavitazione (D);
- proteggere la pompa dall'ingresso di corpi solidi duri. Dove possibile installare un filtro in aspirazione: l'area filtrante non deve essere inferiore a 4-5 volte la sezione della tubazione per ridurre al minimo le perdite di carico;
- Dove è possibile, montare giunti di dilatazione flessibili per ridurre le vibrazioni ed evitare le forzature dovute a dilatazioni termiche delle tubazioni (E).

FASE 4: FISSAGGIO DELLA LINEA E DELLE PROTEZIONI COMPLEMENTARI

Il fissaggio del GPVL può essere effettuato secondo una delle tre modalità, di seguito descritte.




ATTENZIONE

Qualora il GPVL sia stato fornito in configurazione con carenatura integrale e tale carenatura, o altre parti del gruppo stesso, siano state rimosse per agevolare le operazioni di posizionamento in loco del GPVL, si deve rimontare tali parti sul GPVL, prima di completare le operazioni di fissaggio del gruppo stesso.

a) Fissaggio su una struttura in carpenteria metallica.

Qualora si debba fissare il GPVL ad una struttura in carpenteria metallica, utilizzare l'apposita foratura predisposta sulla base di sostegno. Con rif. ai disegni seguenti, per gli interassi dei fori e le dimensioni delle connessioni bullonate da utilizzare, consultare la tabella sottostante, in cui per ogni tipologia di grandezza di base e sue misure "A" e "B", sono elencate le dimensioni dei bulloni di fissaggio alla struttura in carpenteria metallica:

GRANDEZZA BASE	Α	В	DIMENSIONI BULLONE
0	220	590	M12
1	220	590	M12
2	270	720	M12
3	330	920	M16
4	400	1100	M20
5	500	1400	M20
6	500	1400	M20
7	180	460	M10
8	450	1250	M20





ATTENZIONE

Nel caso in cui il GPVL sia installato in altezza, è necessario prevedere una vasca di contenimento per eventuali perdite di fluido o liquido lubrificante, dovute a malfunzionamenti.

b) Fissaggio su base di calcestruzzo.

Qualora si dovesse fissare il GPVL Serie B su di una base in calcestruzzo utilizzare l'apposita foratura predisposta sulla

base di sostegno. Per gli interassi dei fori e le dimensioni dei tasselli da utilizzare consultare la tabella sopra riportata e le indicazioni fornite dal costruttore dei tasselli utilizzati.


c) Appoggio con piedini regolabili

Su esplicita richiesta dell'utilizzatore il GPVL Serie B può essere fornito con quattro piedini regolabili fissati alla base di sostegno



ATTENZIONE

Verificare che nei piedini siano presenti gli appositi anelli in gomma antisdrucciolo



3.3.4 Montaggio accessori

Il GPVL può essere corredato dei seguenti accessori opzionali:

- a)valvola di sicurezza meccanica sul coperchio del corpo pompante (idoneo all'uso alimentare);
- b)valvola di sicurezza pneumatica sul coperchio del corpo pompante(idoneo all'uso alimentare);
- c)valvola di sicurezza meccanica esterna a ponte (idoneo all'uso alimentare);
- d)circuito di flussaggio delle tenute;
- e)circuito di liquido asettico;

f)circuito di riscaldamento/raffreddamento sul coperchio del corpo pompante o sul corpo pompant stesso.

Quando il GPVL è "ad uso alimentare" le operazioni di montaggio o di sostituzione degli accessori, sopra elencati, devono essere obbligatoriamente seguite dalle procedure di sanificazione descritte al paragrafo 3.4 del presente capitolo, al fine di ripristinare il livello igienico e di sicurezza richiesto (Liv.1 della EN 14159).

Tali optional devono essere ordinati congiuntamente al GPVL diventandone parte integrante. Al capitolo 1 sono presentate le caratteristiche tecniche degli optional sopra elencati; nel seguito sono riportate le modalità di regolazione o collegamento tra il GPVL e i relativi circuiti di alimentazione. Tali operazioni devono essere effettuate sempre a seguito della installazione (rif. par. 3.3.2) e pertanto quanto di seguito indicato presuppone la corretta installazione e il corretto collegamento alle fonti di energia.



ATTENZIONE

Le regolazioni delle valvole di sicurezza meccanica e pneumatica, di seguito descritte, vanno effettuate dall'operatore preposto, prima della messa in funzione del GPVL.



A) VALVOLA DI SICUREZZA MECCANICA E SUA REGOLAZIONE

La valvola di sicurezza meccanica si compone di una carcassa cilindrica dentro la quale scorre un pistone, su cui è montata una molla di carico.

La valvola di sicurezza meccanica è montata direttamente sul coperchio anteriore della pompa (coperchio corpo pompa) e la sua funzione è di intercettare i picchi di pressione del fluido in aspirazione, consentendo a parte del fluido processato di ricircolare nella camera pompante.

La registrazione della valvola di sicurezza si esegue agendo sulla regolazione della compressione della molla (pos. 71) e sulla vite di registro(pos. 59). La regolazione della molla stabilisce il valore di pressione a cui si apre la valvola di sicurezza meccanica e tale regolazione deve essere eseguita in opera, in quanto l'entità del riciclo è in funzione della velocità della pompa, del peso specifico del fluido, oltre che della sua viscosità.

Per evitare vibrazioni continue, la valvola di sicurezza deve essere regolata in modo tale da entrare in funzione ad una pressione superiore del 10% alla pressione di esercizio.




ATTENZIONE

Si raccomanda di regolare la valvola di sicurezza meccanica ad una pressione di apertura superiore del 10% alla pressione di esercizio del GPVL.



ATTENZIONE

La regolazione della valvola di sicurezza meccanica deve essere eseguita in opera dal Committente, in quanto l'entità del riciclo è in funzione della velocità del GPVL, del peso specifico del fluido, oltre che della sua viscosità.



- Svitare completamente la vite registro (pos.59) al fine di rendere inefficace la valvola.
- Infilare una bacchetta sottile nel foro di controllo presente sul coperchio della valvola, pos. 58, fino a toccare la ghiera.
- Avviare il GPVL con la molla della valvola di sicurezza allentata, ossia non in pressione.
- Utilizzando un giravite, avvitare gradatamente la vite di registro (pos. 59 in figura a destra), comprimendo la molla, e controllando che la che la pressione alla bocca di mandata del GPVL non superi la pressione consentita.



ATTENZIONE

Con rif. al paragrafo 3.3.3, per poter tarare la molla è necessario che sulla tubazione di aspirazione e di mandata siano presenti opportuni manometri che diano l'indicazione della pressione in ingresso/uscita dal GPVL.

- Avvitare la vite di registro fino a guando la bacchetta sottile non inizia a muoversi.
- Comprimere la molla di circa 1/4 giro di vite oltre il punto critico di apertura per evitare vibrazioni.
- Posizionare il fermo registro (pos. 62 in figura sottostante) e bloccarlo con l'apposita vite a cava esagonale (pos. 65 in figura sottostante).

Un ulteriore utilizzo della valvola di sicurezza meccanica è l'utilizzo in modalità manuale, per la regolazione della portata: svitando la vite di registro (pos. 59), si toglie la pressione della molla fino ad allontanare il pistone (pos. 57) dalla camera pompante, consentendo a parte del liquido pompato di ritornare nella camera di aspirazione. Questa operazione non è consentita per liquidi volatili, come ad esempio i solventi e sensibili all'aumento di temperatura, dovuto al ricircolo continuo dello stesso prodotto. Per prodotti con viscosità superiore a 15000 cPs, se si deve riciclare tutto il liquido pompato è consigliabile installare un by-pass sulla linea, adeguatamente proporzionato, tale da consentire il passaggio dell'intera portata del GPVL.


B) VALVOLA DI SICUREZZA PNEUMATICA E SUA REGOLAZIONE

La valvola di sicurezza pneumatica si compone di una carcassa cilindrica dentro la quale scorre un pistone ed è montata direttamente sul coperchio anteriore della pompa (coperchio corpo pompa). La sua funzione è di intercettare i picchi di pressione del fluido in aspirazione, consentendo a parte del fluido processato di ricircolare nella camera pompante. La valvola di sicurezza risulta a contatto, da un lato, con il fluido processato, mentre al suo interno risulta in equilibrio con la pressione data dal circuito pneumatico.

La regolazione della valvola di sicurezza pneumatica si esegue in opera perchè ad essa va collegato direttamente il circuito dell'aria compressa presente in loco. Per eseguire la regolazione si consiglia di utilizzare, come riferimento per la pressione e il dimensionamento dell'impianto dell'aria compressa, il grafico di seguito riportato dove è illustrata la corrispondenza fra la pressione all'interno della pompa e la pressione nella valvola.

Per evitare vibrazioni continue, la valvola di sicurezza deve essere regolata in modo tale da entrare in funzione ad una pressione superiore del 10% alla pressione di esercizio.

Quando la forza che il circuito pneumatico esercita sulla valvola è maggiore di quella esercitata dal fluido, la valvola risulta chiusa; in caso contrario la valvola si attiva generando volumi di sfogo che permettono il bilanciamento delle forze, all'interno della camera pompante.



Prima di procedere con la taratura della valvola di sicurezza pneumatica, è necessario tarare il circuito pneumatico del Committente, ad un valore di pressione così ricavato:

- sulla base dei dati riportati sulla scheda tecnica del GPVL, rilevare la pressione di esercizio del gruppo:
- con questo dato consultare il grafico riportato nella pagina precedente per ricavare il valore di pressione a cui tarare la valvola di sicurezza.
- Una volta ricavati questi valori, procedere come di seguito indicato:
- avviare il GPVL Serie B con la valvola di sicurezza collegata al circuito dell'aria compressa;
- con riferimento a quanto indicato dal manometro presente sul condotto di aspirazione nelle immediate vicinanze della bocca di aspirazione del GPVL, agendo sul regolatore di pressione pneumatica, aumentare o diminuire manualmente il valore della pressione del circuito pneumatico fino al raggiungimento del valore critico di equilibrio, cioè fino al valore ricavato dal grafico.

Per evitare vibrazioni continue, la valvola di sicurezza va regolata in modo tale che entri in funzione ad una pressione superiore del 10% della pressione di esercizio.



ATTENZIONE

La regolazione della valvola di sicurezza meccanica deve essere eseguita in opera dal Committente, in quanto l'entità del riciclo è in funzione della velocità del GPVL, del peso specifico del fluido, oltre che della sua viscosità.




ATTENZIONE

Le operazioni fin qui descritte necessitano di avere come riferimento, per i valori di pressione, di almeno due manometri installati sulle tubazioni di aspirazione e mandata, in prossimità delle bocche di connessione del GPVL all'impianto del Committente.

C) VALVOLA DI SICUREZZA MECCANICA ESTERNA A PONTE E SUA REGOLAZIONE

La valvola di sicurezza meccanica esterna a ponte è costituita da una valvola a molla posizionata su una tubazione a ponte che collega la mandata con l'aspirazione e può essere usata anche come by-pass per far rifluire tutto o parte del fluido processato. La registrazione della valvola di sicurezza meccanica esterna a ponte si esegue agendo sulla regolazione della compressione della molla, situata nella parte superiore del corpo della valvola. Il sistema così composto è unidirezionale quindi se si inverte il senso di marcia del GPVL, è indispensabile invertire anche il posizionamento della valvola che, comunque, deve essere sempre sul lato della mandata.

Si possono scegliere vari tipi di molle in funzione della pressione di esercizio. La regolazone deve essere eseguita in opera, agendo manualmente sulla apposita ghiera di registrazione.







ATTENZIONE

Il sistema così composto è unidirezionale quindi se si inverte il senso di marcia della pompa, è indispensabile invertire anche il posizionamento della valvola che, comunque, deve essere sempre sul lato della mandata.



ATTENZIONE

La regolazione della valvola di sicurezza meccanica esterna a ponte deve essere eseguita in opera dal Committente, in quanto l'entità del riciclo è in funzione della velocità del GPVL, del peso specifico del fluido, oltre che della sua viscosità.

D) CIRCUITO DI FLUSSAGGIO DELLE TENUTE MECCANICHE

Il flussaggio delle tenute meccaniche ha lo scopo generalmente di raffreddare e lubrificare le facce di scivolo della tenuta meccanica, mediante la circolazione forzata di un liquido di flussaggio.

Il liquido del flussaggio ed il suo circuito di distribuzione devono essere previsti dal Committente. Il Committente inoltre deve accertare, mediante il Suo Ufficio Tecnico, la compatibilità tra il liquido di flussaggio e il fluido di processo stesso, nonchè la compatibilità tra il liquido di flussaggio e i componenti del GPVL Serie B a stretto contatto (materiale camera pompante, materiale delle quarnizioni, temperatura di esercizio, ecc.)

Una volta accertato e validato tale requisito, l'Ufficio Tecnico del Committente, provvederà ad autorizzare espressamente l'operatore preposto all'installazione del GPVL al montaggio del circuito di flussaggio sulla camera di flussaggio delle tenute e alla sua messa in funzione, prima di procedere con il primo avviamento del GPVL



ATTENZIONE

L'operatore preposto al montaggio del circuito di flussaggio deve essere espressamente autorizzato dal proprio Ufficio Tecnico a collegare il circuito di flussaggio stesso ad un impianto che utilizzi un "liquido di flussaggio" compatibile con il fluido di processo

O.M.A.C. s.r.l. non è responsabile nè dell'utilizzo improrio del liquido di flussaggio nè dei danni derivanti da inquinamento del fluido di processo.



PERICOLO

L'utilizzo improprio del sistema di flussaggio può provocare la rottura delle tenute meccaniche con conseguente danneggiamento del GPVL Serie B" ed inquinamento del fluido di processo. O.M.A.C. s.r.l. non è responsabile dell'utilizzo improprio del sistema di flussaggio.

L'operatore preposto dal Committente dovrà collegare gli attacchi del circuito di flussaggio ai fori di ingresso e uscita delle camere di flussaggio delle tenute e regolare la temperatura e la pressione a seconda della tipologia di tenuta montata sulla pompa volumetrica, come di seguito descritto:


- nel caso di tenute singole meccaniche la pressione del flussaggio dovrà essere di circa 1.5 2 bar con una portata di 0.5 1lt/min;
- nel caso di tenute meccaniche doppia la pressione di flussaggio dovrà essere pari a quella di esercizio o superiore di 1 bar, per garantire che il film creato tra le facce di scivolo delle tenute sia composto dal liquido di flussaggio e non dal fluido di processo, che a seconda della sua composizione chimica potrebbe cristallizzare e solidificare a seguito di un fermo macchina e generare, al riavvio dell'impianto, un fenomeno di "stick" o incollaggio delle facce, provocandone la rottura.

La temperatura del flussaggio deve essere stabilita a seconda del tipo di fluido di processo e in funzione dell'utilità del flussaggio: generalmente l'utilizzo di liquido a temperatura ambiente - circa 15°-20° - serve a disperdere il calore generato dallo strisciamento delle facce delle tenute, o viceversa. l'utilizzo di un liquido a temperature più alte, per esempio di 80° - 90°, può avere l'utilità di sciogliere, asportare, pulire e lubrificare le facce delle tenute stesse. Le dimensioni degli attacchi dei fori di ingresso e uscita del circuito di flussaggio sono elencati nella tabella del par. 1.3.9 al cap. 1.

Di seguito vi è una illustrazione delle due tipologie di flussaggio:


schema di flussaggio per tenute a bassa pressione

schema di flussaggio per tenute doppie con circuito in pressione



E) CIRCUITO DI LIQUIDO ASETTICO

Il circuito di liquido asettico (vapore acqueo), collegato ai componenti del GPVL che andranno a venire a contatto con il fluido di processo (corpo pompa, bocche di connessione all'impianto, organi di tenuta) serve a garantire l'asetticità del prodotto, durante il suo ciclo di trasferimento attuato dal GPVL, dalla sua bocca di aspirazione alla sua bocca di mandata.



Se la pompa volumetrica, facente parte del GPVL è fornita in versione "asettica", ovvero con coperchio anteriore e bocche di connessione di aspirazione e mandata provvisti di canalino interno per barriera di vapore, il Committente dovrà collegare agli attachi del suddetto circuito la


sorgente di vapore acqueo con la relativa mandata, che servirà a rendere asettici i componenti della pompa volumetrica a lobi interessati dal contatto col fluido di processo. Questo rende necessario la presenza di un circuito di vapore all'interno dell'impianto del Committente.

Le dimensioni degli attacchi dei fori di ingresso e uscita del circuito asettico sono elencati nella tabella al par. 1.3.9 al cap. 1.

F) CIRCUITO DI RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO COPERCHIO E CAMERA POMPANTE

Il circuito di riscaldamento / raffreddamento dovrà essere collegato al circuito ausiliario dell'impianto in cui il GPVL è collocato, e dovrà essere messo in funzione dall'operatore preposto prima di avviare l'impianto interessato dal fluido di processo, al fine di adequare (innalzare, se lo scopo è quello di riscaldare o abbassare, se lo scopo è quello di raffreddare) la temperatura dei componenti della pompa volumetrica a lobi serie B, interessati dal contatto con il fluido di processo alla temperatura del fluido di processo stesso.

Le dimensioni degli attacchi dei fori di ingresso e uscita del circuito di riscaldamento / raffreddamento del coperchio e della camera pompante sono elencati nella tabella del par. 1.3.9 al cap. 1.



3.4 Pulizia e igiene del GPVL Serie B

Di seguito sono elencate le modalità di pulizia del "Gruppo Pompa volumetrica a lobi serie B" a seconda del suo ambiente di utilizzo: alimentare con livello igienico 1 o chimico.



ATTENZIONE

Il Committente deve accertare, per mezzo del Suo Ufficio Tecnico, la compatibilità tra il liquido di lavaggio C.I.P. e i componenti del GPVL Serie B a stretto contatto (materiale delle guarnizioni, materiale camera pompante, rotori, fermalobi e coperchio anteriore)

3.4.1 GPVL Serie B ad uso alimentare

Per assicurare la igienicità e la salubrità del fluido alimentare processato, l'installazione e l'avviamento del GPVL Serie B richiede che venga prioritariamente svolta un'attività di pulizia e sanificazione; tali attività devono tener conto delle particolari caratteristiche del fluido alimentare processato, oltre che delle tempistiche di reazione definite dal produttore del detergente e sanificante utilizzato ed esplicitate nella scheda tecnica. Per tale motivo le attività di pulizia e sanificazione descritte al presente paragrafo devono essere svolte in ognuna delle seguenti situazioni:

- a seguito della installazione di GPVL;
- a seguito di un lungo fermo macchina di GPVL;
- precedentemente ad ogni cambio fluido alimentare processato;
- a fine turno di lavoro;
- in ogni altro caso richiesto dalle caratteristiche di deperibilità del fluido alimentare processato (brevi fermi macchina, variazione di temperatura, ecc....);
- a seguito di manutenzione ordinaria/straordinaria.

Una volta installato nell'impianto del Committente, il GPVL diviene a sua volta parte integrante sia dell'impianto di processo che del previsto sistema di pulizia. In ogni caso, come previsto dalle norme UNI EN relative alla pulizia/sanificazione del presente prodotto, il livello igienico del GPVL è identificabile come LIVELLO 1, quindi le attività di seguito descritte sono svolte al fine di ripristinare il medesimo livello igienico.

In linea generale i prodotti utilizzati per dare corso alle attività di pulizia e sanificazione sono così individuati:

- detergenti disincrostanti (pulizia superfici a contatto con fluido alimentare a seguito di un lungo fermo macchina);
- detergenti sgrassanti (pulizia esterna; pulizia superfici a contatto con fluido alimentare);
- detergenti a base di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa al 5% (sanificazione superfici a contatto con fluido alimentare a seguito di un lungo fermo macchina);
- detergenti con sali quaternari di ammonio in soluzione acquosa al 5 % (pulizia superfici a contatto con fluido alimentare a seguito di un lungo fermo macchina);

si noti che se il GPVL richiede un'attività di pulizia e sanificazione a seguito di un lungo fermo macchina o manutenzione ordinaria/staordinaria, è necessario precedere tali attività con un lavaggio per mezzo di disincrostante, da lasciare agire secondo la tempistica prevista dal produttore.

Le attività di pulizia sono destinate ad essere poste in essere dagli operatori addetti alla conduzione dell'impianto in cui GPVL è integrato; pertanto devono essere attentamente lette, capite ed eseguite da parte di tali addetti.

Le attività di pulizia, se manuali, devono essere svolte con l'impianto fermo ed isolato dalle sue fonti di energia.



ATTENZIONE

Le attività di pulizia sono destinate ad essere poste in essere dagli operatori addetti alla conduzione dell'impianto; pertanto devono essere attentamente lette, capite ed eseguite da parte di tali operatori addetti.





ATTENZIONE

Il livello igienico del GPVL è identificabile come LIVELLO 1, secondo le norme Uni/EN, quindi le attività di seguito descritte sono svolte al fine di ripristinare il medesimo livello igienico.

Le attività di pulizia e sanificazione che riguardano il GPVL Serie B si dividono secondo due differenti contesti:

- esterne: NON interessano superfici a contatto con fluido alimentare;
- interne: interessano superfici a contato con fluido alimentare.

Nel seguito sono descritte le modalità di pulizia e sanificazione come sopra individuate.

3.4.1.1 Modalità di pulizia esterna

Le attività qui descritte devono essere svolte con l'impianto fermo ed isolato dalle sue fonti di energia e sono destinate ad essere poste in essere dagli operatori addetti alla conduzione dell'impianto in cui il GPVL Serie B diviene parte integrante; pertanto devono essere attentamente lette, capite ed eseguite da parte di tali operatori addetti.

Queste attività di pulizia sono svolte in modalità manuale, utilizzando gli strumenti necessari ad attuarle, messi a disposizione del Committente e di seguito indicate:

- idropulitrice collegata ad un impianto idrico in pressione;
- detergente NON aggressivo con tensioattivi ad azione sgrassante;
- indossare i D.P.I. già previsti dal Committente e dal Costruttore dell'impianto in cui il GPVL viene a far parte integrante, DPI che devono tener conto di quanto indicato nella scheda di sicurezza del detergente utilizzato.

Dopo aver posto il detergente all'interno dell'idropulitrice e prima di procedere oltre, coprire con teli di nylon, fissati fermamente, il quadro elettrico di comando, il motore elettrico ed i cablaggi a bordo macchina, prestando una particolare attenzione all'ingresso dei cavi nelle scatole di derivazione/col-

Prestando attenzione a NON dirigere il getto sulle parti coperte dai teli di nylon e sopra indicate, accendere l'idropulitrice e procedere nelle attività di pulizia del GPVL, orientando il getto d'acqua in pressione verso le sole superfici estrene della pompa facente parte del GPVL, oltre che alla base di fissaggio su cui la pompa è fissata.



ATTENZIONE

NON dirigere il getto sulle parti coperte dai teli di nylon come: quadro elettrico di comando, motore elettrico e cablaggi a bordo macchina. Prestare la massima attenzione a NON bagnare l'ingresso dei cavi nelle scatole di derivazione/collegamento.

Se richiesto dal produtorre del detergente utilizzato e se specificato sulla relativa scheda informativa, procedere con un risciacquo utilizzando solo acqua fredda.

3.4.1.2 Modalità di pulizia interna

L'attività di pulizia e sanificazione delle superfici a contato con prodotti alimentari si sviluppa secondo il seguente schema, seguendo la freguenza indicata:

FASI DI LAVAGGIO	AGENTE DETERGENTE	IN CHE CASO UTILIZZARE	PERIODICITA'
FASE 1	DISINCROSTANTE	A SEGUITO DI UN LUNGO FERMO MACCHINA	OGNI 3 MESI
FASE 2	SGRASSANTE	PER RIMUOVERE RESIDUI DI FLUIDO DI PROCESSO	SEMPRE
FASE 3	A BASE DI IPOCLORITO DI SODIO	DOPO LA FASE 2, PER LA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI A CONTATTO CON IL FLUIDO DI PROCESSO	SEMPRE
FASE 4	ACQUA	PER ELIMINARE RESIDUI DI DETERGENTE	SEMPRE
FASE 5	VAPORE	PER STERILIZZARE I COMPONENTI A CONTATTO CON IL FLUIDO DI PROCESSO	SEMPRE

La pulizia delle superfici a contato con il fluido di processo trasferito si articola ulteriormente in due differenti modalità, come di seguito riportato:

- CIP/SIP:
- pulizia manuale.

Nel seguito sono spiegate meglio le due modalità.

3.4.1.2.1 Pulizia interna: il CIP (Cleaning In Place)/SIP (Sterilising In Place)

Come noto il CIP/SIP è una modalità di pulizia dell'intero impianto che NON prevede lo smontaggio di parti e/o l'accesso all'interno dell'impianto stesso. Il CIP/SIP è quindi una attività di pulizia e sanificazione propria dell'impianto in cui GPVL è parte integrante e da cui, a sua volta, il GPVL è interessato.



ATTENZIONE

Prima di effettuare il CIP/SIP è necessario svolgere ognuna delle operazioni di seguito descritte.

Qualora il GPVL sia stato fornito con uno o più accessori individuati al paragrafo 3.3.3 del corrente MUM, prima di dare corso al CIP/SIP, verificare quanto segue:

- regolare la pressione delle valvole di sicurezza (rif. paragrafo 3.3.3 lettere a,b,c) ad un valore di pressione inferiore alla pressione massima del CIP/SIP stesso, in modo tale da garantire l'apertura della valvola durante il lavaggio dell'impianto;
- assicurarsi che gli impianto ausiliari (impianto di flussaggio, riscaldamento coperchio e circuito asettico), se presenti, siano collegati alla pompa e siano funzionanti;

se il committente prevede che il GPVL partecipi attivamente al CIP/SIP, azionare il funzionamento del GPVL stesso.

Sulla base delle indicazioni date dal costruttore dell'impianto, attivare il CIP/SIP. La durata del CIP/SIP dipende dalla tipologia dei fluidi di processo trattati. Al fine di garantire la sanificazione del GPVL, O.M.A.C. s.r.l. consiglia una durata del CIP/SIP pari ad almeno 1 ora.



ATTENZIONE

Al termine del CIP/SIP, ma prima di riavviare l'impianto, le valvole di sicurezza devono essere reimpostate al valore di pressione di esercizio; tale attività dovrà seguire quanto riportato al paragrafo 3.3.3 del presente MUM.

3.4.1.2.2 Pulizia interna: la pulizia manuale

Le attività di pulizia manuale devono essere svolte con l'impianto fermo ed isolato dalle sue fonti di energia; inoltre l'operatore deve indossare i previsti D.P.I. come indicato al capitolo 1, paragrafo 9.

Le attività riconducibli alla pulizia manuale prevedono:

- a) lo smontaggio di elementi meccanici;
- b) operazioni di asportazione/estrazione del fluidi di processo alimentare trattato;
- c) attività di lavaggio e sanificazione;
- d) risciacquo;
- e) sterilizzazione;
- f) rimontaggio degli elementi meccanici precedentemente asportati.

Indossare i D.P.I. previsti al Capitolo 1, Paragrafo 9, facendo attenzione ad individuare, sulla base delle caratterische termiche dei fluidi di processo trattati, i quanti da indossare:



ATTENZIONE

Le attività di pulizia sono destinate ad essere poste in essere dagli operatori addetti alla conduzione dell'impianto; pertanto devono essere attentamente lette, capite ed eseguite da parte di tali operatori addetti.



PERICOLO

Le attività di pulizia e sanificazione manuali devono essere svolte con l'impianto fermo ed isolato dalle sue fonti di energia: elettrica, pneumatica, idraulica. L'operatore preposto a tale attività deve obbligatoriamente indossare i D.P.I. indicati al cap.1, paragrafo 9 al fine di salvaguardare la propria incolumità.

a) Le attività di smontaggio fanno riferimento ai seguenti elementi meccanici:

- coperchio anteriore;
- dadi di bloccaggio rotore;
- rotori;
- guarnizioni:
- eventuali optional (valvola di sicurezza meccanica o pneumatica).

Tali elementi devono essere smontatti seguendo le indicazioni di cui al capitolo 5, paragrafo 5.8, 5.9, 5.10 del presente MUM.



ATTENZIONE

Durante le operazioni di smontaggio e montaggio dei componenti elencati alla lettera a), seguire scrupolosamente le indicazioni presenti ai paragrafi 5.8, 5.9. 5.10.

- b) Le attività di asportazione dei fluidi di processo alimentare si configurano nel procedere ad asportare manualmente la gran parte del fluido ivi presente e provvedere al suo smaltimento.
- c) Le attività di lavaggio e sanificazione riguardano i singoli componenti precedentemente smontati, oltre alla camera pompante. Utilizzando una soluzione di acqua e detergente sgrassante, procedere al lavaggio dei singoli componenti ed al lavaggio della camera pompante; con particolare attenzione alla zona delle tenute ed alla zona filettata degli alberi.
- d) Lavare con abbondante soluzione acquosa sino alla completa asportazione del fluido alimentare di processo visibile.

Una volta rimosso il fluido alimentare di processo dalle superfici a contatto, procedere alla sanificazione di tutti i compianti destinati a venire a contato con il fluido. Per fare ciò

- preparare una soluzione acquosa di ipoclorito di sodio al 5%;
- procedere a sanificare tute le superficia a contatto con il fluido alimentare di processo avendo l'accortezza di procedere per almeno 15 minuti



ATTENZIONE

Sanificare tutte le superfici a contatto con il prodotto alimentare avendo l'accortezza di procedere per almeno 15 minuti.

- con acqua corrente fredda, procedere a risciacquare le superfici precedentemente sanificate, accerdandosi di eliminare ogni traccia del sanificante.
- e) Con vapore acqueo sterilizzare le superfici precedentemente sanificate.
- f) Rimontare gli elementi meccanici precedentemente asportati seguendo, le indicazioni di cui al Capitolo 5, paragrafo 5.8, 5.9, 5.10 del presente MUM.

Dopo aver eseguito il montaggio dei componenti della pompa puliti e sanificati, procedere con la rimozione dei teli protettivi, posti su quadro elettrico, motore elettrico e scatole di derivazione/collegamento cavi e successivamente con il collegamento alle fonti di energia, fonti scollegate prima di avviare la pulizia manuale.



3.4.2 GPVL Serie B ad uso chimico

Per assicurare la pulizia del fluido chimico processato, l'installazione e l'avviamento del GPVL richiede che venga prioritariamente svolta un'attività di pulizia.

- Le attività di pulizia descritte al presente paragrafo devono essere svolte in ognuna delle seguenti situazioni:a seguito della installazione di GPVL;
- a seguito di un lungo fermo macchina di GPVL;
- precedentemente ad ogni cambio fluido chimico processato;
- a fine turno di lavoro;
- in ogni altro caso richiesto dalle caratteristiche di deperibilità del fluido chimico processato (brevi fermi macchina, variazione di temperatura ecc....).
- a seguito di manutenzione ordinaria/straordinaria.

Una volta installato nell'impianto del Committente, il GPVL diviene a sua volta parte integrante sia dell'impianto di processo che del previsto sistema di pulizia. In linea generale i prodotti utilizzati per dare corso alle attività di pulizia sono così individuati:

- detergenti disincrostanti (pulizia superfici a contatto con fluido chimico a seguito di un lungo fermo macchina);
- detergenti sgrassanti (pulizia esterna; pulizia superfici a contatto con fluido chimico);
- detergenti a base di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa al 5% (sanificazione superfici a contatto con fluido chimico a seguito di un lungo fermo macchina);
- detergenti con sali quaternari di ammonio in soluzione acquosa al 5 % (pulizia superfici a contatto con fluido chimico, a seguito di un lungo fermo macchina);

si noti che se il GPVL richiede un'attività di pulizia e sanificazione a seguito di un lungo fermo macchina o manutenzione ordinaria/staordinaria, è necessario precedere tali attività con un lavaggio per mezzo di disincrostante, da lasciare agire secondo la tempistica prevista dal produttore.

Le attività di pulizia sono destinate ad essere poste in essere dagli operatori addetti alla conduzione dell'impianto in cui GPVL è integrato; pertanto devono essere attentamente lette, capite ed eseguite da parte di tali addetti.

Le attività di pulizia, se manuali, devono essere svolte con l'impianto fermo ed isolato dalle sue fonti di energia.



ATTENZIONE

Le attività di pulizia sono destinate ad essere poste in essere dagli operatori addetti alla conduzione dell'impianto; pertanto devono essere attentamente lette, capite ed eseguite da parte di tali operatori addetti.

Le attività di pulizia che riguardano il GPVL si dividono secondo due differenti contesti:

- esterne: NON interessano superfici a contatto con fluido chimico;
- interne: interessano superfici a contato con fluido chimico.

Nel seguito sono descritte le modalità di pulizia come sopra individuate.

3.4.2.1 Modalità di pulizia esterna

Le attività qui descritte devono essere svolte con l'impianto fermo ed isolato dalle sue fonti di energia e sono destinate ad essere poste in essere dagli operatori addetti alla conduzione dell'impianto in cui il GPVL diviene parte integrante; pertanto devono essere attentamente lette, capite ed eseguite da parte di tali operatori addetti.

Queste attività di pulizia sono svolte in modalità manuale, utilizzando gli strumenti necessari ad attuarle, messi a disposizione del Committente e di seguito indicate:

- idropulitrice collegata ad un impianto idrico in pressione;
- detergente NON aggressivo con tensioattivi ad azione sgrassante;
- indossare i D.P.I. già previsti dal Committente e dal Costruttore dell'impianto in cui il GPVL viene a far parte integrante, DPI che devono tener conto di quanto indicato nella scheda di sicurezza del detergente utilizzato.

Dopo aver posto il detergente all'interno dell'idropulitrice e prima di procedere oltre, coprire con teli di nylon, fissati fermamente, il quadro elettrico di comando, il motore elettrico ed i cablaggi a bordo macchina, prestando una particolare attenzione all'ingresso dei cavi nelle scatole di derivazione/collegamento.

Prestando attenzione a NON dirigere il getto sulle parti coperte dai teli di nylon e sopra indicate, accendere l'idropulitrice e procedere nelle attività di pulizia del GPVL, orientando il getto d'acqua in pressione verso le sole superfici estrene della pompa facente parte del GPVL, oltre che alla base di fissaggio su cui la pompa è fissata.



ATTENZIONE

NON dirigere il getto sulle parti coperte dai teli di nylon come: quadro elettrico di comando, motore elettrico e cablaggi a bordo macchina. Prestare la massima attenzione a NON bagnare l'ingresso dei cavi nelle scatole di derivazione/collegamento.

Se richiesto dal produtorre del detergente utilizzato e se specificato sulla relativa scheda informativa, procedere con un risciacquo utilizzando solo acqua fredda.

3.4.2.2 Modalità di pulizia interna

L'attività di pulizia e sanificazione delle superfici a contato con prodotti alimentari si sviluppa secondo il seguente schema, seguendo la frequenza indicata:

		11 0 , 0	•
FASI DI LAVAGGIO	AGENTE DETERGENTE	IN CHE CASO UTILIZZARE	PERIODICITA'
FASE 1	DISINCROSTANTE	A SEGUITO DI UN LUNGO FERMO MACCHINA	OGNI 3 MESI
FASE 2	SGRASSANTE	PER RIMUOVERE RESIDUI DI FLUIDO DI PROCESSO	SEMPRE
FASE 3	A BASE DI	DOPO LA FASE 2, PER LA SANIFICAZIONE DELLE	SEMPRE
TAGE 3	IPOCLORITO DI SODIO	SUPERFICI A CONTATTO CON IL FLUIDO DI PROCESSO	SLWFKL
FASE 4	ACQUA	PER ELIMINARE RESIDUI DI DETERGENTE	SEMPRE

La pulizia delle superfici a contato con il fluido di processo trasferito si articola ulteriormente in due differenti modalità, come di seguito riportato:

- CIP:
- pulizia manuale.

Nel seguito sono spiegate meglio le due modalità.

3.4.2.2.1 Pulizia interna: il CIP (Cleaning In Place)

Come noto il CIP/SIP è una modalità di pulizia dell'intero impianto che NON prevede lo smontaggio di parti e/o l'accesso all'interno dell'impianto stesso. Il CIP è quindi una attività di pulizia propria dell'impianto in cui GPVL è parte integrante e da cui, a sua volta, il GPVL è interessato.



ATTENZIONE

Prima di effettuare il CIP è necessario svolgere ognuna delle operazioni di seguito descritte.

Qualora il GPVL sia stato fornito con uno o più accessori individuati al paragrafo 3.3.3 del corrente MUM, prima di dare corso al CIP, verificare quanto segue:

- regolare la pressione delle valvole di sicurezza (rif. paragrafo 3.3.3 lettere a,b,c) ad un valore di pressione inferiore alla pressione massima del CIP stesso, in modo tale da garantire l'apertura della valvola durante il lavaggio dell'impianto;
- assicurarsi che gli impianto ausiliari (impianto di flussaggio, riscaldamento coperchio e circuito asettico), se presenti, siano collegati alla pompa e siano funzionanti;
- se il committente prevede che il GPVL partecipi attivamente al CIP, azionare il funzionamento del GPVL stesso.

Sulla base delle indicazioni date dal costruttore dell'impianto, attivare il CIP.

La durata del CIP dipende dalla tipologia dei fluidi di processo trattati. Al fine di garantire la pulizia del GPVL, O.M.A.C. s.r.l. consiglia una durata del CIP pari ad almeno 1 ora.



ATTENZIONE

Al termine del CIP, ma prima di riavviare l'impianto, le valvole di sicurezza devono essere reimpostate al valore di pressione di esercizio; tale attività dovrà seguire quanto riportato al paragrafo 3.3.3 del presente MUM.

3.4.2.2.2 Pulizia interna: la pulizia manuale

Le attività di pulizia manuale devono essere svolte con l'impianto fermo ed isolato dalle sue fonti di energia; inoltre l'operatore deve indossare i previsti D.P.I. come indicato al capitolo 1, paragrafo 9. Le attività riconducibli alla pulizia manuale prevedono:

- a) lo smontaggio di elementi meccanici;
- b) operazioni di asportazione/estrazione del fluido di processo chimico;
- c) attività di lavaggio e sanificazione;
- d) risciacquo:
- e) rimontaggio degli elementi meccanici precedentemente asportati.

Indossare i D.P.I. previsti al paragrafo 1.9 del capitolo 1, facendo attenzione ad individuare, sulla base delle caratterische termiche dei fluidi di processo, i quanti da indossare:



ATTENZIONE

Le attività di pulizia sono destinate ad essere poste in essere dagli operatori addetti alla conduzione dell'impianto; pertanto devono essere attentamente lette, capite ed eseguite da parte di tali operatori addetti.



PERICOLO

Le attività di pulizia manuali devono essere svolte con l'impianto fermo ed isolato dalle sue fonti di energia: elettrica, pneumatica, idraulica. L'operatore preposto a tale attività deve obbligatoriamente indossare i D.P.I. indicati al cap.1, paragrafo 9 al fine di salvaguardare la propria incolumità. a) Le attività di smontaggio fanno riferimento ai seguenti elementi meccanici:

- coperchio anteriore;
- dadi di bloccaggio rotore;
- rotori;
- guarnizioni;

eventuali optional (valvola di sicurezza meccanica o pneumatica).

Tali elementi devono essere smontatti seguendo le indicazioni di cui al capitolo 5, paragrafo 5.8, 5.9, 5.10 del presente MUM.



ATTENZIONE

Durante le operazioni di smontaggio e montaggio dei componenti elencati alla lettera a), seguire scrupolosamente le indicazioni presenti ai paragrafi 5.8, 5.9. 5.10.

- b) Le attività di asportazione dei fluidi chimici di processo si configurano nel procedere ad asportare manualmente la gran parte del fluido ivi presente e provvedere al suo smaltimento.
- c) Le attività di lavaggio e sanificazione riguardano i singoli componenti precedentemente smontati, oltre alla camera pompante. Utilizzando una soluzione di acqua e detergente sgrassante, procedere al lavaggio dei singoli componenti ed al lavaggio della camera pompante; con particolare attenzione alla zona delle tenute ed alla zona filettata degli alberi.
- d) Lavare con abbondante soluzione acquosa sino alla completa asportazione del fluido chimico di processo visibile.

Una volta rimosso il fluido chimico di processo dalle superfici a contatto, procedere alla pulizia di tutti i componenti destinati a venire a contato con il fluido. Per fare ciò:



- preparare una soluzione acquosa di ipoclorito di sodio al 5%;
- procedere a pulire tute le superficia a contatto con il fluido chimico di processo avendo l'accortezza di procedere per almeno 15 minuti;



ATTENZIONE

Sanificare tutte le superfici a contatto con il prodotto chimico avendo l'accortezza di procedere per almeno 15 minuti.

- con acqua corrente fredda, procedere a risciacquare le superfici precedentemente pulite, accertandosi di eliminare ogni traccia del sanificante.
- e) Rimontare gli elementi meccanici precedentemente asportati seguendo, le indicazioni di cui al Capitolo 5, paragrafo 5.8, 5.9, 5.10 del presente MUM.

Dopo aver eseguito il montaggio dei componenti della pompa puliti, procedere con la rimozione dei teli protettivi, posti su quadro elettrico, motore elettrico e scatole di derivazione/collegamento cavi e successivamente con il collegamento alle fonti di energia, fonti scollegate prima di avviare la pulizia manuale.

3.5 Allacciamento alle fonti di energia

Di seguito sono esposte le procedure di collegamento del GPVL alle fonti di energia, necessarie al suo corretto funzionamento.

3.5.1 Allacciamento all'impianto elettrico

L'allacciamento alla rete elettrica deve essere attuato dall'operatore preposto alle attività di montaggio/installazione, rispettando le più severe norme tecniche; il collegamento deve essere effettuato a seguito dell'allacciamento idraulico. Tale personale dovrà possedere la completa padronanza delle norme e delle modalità di utilizzo e funzione degli apparecchi elettrici a corredo del GPVL.

Il Committente deve organizzare il layout dell'impianto in modo da prevedere:

- un dispositivo di sezionamento dell'alimentazione manuale,
- protezione da sovracorrente e da sovraccarico,
- dispositivo che impediscano il riavvio spontaneo.

Prima di effettuare il collegamento si deve accertare che:

- la frequenza e la tensione dell'impianto Committente sia corrispondente ai dati riportati sulla "scheda tecnica" del GPVL;
- Il materiale utilizzato per il collegamneto elettrico deve avere un grado IP adeguato all'ambiente in cui viene installato, in modo tale da evitare surriscaldamento dei conduttori

Il collegamento dei cavi alla morsettiera può essere effettuato sia a triangolo che a stella, rispettando i dati riportati sulla targhetta identificativa del motore in funzione della tensione di rete.

Il collegamento dei cavi elettrici può avvenire secondo le seguenti modalità:

- 1) GPVL con quadro elettrico;
- 2) GPVL senza quadro elettrico;

In particolare, nel caso 1), in presenza di quadro elettrico, l'operatore dovrà eseguire le seguenti operazioni:

- sezionare la rete di corrente in modo da isolare le prese di corrente industriale dalla rete di alimentazione;
- connettere la spina;
- alimentare le prese di corrente;

in tal modo si alimenta anche il quadro elettrico di comando del GPVL.



ATTENZIONE

Agire con cautela: il GPVL Serie B e gli attuatori di comando sono alimentati elettricamente.

Nel caso 2), in assenza di quadro elettrico, l'operatore dovrà provvedere ad alimentare il motore elettrico sulla base di quanto indicato nel Manuale di Uso e Manutenzione del motore elettrico (MUM disponibile in versione elettronica sui siti internet delle relative case costruttrici).

E' necessario realizzare, inoltre, la messa a terra del motore, utilizzando il morsetto previsto sul motore ed un conduttore di sezione adequata: il collegamento deve essere effettuato tramite una corda con sez. di mm² 35 tipo NO7Vk con isolamento giallo-verde e capi corda crimpati.



ATTENZIONE

Prima di eseguire qualsiasi operazione, verificare che le caratteristiche della rete di distribuzione (tensione e freguenza) corrispondano ai dati targa del motore o del quadro elettrico.



ATTENZIONE

O.M.A.C. s.r.l. NON è responsabile di danni provocati dalla errata installazione della fornitura di energia elettrica, in caso di mancato rispetto delle norme tecniche vigenti.

3.5.2 Allacciamento all'impianto idraulico

Prima di procedere oltre si rende necessario verificare il rispetto di quanto indicato al paragrafo 3.3.2 del presente capitolo.

A seguito del rispetto di quanto sopra indicato, si può dare corso alle seguenti attività:


- a) allacciamento flussaggio delle tenute meccaniche;
- b) allacciamento del riscaldamento/raffreddamento del coperchio della camera pompante:
- c) allacciamento del riscaldamento/raffreddamento del corpo pompante.



ATTENZIONE


E' indispensabile, come indicato al paragrafo 3.3.1, prima di effettuare gli allacciamenti idraulici, lavare l'impianto - in modo da pulire la pompa -, e le linee idrauliche di collegamento, da residui di sporcizia quali possono essere polvere, sabbia, sfridi di lavorazione ecc.

a) con riferimento al disegno al lato riportato e alle dimensioni degli attacchi filettati, riportati in tabella al paragrafo 1.3.9, individuare sul GPVL i punti di collegamento del flussaggio, oltre al tipo di attacchi da utilizzare.



modalità di flussaggio con fluido "a perdere"

modalità di flussaggio con riciclo del fluido





ATTENZIONE

Il Committente, sulla base della tabella al paragrafo 1.3.9 deve individuare la tipologia corretta di attacchi da utilizzare per l'allacciamento all'impianto idraulico. Eventuali errori possono generare delle perdite di fluido di flussaggio/raffreddamento/riscaldamento non imputabili a O.M.A.C. s.r.l.

Per poter dare corso alle attività di montaggio, è necessario che le tubazioni utilizzate per comporre il circuito di flussaggio/raffreddamento/riscaldamento presentino gli attacchi alle estremità liberi di ruotare per l'avvitamento sulla camera di flussaggio e sulle camere di raffreddamento/riscaldamento.



ATTENZIONE

Verificare che le estremità degli attacchi siano libere di ruotare. In caso risultino solidali con il tubo non sarà possibile procedere con l'operazione di avvitamento e si renderà necessario dotarsi di tubazioni uguali e nuove.

Sulla base degli schemi sopra riportati, procedere con il montaggio, avendo cura di serrare gli attacchi.

Accendere l'impianto di flussaggio e l'impianto di raffreddamento/riscaldamento di proprietà del Committente al fine di verificare che non ci siano perdite di fluido, ovvero di verificare la corretta esecuzione di quanto precedentemente descritto.



ATTENZIONE

Il Committente deve assicurarsi che l'impianto di flussaggio sia messo in funzione sempre prima di ogni avviamento del GPVL Serie B.

In caso di fermi macchina brevi o prolungati nell'arco della produzione, in cui il fluido di processo rimane a contatto con gli organi interni del corpo pompante (ad es. trasferimenti di colla vinilica negli impieghi industriali), l'impianto di flussaggio deve rimanere costantemente in funzione, per non compromettere la funzionalità degli organi di tenuta del corpo pompante.

Se si dovesse rilevare delle perdite, spegnere l'impianto di flussaggio e ripetere le operazioni fin qui descritte.

3.5.3 Allacciamento all'impianto pneumatico

L'allacciamento all'impianto pneumatico presuppone che il Committente predisponga un allacciamento ad un impianto pneumatico di aria compressa lubrificata: i valori di portata e pressione (bar) di tale impianto sono indicati nella scheda tecnica allegata.



ATTENZIONE

La scheda tecnica riporta i valori di pressione e portata di cui il GPVL necessita per il suo corretto funzionamento.



ATTENZIONE

Prima di procedere oltre, assicurarsi che sia rispettato quanto indicato al paragrafo 3.3.1 del presente capitolo.

- Al fine di procedere in condizioni di sicurezza all'allacciamento del GPVL alla rete di distribuzione pneumatica rispettare ed eseguire in successione le seguenti operazioni:
- chiudere la valvola a cui il GPVL andrà a collegarsi;
- collegare le tubazioni di colore azzurro con attacchi filettati all'impianto di distribuzione dell'aria compressa;
- chiudere saldamente il collegamento tra tubazione e impianto;
- collegare le tubazioni di colore azzurro con attacchi filettati al GPVL;



- chiudere saldamente il collegamento tra tubazione e GPVL;
- aprire la valvola ganerale e verificare la corretta esecuzione del collegamento effettuato.

3.6 Utilizzo dei lubrificanti

Il GPVL Serie B è consegnato al Cliente completo di olio lubrificante come descritto nel paragrafo 1.3.12. Tale olio è presente nella scatola dei cuscinetti ed è indispensabile per la lubrificazione dei cuscinetti e degli ingranaggi di trasmissione del moto. Si informa, inoltre, che il GPVL Serie B presenta altri elementi meccanici che, durante la loro manutenzione, richiedono una attività di lubrificazione. Nel capitolo 5 sono date maggiori informazioni circa tali operazioni.

3.7 Controllo installazione e pre-avviamento: prova di funzionamento

A seguito della sua installazione e collegamento alle fonti di energia, ma prima di dar corso alla produzione, si rende necessario verificare la corretta rotazione dei rotori all'interno del corpo pompante, rispetto al senso del flusso fluido da movimentare. Per fare questo è necessario:

- verificare di aver effettuato il collegamento di messa a terra del GPVL;
- alimentare il GPVL elettricamente;
- aprire la valvola di aspirazione dell'impianto del Committente;
- aprire la valvola di mandata dell'impianto del Committente;
- attendere qualche secondo (circa 15 s), per far si che il fluido riempia la camera pompante;
- porre il selettore dalla posizione 0, di fermo, alla posizione 1, di marcia (la spia di marcia si illuminerà);
- premere il pulsante AVVIO;
- mantenendo avviato il GPVL controllare sul manometro posto sulla tubazione di mandata la presenza di pressione all'interno della tubazione stessa;
- arrestare il GPVL premendo il pulsante di STOP sul quadro elettrico a corredo della macchina o presente nell'impianto del Committente.

CAPITOLO 4: USO DEL GPVL SERIE B

L'uso del GPVL è destinato ad essere posto in essere dagli operatori addetti alla sua conduzione; pertanto:

- gli operatori preposti all'uso del GPVL devono essere in possesso di una buona familiarità con questo tipo di apparecchiature e possedere riconosciute capacità tecniche maturate in almeno tre anni di analoghe attività;
- la figura dell'operatore preposto alla conduzione dell'impianto è direttamente e formalmente individuata nominativamente dalla direzione
- le istruzioni descritte nel presente capitolo e relative al GPVL Serie B devono essere attentamente lette, capite ed eseguite da parte di tali operatori preposti.



ATTENZIONE

La conoscenza attenta delle successive istruzioni e l'esperienza dell'operatore preposto alla conduzione dell'impianto del committente sono essenziali al fine di limitare e ridurre i rischi legati alle attività di utilizzo della linea di produzione stessa.

4.1 Uso previsto

Il GPVL Serie B, prottato e commercializzato da O.M.A.C. s.r.l., che nella presente documentazione sarà indicato con la sigla GPVL, è stato progettato e realizzato per essere assemblato in impianti industriali di proprietà di terzi, per realizzare il trasferimento di volumi di fluidi, compatibili con i materiali utilizzati nella costruzione della presente macchina: al paragrafo 1.4.1 sono elencate le caratteristiche di impiego consigliate del GPVL, a seconda del fluido processato.

Il GPVL richiede, al fine della sua corretta installazione, che siano rispettate le indicazioni tecniche presenti in questo manuale di uso e manutenzione, manuale che nella presente documentazione sarà indicato con la sigla MUM.

Più in generale, i fluidi processati devono rispondere alle specifiche indicate di seguito:

Caratteristiche del fluido e intervallo di utilizzo: 1)TEMPERATURA: da -35°C a +180°C

2) VISCOSITA': Massimo 200'000cPs con alimentazione forzata

3) DIMENSIONE GRANULOMETRIA DURA: Massimo l' 80% del gioco tra i rotori (vedi par.1.3.4)

Il GPVL è stato progettato e realizzato per due tipologie di uso:

- uso alimentare;
- uso chimico.



AVVERTENZA

Il GPVL, utilizzato per un uso alimentare, è stato realizzato per garantire uno standard igienico pari al LIVELLO 1, sulla base della UNI EN 13951.

Il GPVL ad uso alimentare e ad uso chimico è stato progettato per realizzare il trasferimento di volumi di fluidi senza alterne nè le proprietà organolettiche nè le proprietà fisiche.



AVVERTENZA

Durante il suo normale utilizzo, il GPVL ad uso alimentare e ad uso chimico non modifica né le caratteristiche organolettiche né le caratteristiche fisiche del fluido processato.

Ogni GPVL è corredato da una scheda tecnica indicante le caratteristiche di funzionamento relative al fluido che deve essere movimentato (nome del fluido, intervallo di viscosità, intervallo di portata, intervallo di velocità, intervallo di temperatura), così come dichiarato al momento dell'ordine di acquisto dal Committente. Al paragrafo 1.3 è riportato un fac-simile della scheda tecnica del GPVL. Ogni modifica a quanto indicato nella specifica scheda tecnica o variazione dei parametri di funzionamento della macchina, dovrà essere autorizzato, per iscritto, da O.M.A.C. s.r.l.; l'assenza di tale autorizzazione è considerata come "utilizzo non conforme" e farà decadere ogni garanzia e responsabilità in corso tra Costruttore e Committente.



PERICOLO

E' vietato qualsiasi uso del GPVL in condizioni diverse da quelle indicate nelle "Caratteristiche del fluido e intervallo di utilizzo" e in condizioni diverse da quelle indicate nella scheda tecnica della macchina, senza esplicita autorizzazione scritta, emessa da O.M.A.C. s.r.l.

Il GPVL ad uso alimentare e ad uso chimico NON è stata progettato ne costruito per movimentare fluidi farmaceutici, esplosivi, ecc., e più in generale fluidi non rispondenti a quanto indicato nella specifica scheda tecnica. Inoltre, il GPVL ad uso alimentare e ad uso chimico NON è stata progettato ne costruito per movimentare quanto indicato nel Regolamento (CE) n°1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.



ATTENZIONE

Si vieta l'utilizzo del GPVL ad uso alimentare e ad uso chimico per il trasferimento delle sostanze elencate nell'Allegato I del Regolamento

La parte pompante del GPVL è costituita dal corpo pompa, al cui interno sono alloggiati due rotori (al par. 1.3.5 sono elencate le tipologie di rotori impiegati), che ruotano sincronizzati, in senso opposto l'uno rispetto all'altro.

Il corpo pompa riceve dalla bocca di aspirazione il fluido di processo, proveniente dall'impianto del Committente. Durante il funzionamento del GPVL, le cavità tra i lobi dei rotori si riempiono di fluido e la contro-rotazione dei rotori trasferisce il fluido alla bocca di mandata del corpo pompa, convogliandolo nell'impianto in cui il GPVL è installato.



4.2 Comandi


Il GPVL può essere dotato, su richiesta del Committente e come optional aggiuntivo, di un quadro elettrico di comando, dove sono posizionati gli "attuatori di comando" per il suo funzionamento.

Tutti i dispositivi di comando, segnalazione e regolazione, sono contrassegnati da simboli o sigle che ne permettono una rapida intuizione delle loro funzioni, come successivamente descritto. Gli stessi dispositivi sono poi marcati con differenti colori: ogni colore ha un suo specifico significato.

COLORI PER INDICATORI LUMINOSI	SIGNIFICATO
ROSSO	PERICOLO / ALLARME
GIALLO	ATTENZIONE
VERDE	SICUREZZA
BIANCO	NEUTRO
BLU	A SECONDA DELLE NECESSITA'

COMANDI	SIGNIFICATO
ROSSO	AZIONE DI EMERGENZA (ARRESTO / DISINSERZIONE)
GIALLO	INTERVALLO
VERDE	AVVIAMENTO / INSERZIONE

Di seguito è illustrata la composizione base di un quadro elettrico:



Nella figura al lato si può individuare:

A INTERRUTTORE GENERALE

B SPIA LINEA

C SPIA TERMICO SCATTATO

D PULSANTE MARCIA + SPIA MARCIA

E PULSANTE ARRESTO DI EMERGENZA

L'interruttore generale, individuato dalla lettera A, ha la funzione di alimentare o isolare l'impianto elettrico della macchina; nella posizione "0" indica l'assenza di tensione, nella posizione "1" indica la presenza di tensione con la pompa che marcia con un determinato verso di rotazione; nella posizione "2" indica la presenza di tensione con la pompa che marcia con il verso di rotazione opposto a quello della posizione "1".

Quando l'interruttore generale A è in posizione "1" oppure in posizione "2", non è possibile l'apertura del quadro elettrico poichè in tali posizioni l'apertura è inibita da un interblocco. Solo portando l'interruttore in posizione "0" è possibile aprire il quadro di comando.

<u>L'indicatore luminoso</u>, individuato dalla lettera **B**, quando è accesa indica che il quadro elettrico è "in tensione": tale condizione si verifica solo se il pulsante A è posto in posizione "1" o in posizione "2".

<u>Il pulsante di arresto di emergenza</u>, individuato dalla lettera E, ha la funzione di bloccare, con effetto immediato, la marcia del GPVL Serie B, in condizioni di emergenza.

Tuttavia esso può essere utilizzato per arrestare la marcia del GPVL Serie B anche in caso di normale funzionamento, quando non è presente l'interruttore A.



NOTA


La particolare forma "a fungo" del pulsante permette un facile e rapido intervento da parte dell'operatore; inoltre una ritenuta meccanica lo blocca in posizione di premuto.

Solo dopo aver effettuato lo sbloccaggio del pulsante sarà possibile ripristinare le normali condizioni di marcia del GPVL. Il riarmo del pulsante si effettua ruotando appena il pomolo in senso antiorario.

Il pulsante di marcia, individuato dalla lettera **D**, serve ad avviare il GPVL Serie B in marcia normale e continua. Le condizioni di marcia e arresto sono segnalate dalla lampada di colore verde incorporata nel pulsante: quando la spia è accesa indica che il GPVL Serie B è in moto, quando è spenta indica che la stesso è fermo.

<u>L'indicatore luminoso</u>, individuato dalla lettera **C**, che indica il "TERMICO SCATTATO", si illumina quando per una anomalia nel funzionamento del GPVL, il motore elettrico è sovraccaricato. Per ripristinare le normali condizioni di funzionamento bisogna riportare il "termico" come specificato nelle istruzioni di uso e manutenzione della fornitura elettrica.

Il quadro elettrico di comando può essere equipaggiato con l'<u>inverter</u>, come optional aggiuntivo: esso è individuato, nella figura sottostante, dalla lettera **G**, che indica la spia di funzionamento, e dalla lettera **F**, che indica il <u>potenziometro di regolazione della velocità</u>, il quale serve ad impostare manualmente la frequenza della tensione di alimentazione della corrente elettrica.



L'inverter, infatti, è un apparato elettronico in grado di variare la velocità di rotazione dei motori elettrici, che è direttamente legata alla frequenza della tensione di alimentazione.

Alla paragrafo 4.2.1.1 vi è una semplice formula matematica per calcolare la frequenza di alimentazione, noto il numero di giri in uscita dal gruppo di comando.

4.3 Metodi di regolazione della portata volumetrica del GPVL Serie B

Sulla base delle esigenze produttive del Committente, è possibile regolare la portata erogata dal GPVL. La regolazione della portata volumetrica del GPVL può essere effettuata in due modi:

- agendo sulla regolazione dell'inverter, qualora il GPVL sia provvisto di inverter;
- agendo sulla regolazione del volantino del motovariatore, gualora il GPVL sia equipaggiato con un motovariatore meccanico.

4.3.1 Regolazione della portata volumetrica con l'inverter

Questa operazione, ossia la variazione di velocità del motore elettrico mediante inverter, deve essere effettuata dall'operatore preposto alla conduzione dell'impianto: egli dovrà ruotare la manopola del potenziometro di regolazione della velocità che si troverà sul quadro elettrico, impostandola sul valore di frequenza, espresso in Hz, desiderato.

Il risultato della regolazione della freguenza, col potenziometro, si traduce in una variazione di velocità di giri del motore elettrico e di conseguenza in una variazione della portata del GPVL.

L'operatore deve leggere su contalitri, posto sulla tubazione di mandata ed in prossimità del "Gruppo Pompa volumetrica a lobi serie B" (vedi fase 2 paragrafo 3.3.3) la conseguente variazione di portata volumetrica.

Calcolo della frequenza.

Si suppone di avere un motore elettrico che eroga un numero di giri attuale in uscita Natuale alla frequenza della rete elettrica nazionale, che è pari a 50 [Hz] e che indichiamo più in generale con $\mathbf{F}_{attualo}$. Supponendo di voler ottenere in uscita un numero di giri diverso \mathbf{N}_{nou} la frequenza a cui impostare l'inverter, \mathbf{f}_{nou} sarà pari a: $f_{new} = (F_{attuale} * N_{new}) / N_{attuale}$

4.3.2 Regolazione della portata volumetrica mediante variatore meccanico

Questa operazione, ossia la variazione di velocità del motovariatore, deve essere effettuata dall'operatore preposto alla conduzione dell'impianto: egli dovrà agire sul volantino del variatore meccanico, solo dopo aver avviato la marcia del GPVL.



AVVERTENZA

Regolare il volantino del variatore meccanico solo dopo aver avviato la marcia del GPVL. La regolazione del variatore non deve essere effettuata durante il fermo macchina perchè può provocare la rottura e il malfunzionamento del variatore.

Prima di regolare il volantino, leggere il valore a cui è impostato il variatore, sul riquadro del volantino stesso. Il riquadro del volantino è raffigurato in figura A.In seguito, dalla tabella posta al lato a titolo esemplificativo, è possibile ricavare il valore dei giri del GPVL Serie B.

Per esempio, se il siamo in possesso di un variatore di grandezza "10" e il volantino (figura A) ha la freccia sul valore 5, basterà tracciare una riga verticale, partendo dalla colonna corrispondente alla grandezza "10", fino al valore 5, indicato dal volantino, per poi proseguire orizzontalmente, verso sinistra fino a leggere il numero di giri corrispondenti a cui il variatore opera, ossia 450 RPM.





figura A





4.4 Descrizione ciclo di lavoro

Il GPVL, il cui elemento funzionale è la pompa volumetrica a lobi serie B, è dotato di un gruppo di comando che, a seconda delle versioni, può essere realizzato con un motovariatore, un motoriduttore, un motore elettrico, un motore pneumatico o un motore idraulico, con o senza quadro elettrico.

La regolazione della portata si effettua aumentando o diminuendo il numero di giri di rotazione della pompa volumetrica a lobi serie B, intervenendo direttamente sul numero di giri in uscita del motore sopra individuato o agendo sugli attuatori previsti sul quadro elettrico (inverter), qualora previsti.

Il GPVL è reversibile: le piene prestazioni possono essere raggiunte in tutte e due le direzioni di rotazione dei rotori della pompa (al par. 1.3.5 sono elencate le tipologie di rotori impiegati).

L'azione pompante della pompa volumetrica a lobi serie B è ottenuta grazie alla contro-rotazione di due rotori (lettera "C" indicata in figura al paragrafo 1.2, indicante uno dei due rotori), alloggiati all'interno della camera pompante (lettera "U" indicata in figura al paragrafo 1.2 oppure vedi figura sotto). I rotori sono calettati su alberi rotanti, supportati attraverso dei cuscinetti (lettere "G" e "H" indicate in fi gura al paragrafo 1.2), che alloggiano nella scatola ingranaggi esterna (lettera "S" indicata in fi gura al paragrafo 1.2). Attraverso una coppia di ruote dentate (lettere "N" e "P" indicate in fi gura al paragrafo 1.2) si trasferisce il moto da un albero conduttore (lettera "M" indicata in figura al paragrafo 1.2) ad un albero condotto (lettera "R" indicata in figura al paragrafo 1.2). Il sincronismo dei rotori è tale che essi ruotano senza entrare in contatto l'uno con l'altro: in questa condizione si dice che "i rotori sono in fase".

Quando i lobi dei rotori si allontanano l'uno dall'altro, il volume compreso tra di essi aumenta, creando una diminuzione di pressione nelle immediate vicinanze della bocca d'aspirazione: questo consente l'entrata di un determinato volume di fluido (valore di fluido trasportato al giro identificato nella tabella al paragrafo 1.3.1, nella colonna "portata teorica", a seconda della grandezza del modello della pompa) nel corpo pompante. Il fluido è trasportato lungo il perimetro interno della camera pompante, dalla bocca di aspirazione alla bocca di mandata del corpo pompa.

Quando il volume di fluido, intrappolato tra i lobi e il perimetro esterno della camera pompante, giunge in prossimità della bocca di mandata, la controrotazione dei due rotori crea una diminuzione repentina del volume disponibile e un consequente aumento di pressione che spinge il fluido fuori dal corpo pompante, convogliandolo nell'impianto in cui il GPVL è installato.

4.5 Modalità di avvio ciclo

L'avvio del ciclo di lavoro del GPVL è supervisionato ed azionato dall'operatore preposto alla conduzione dell'impianto, dopo aver eseguito le seguenti verifiche preliminari.

4.5.1 Operazioni preliminari: check list

Prima della messa in funzione del "Gruppo Pompa volumetrica a lobi serie B" verificare quanto di seguito descritto:

- se il GPVL ha subito danni, contattare immediatamente l'Ufficio Tecnico O.M.A.C. s.r.l. come descritto nel cap. 2:
- assicurarsi che tutte le connessioni bullonate siano correttamente serrate e che l'installazione del GPVI, sia stata svolta correttamente secondo le prescrizioni del presente manuale di uso e manutenzione:
- assicurarsi della continuità del circuito di protezione equipotenziale e che sia collegato, come prescritto nel paragrafo 3.5.1.1 del presente manuale di uso e manutenzione:
- assicurarsi che tutti i collegamenti idraulici, ove previsti dalla configurazione del GPVL siano eseguiti correttamente, come descritto nel capitolo 3;
- assicurarsi, a scopo cautelativo, che sia visibile, attraverso il tappo livello olio posto sul fianco della scatola ingranaggi della pompa, facente parte del GPVL la presenza di olio lubrificante: si tenga presente che tutte le pompe montate nel GPVL sono già fornite con la corretta quantità di olio lubrificante.



PERICOLO

Una errata lubrificazione o una lubrificazione con prodotti lubrificanti non compatibili con i materiali utilizzati nella costruzione e realizzazione del GPVL può portare ad una usura o rottura precoce degli elementi di tenuta o altre parti a contatto con il fluido di processo.



ATTENZIONE

O.M.A.C. s.r.l. non risponde di eventuali danni dovuti all'utilizzo improprio di prodotti lubrificanti non compatibili con i materiali utilizzati nella costruzione e realizzazione del GPVL o con il fluido di processo.

- assicurarsi che la tensione di alimentazione del GPVL sia quella richiesta come riportato sui dati di targa del motore elettrico o del quadro elettrico; si ricorda che il collegamento elettrico deve essere eseguito da personale specializzato e conforme ai dati di targa del motore elettrico, sia per il collegamento della morsettiera che per la taratura termica in funzione dell'assorbimento massimo ammissibile;
- assicurarsi che le tubazioni siano state lavate con acqua pulita, per rimuovere corpi estranei, scorie, polvere o sfridi di lavorazioni effettuate sull'impianto;
- con riferimento al capitolo 3 assicurarsi che sia stata eseguito il ciclo di pulizia e/o sanificazione CIP/SIP, descritto al par. 3.4;
- se nel GPVL è presente una valvola di sicurezza meccanica sul coperchio anteriore o estrena a ponte, verificare che sia stata eseguita la regolazione della molla, come indicato al paragrafo 3.3.3;
- se nel GPVL è presente una valvola di sicurezza pneumatica sul coperchio anteriore, verificare che sia stata eseguita la regolazione della pressione dell'impianto pneumatico ausiliario, come indicato al paragrafo 3.3.3;
- assicurarsi che tutte le saracinesche in aspirazione e in mandata siano completamente aperte, in modo da garantire che le tubazioni in aspirazione siano piene di fluido di processo;



ATTENZIONE

Il GPVL non deve essere utilizzato per processare altri fluidi eccetto quello / quelli per cui esso è selezionato e venduto, in riferimento all'uso previsto. In caso di incertezza, contattare l'Ufficio Tecnico O.M.A.C. s.r.l. I fluidi non compatibili con i materiali utilizzati nella costruzione e realizzazione del GPVL possono danneggiare il Gruppo stesso, altre parti dell'unità e provocare lesioni e danni agli operatori addetti alla conduzione dell'impianto.

4.5.2 Primo avviamento



ATTENZIONE

La pompa volumetrica a lobi Serie B facente parte del GPVL può funzionare anche a vuoto perchè le parti in movimento non sono a contatto tra di loro, fatta eccezione per le facce di scivolo delle tenute che, specialmente alle alte velocità, tendono a surriscaldarsi. Per questo motivo, si consiglia di non lasciare funzionare la pompa volumetrica a lobi Serie B a secco per lunghi periodi di tempo per non causare una precoce usura degli organi di tenuta. Il periodo di funzionamento a secco consentito dipende dalla velocità di rotazione e dai materiali delle facce di scivolo delle tenute ma, in ogni caso, è consigliato non superare i 5-10 minuti per materiali teneri e 10-15 secondi per carburi duri.

- avviare il GPVL possibilmente a velocità ridotta per poi aumentare fino alla velocità di esercizio, controllando eventuali anomalie (sovrapressione della pompa, perdite nelle tubazioni, cavitazione, vibrazione, ecc.);
- se la velocità di esercizio è molto elevata è normale che la temperatura della scatola ingranaggi della pompa raggiunga i valori di 50°C -60°C, specialmente nelle prime ore di funzionamento;

4.6 Modalità di arresto

Quando si arresta il GPVL occorre intervenire sul quadro elettrico di comando, a bordo macchina o presente sull'impianto del Committente, ed intervenire su:

- arresto di emergenza, se si sta verificando una situazione di pericolo;
- selettore generale, per un fermo macchina.

Una volta premuto uno dei due pulsanti occorre:

- scollegare l'alimentazione e bloccare il dispositivo di alimentazione in modo che il GPVL non possa essere azionato;
- chiudere le valvole poste sul lato di aspirazione e scarico;
- depressurizzare, se presente sul GPVL, la valvola di sicurezza pneumatica sul coperchio anteriore;
- svuotare e depressurizzare la pompa e il sistema di tubazioni di aspirazione e mandata collegate al GPVL;



PERICOLO

Se il fluido di processo ha una temperatura elevata, o comunque superiore alla temperatura ambiente, è necessario lasciare raffreddare il GPVL, con particolare riferimento alla pompa e alle parti a diretto contatto con il fluido di processo, fino al raggiungimento della temperatura ambiente.

- leggere attentamente il Capitolo 5 sulle attività di montaggio e smontaggio del GPVL, prima di intraprendere qualsiasi operazione di manutenzione e ispezione sul GPVL;
- pulire l'esterno della pompa prima di procedere allo smontaggio, come prescritto al paragrafo 3.4.1.1.

4.7 Modalità di riavvio in seguito ad un arresto

Quando si deve riavviare il GPVL occorre:

- aprire le valvole poste sul lato di aspirazione e scarico;
- pressurizzare, se presente sul GPVL, la valvola di sicurezza pneumatica sul coperchio anteriore;
- intervenire sul quadro elettrico di comando, a bordo macchina o presente sull'impianto del Committente, e:
 - portare il selettore dalla posizione "0" alla posizione "1" o "2", a secona del verso di rotazione;
 - premere il pulsante START.

4.8 Spegnimento

Per spegnere il GPVL occorre premere il tasto di STOP sul quadro elettrico a bordo macchina o presente sull'impianto del Committente.

4.9 Syuotamento

Per effettuare lo svuotamento del GPVL, a seguito del fermo macchina, è necessario operare sulla macchina come di seguito descritto:

- fermare l'impianto, come descritto al paragrafo 4.6;
- utilizzare una chiave esagonale per svitare le viti del coperchio anteriore e allontanare il coperchio dalla camera pompante;
- lasciare scaricare il fluido residuo in un contenitore, per smaltirlo secondo il vigente quadro normativo.

Una volta scaricato il fluido in eccesso dal corpo pompa, smontare completamente il coperchio e procedere con le successive operazioni del caso (manutenzione, sostituzioni di parti, smantellamento, ecc).



4.10 Rischi residui

Di seguito sono indicati i principali rischi residui che si possono verificare sul GPVL Serie B, derivanti dalla non corretta esecuzione di una delle operazioni descritte nel presente MUM.

CAUSE CHE POSSONO GENERARE RISCHI RESIDUI	RISCHI RESIDUI
Rimozione del coperchio anteriore / Svuotamento / Trafilamento di fluido	Contatto con fluido di processo pericoloso
Errata messa a terra	Scarica elettrica
Rottura tubazione / Rottura componenti meccanici	Eiezione di fluido di processo
Errato o incompleto fissaggio del Gruppo pompa / Erratto serraggio delle viti	Vibrazioni e spostamenti del supporto / Disallineamenti tra Gruppo pompa e tubazioni dell'impianto Committente
Errato calcolo delle prestazioni (portata, pressione, velocità)	Grippaggio rotori, possibile rottura tubazioni
Chiusura errata di una valvola a monte o a valle del Gruppo pompa	Colpo d'ariete con proiezione del coperchio
Presenza di scorie metalliche nell'impianto del Committente	Possibile grippaggio dei rotori
Errato CIP/SIP	Contaminazione del fluido di processo
Perdite dagli organi di tenuta	Eiezione di fluido di processo

4.11 Pericoli generati da modi d'uso

Un utilizzo errato del GPVL serie B, generato da una mancata o parziale osservazione delle indicazioni sull'uso e la manutenzione ascritte sul presente MUM, può provocare pericoli di carattere tecnico sul buon funzionamento dell'impianto del Committente. Di seguito sono elencati modi d'uso scorretti del GPVL serie B.

ERRATI MODI D'USO	PERICOLI DERIVANTI
Utilizzo della GPVL Serie B per trasferimenti di fluido in condizioni di Livello igienico diverso da quello per cui è stato progettato(*)	Contaminazione del fluido di processo o degradazione delle sue caratteristiche organolettiche
Esecuzione errata del CIP/SIP	Possibile contaminazione del fluido di processo
Non utilizzo dei dispositivi di protezione individuale	Pericolo per la salute degli operatori addetti all'utilizzo dell'impianto del Committente
Mancata osservazione delle procedure descritte ai capitoli 3 e 4 del presente MUM	Malfunzionamenti dell'impianto del Committente / Rischi per la salute degli operatori

(*) II GPVL Serie B ad uso alimentare è stato progettato per garantire un Livello igienico 1, secondo la EN 14159.

4.12 Usi non consentiti

Gli usi non previsti del GPVL Serie B ad uso chimico o ad uso alimentare sono tutti quelli NON contemplati ai paragrafi 1.4 e par. 4.1.



ATTENZIONE

O.M.A.C. s.r.l. vieta ogni utilizzo non espressamente indicato nel presente MUM e non risponde di eventuali danni dovuti all'utilizzo improprio non autorizzato del GPVL o con il fluido di processo.

4.13 Gestione delle situazioni di emergenza

Nell'eventualità che si verifichi una situazione di emergenza direttamente o indirettamente collegata al GPVL, è necessario arrestare la marcia del gruppo stesso, intervenendo sul quadro elettrico di comando, a bordo macchina o presente sull'impianto del Committente.

L'arresto della marcia si effettua premendo l'arresto di emergenza, identificato con la lettera "E" al paragrafo 4.2 del presente capitolo (fungo rosso su base circolare di colore giallo).

CAPITOLO 5: MANUTENZIONE DEL GPVL SERIE B

Ove previsto, il contenuto del presente capitolo è espressamente rivolto al manutentore interno aziendale. Tale figura, direttamente e formalmente individuata nominativamente dalla direzione aziendale, ha maturato una significativa esperienza almeno biennale in tale mansione ed ha le capacità tecniche necessarie per poter agire in condizioni di sicurezza e per poter capire ed interpretare correttamente le indicazioni tecniche contenute nella documentazione precedentemente citata.



PERICOLO

Prima di disconnettere il GPVL dalle sue fonti di energia, accertarsi che l'impianto o porzione di esso in cui è presente, rispetti le seguenti condizioni:

- assenza di prodotto ed eventualmente effettuazione del lavaggio;
- assenza di pressione residua;
- temperatura delle superfici di contatto non pericolosa.

Prima di effettuare qualsiasi manutenzione sulla pompa del GPVL, accertarsi di avere eseguito le operazioni di arresto della pompa e dell'impianto, descritte nel par. 4.5 "Uso della linea: modalità di arresto"

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio del GPVL, così come in occasione della sua manutenzione ordinaria e straordinaria, occorre indossare i dispositivi di protezione individuale, a seconda dell'operazione e del rischio connesso all'attività svolta dall'operatore addetto, come descritto nel paragrafo 1.9.

5.1 Localizzazione dei guasti e risoluzione dei problemi

GUASTO: ASSORBIMENTO ELEVATO DELLA POTENZA DA PARTE DEL GPVL			
CAUSE POSSIBILI:	<u>RIMEDIO:</u>		
Viscosità eccessiva del fluido di processo	diminuire la velocità della pompa, aumentare la temperatura del fluido di processo		
Bassa temperatura del fluido di processo	aumentare la temperatura del fluido di processo, riscaldare la camera di pompaggio (entro i limiti consentiti dal costruttore)		
Contro-pressione eccessiva	Eliminare eventuali ostruzioni nella tubazione di mandata, aumentare il diametro della tubazione di mandata, ridurre la lunghezza e il numero di curve della tubazione di mandata		
Premistoppa troppo serrato	Allentare il premistoppa e serrarlo correttamente		
Velocità della pompa eccessiva	Diminuire la velocità della pompa		
Le tubazioni premono sulla camera di pompaggio	Controllare l'allineamento delle tubazioni, inserire raccordi flessibili, sostenere le tubazioni		
Il giunto non è allineato	Regolare l'allineamento tra pompa e gruppo di azionamento		
Cuscinetti usurati	Far sostituire i cuscinetti dal costruttore		
Ingranaggi usurati o fuori fase	Sostituirli o regolarli attenendosi alle istruzioni del costruttore		
Olio degli ingranaggi di qualità e/o quantità errata	Attenersi alle istruzioni el costruttore		
Parti a contatto nella camera di pompaggio	Controllare che la pressione di progetto coincida con la pressione di esercizio		
Rotori usurati	Sostituire i rotori		

GUASTO: BLOCCO DEL GPVL APPENA AVVIATO		
CAUSE POSSIBILI:	<u>RIMEDIO:</u>	
Viscosità eccessiva del fluido di processo	diminuire la velocità della pompa, aumentare la temperatura del fluido di processo	
Bassa temperatura del fluido di processo	aumentare la temperatura del fluido di processo, riscaldare la camera di pompaggio (entro i limiti consentiti dal costruttore)	
Contro-pressione eccessiva	Eliminare eventuali ostruzioni nella tubazione di mandata, aumentare il diametro della tubazione di mandata, ridurre la lunghezza e il numero di curve della tubazione di mandata	
Ingranaggi usurati o fuori fase	Sostituirli o regolarli attenendosi alle istruzioni del costruttore	
Parti a contatto nella camera di pompaggio	Controllare che la pressione di progetto coincida con la pressione di esercizio	

GUASTO: DISINNESCO DELLA POMPA		
CAUSE POSSIBILI:	<u>RIMEDIO:</u>	
Battente netto insufficiente	aumentare il battente, aumentare il diametro della tubazione di aspirazione, ridurre la lunghezza e il numero di curve della tubazione di aspirazione, diminuire la velocità della pompa, diminuire la temperatura del fluido di processo, controllare che il conseguente aumento di viscosità sia ammissibile per la potenza del motore	
Evaporazione del fluido di processo in aspirazione	aumentare il battente, aumentare il diametro della tubazione di aspirazione, ridurre la lunghezza e il numero di curve della tubazione di aspirazione, diminuire la velocità della pompa, diminuire la temperatura del fluido di processo, controllare che il conseguente aumento di viscosità sia ammissibile per la potenza del motore	
Entrata di aria in aspirazione	controllare e serrare i raccordi delle tubazioni di aspirazione, serrare il premi treccia, eventualmente sostituire la baderna	
Presenza di aria nella tubazione di aspirazione	riempire di liquido la camera di pompaggio e la tubazione di alimentazione espellendo l'aria	
Battente insufficiente nel recipiente di aspirazione	aumentare il dislivello del fluido di processo , abbassare la posizione della bocca di aspirazione	
Valvola o filtro di aspirazione sporchi o bloccati	pulirli	



GUASTO: DISINNESCO DELLA POMPA (segue)		
CAUSE POSSIBILI:	<u>RIMEDIO:</u>	
Viscosità eccessiva del fluido di processo	diminuire la velocità della pompa, aumentare la temperatura del fluido di processo	
Premistoppa troppo allentato	Serrare correttamente il premistoppa	
Velocità eccessiva della pompa	Diminuire la velocità della pompa	

GUASTO: GRIPPAGGIO DELLA POMPA	
CAUSE POSSIBILI:	<u>RIMEDIO:</u>
Eccessiva temperatura del fluido di processo	diminuire la temperatura del fluido di processo, raffreddare la camera pompante
Presenza di particelle sospese nel fluido di processo	Pulire la tubazione di alimentazione, installare un filtro in alimentazione
Contro-pressione eccessiva	Eliminare eventuali ostruzioni nella tubazione di mandata, aumentare il diametro della tubazione di mandata, ridurre la lunghezza e il numero di curve della tubazione di mandata
Premistoppa troppo serrato	Allentare il premistoppa e serrarlo correttamente
Le tubazioni premono sulla camera di pompaggio	Controllare l'allineamento delle tubazioni, inserire raccordi flessibili, sostenere le tubazioni
Cuscinetti usurati	Far sostituire i cuscinetti dal costruttore
Ingranaggi usurati o fuori fase	Sostituirli o regolarli attenendosi alle istruzioni del costruttore
Olio degli ingranaggi di qualità e/o quantità errata	Attenersi alle istruzioni el costruttore
Parti a contatto nella camera di pompaggio	Controllare che la pressione di progetto coincida con la pressione di esercizio

<u>GUASTO:</u> PORTATA NULLA	
CAUSE POSSIBILI:	<u>RIMEDIO:</u>
Senso di rotazione sbagliato dei rotori	invertire il senso di rotazione dei rotori
Pompa disinnescata	riempire di fluido di processo la camera di pompaggio e la tubazione di alimentazione espellendo l'aria
Battente netto insufficiente	aumentare il battente, aumentare il diametro della tubazione di aspirazione, ridurre la lunghezza e il numero di curve della tubazione di aspirazione, diminuire la velocità della pompa, diminuire la temperatura del fluido di processo, controllare che il conseguente aumento di viscosità sia ammissibile per la potenza del motore del "Gruppo Pompa volumetrica a lobi serie B"
Presenza di aria nella tubazione di aspirazione	riempire di liquido la camera di pompaggio e la tubazione di alimentazione espellendo l'aria
Valvola o filtro di aspirazione sporchi o bloccati	pulirli
La valvola di sicurezza perde	Controllare la regolazione della valvola, ispezionare e pulire gli organi di tenuta, sostituire le parti che lo richiedono

GUASTO: PORTATA INSUFFICIENTE DEL GPVL	
CAUSE POSSIBILI:	<u>CAUSE POSSIBILI:</u>
Battente netto insufficiente	aumentare il battente, aumentare il diametro della tubazione di aspirazione, ridurre la lunghezza e il numero di curve della tubazione di aspirazione, diminuire la velocità della pompa, diminuire la temperatura del fluido di processo, controllare che il conseguente aumento di viscosità sia ammissibile per la potenza del motore del "Gruppo Pompa volumetrica a lobi serie B"
Evaporazione del fluido di processo in aspirazione	aumentare il battente, aumentare il diametro della tubazione di aspirazione, ridurre la lunghezza e il numero di curve della tubazione di aspirazione, diminuire la velocità della pompa, diminuire la temperatura del fluido di processo, controllare che il conseguente aumento di viscosità sia ammissibile per la potenza del motore
Entrata di aria in aspirazione	controllare e serrare i raccordi delle tubazioni di aspirazione, serrare il premi treccia, eventualmente sostituire la baderna
Presenza di aria nella tubazione di aspirazione	riempire di liquido la camera di pompaggio e la tubazione di alimentazione espellendo l'aria
Battente insufficiente nel recipiente di aspirazione	aumentare il dislivello del fluido di processo, abbassare la posizione della bocca di aspirazione
Valvola o filtro di aspirazione sporchi o bloccati	pulirli
Viscosità insufficiente del fluido di processo	aumentare la velocità della pompa; diminuire la temperatura del fluido di processo
Eccessiva temperatura del fluido di processo	diminuire la temperatura del fluido di processo, raffreddare la camera di pompaggio
Contro-pressione eccessiva	Eliminare eventuali ostruzioni nella tubazione di mandata, aumentare il diametro della tubazione di mandata, ridur- re la lunghezza e il numero di curve della tubazione di mandata
Premistoppa troppo allentato	Serrare correttamente il premistoppa
Velocità della pompa insufficiente	Aumentare la velocità della pompa
La cinghia della trasmissione slitta	Tendere la cinghia
Rotori usurati	Sostituire i rotori
La valvola di sicurezza perde	Controllare la regolazione della valvola, ispezionare e pulire gli organi di tenuta, sostituire le parti che lo richiedo- no
La valvola di sicurezza è regolata male	Regolare la compressione della molla in modo che la valvola si apra a una pressione superiore del 10% della pressione di esercizio
La valvola di sicurezza vibra	Controllare la regolazione della valvola, ispezionare e pulire la valvola

<u>GUASTO:</u> PORTATA IRREGOLARE	
CAUSE POSSIBILI:	<u>RIMEDIO:</u>
Battente netto insufficiente	aumentare il battente, aumentare il diametro della tubazione di aspirazione, ridurre la lunghezza e il numero di curve della tubazione di aspirazione, diminuire la velocità della pompa, diminuire la temperatura del fluido di processo, controllare che il conseguente aumento di viscosità sia ammissibile per la potenza del motore
Evaporazione del fluido di processo in aspirazione	aumentare il battente, aumentare il diametro della tubazione di aspirazione, ridurre la lunghezza e il numero di curve della tubazione di aspirazione, diminuire la velocità della pompa, diminuire la temperatura del fluido di processo, controllare che il conseguente aumento di viscosità sia ammissibile per la potenza del motore
Entrata di aria in aspirazione	controllare e serrare i raccordi delle tubazioni di aspirazione, serrare il premi treccia, eventualmente sostituire la baderna
Presenza di aria nella tubazione di aspirazione	riempire di liquido la camera di pompaggio e la tubazione di alimentazione espellendo l'aria
Battente insufficiente nel recipiente di aspirazione	aumentare il dislivello del prodotto, abbassare la posizione della bocca di aspirazione
Valvola o filtro di aspirazione sporchi o bloccati	pulirli
Premistoppa troppo allentato	Serrare correttamente il premistoppa
Velocità eccessiva della pompa	Diminuire la velocità della pompa

GUASTO: RUMOROSITA' E/O VIBRAZIONE DEL GPVL	
CAUSE POSSIBILI:	<u>RIMEDIO:</u>
Battente netto insufficiente	aumentare il battente, aumentare il diametro della tubazione di aspirazione, ridurre la lunghezza e il numero di curve della tubazione di aspirazione, diminuire la velocità della pompa, diminuire la temperatura del fluido di processo, controllare che il conseguente aumento di viscosità sia ammissibile per la potenza del motore
Evaporazione del prodotto in aspirazione	aumentare il battente, aumentare il diametro della tubazione di aspirazione, ridurre la lunghezza e il numero di curve della tubazione di aspirazione, diminuire la velocità della pompa, diminuire la temperatura del prodotto, controllare che il conseguente aumento di viscosità sia ammissibile per la potenza del motore
Entrata di aria in aspirazione	controllare e serrare i raccordi delle tubazioni di aspirazione, serrare il premi treccia, eventualmente sostituire la baderna
Presenza di aria nella tubazione di aspirazione	riempire di liquido la camera di pompaggio e la tubazione di alimentazione espellendo l'aria
Battente insufficiente nel recipiente di aspirazione	aumentare il dislivello del fluido di processo, abbassare la posizione della bocca di aspirazione
Valvola o filtro di aspirazione sporchi o bloccati	pulirli
Viscosità eccessiva del fluido di processo	diminuire la velocità della pompa, aumentare la temperatura del fluido di processo
Eccessiva temperatura del fluido di processo	diminuire la temperatura del fluido di processo, raffreddare la camera di pompaggio
Presenza di particelle sospese nel fluido di processo	Pulire la tubazione di alimentazione, installare un filtro di alimentazione
Premistoppa troppo allentato	Serrare correttamente il premistoppa
Velocità eccessiva della pompa	Diminuire la velocità della pompa
Le tubazioni premono sulla camera di pompaggio	Controllare l'allineamento delle tubazioni, inserire raccordi flessibili, sostenere le tubazioni
Il giunto non è allineato	Regolare l'allineamento tra pompa e gruppo di azionamento
Pompa o gruppo di azionamento non fissati sulla base	Serrare i bulloni di ancoraggio, ricontrollando l'allineamento
Cuscinetti usurati	Far sostituire i cuscinetti dal costruttore
Ingranaggi usurati o fuori fase	Sostituirli o regolarli attenendosi alle istruzioni del costruttore
Olio degli ingranaggi di qualità e/o quantità errata	Attenersi alle istruzioni el costruttore
Parti a contatto nella camera di pompaggio	Controllare che la pressione di progetto coincida con la pressione di esercizio
La valvola di sicurezza vibra	Controllare la regolazione della valvola, ispezionare e pulire la valvola
La valvola di sicurezza è regolata male	Regolare la compressione della molla in modo che la valvola si apra a una pressione superiore del 10% della pressione di esercizio

GUASTO: SURRISCALDAMENTO DELLA POMPA	
CAUSE POSSIBILI:	<u>RIMEDIO:</u>
Viscosità eccessiva del fluido di processo	diminuire la velocità della pompa, aumentare la temperatura del fluido di processo
Eccessiva temperatura del fluido di processo	diminuire la temperatura del fluido di processo, raffreddare la camera di pompaggio
Contro-pressione eccessiva	Eliminare eventuali ostruzioni nella tubazione di mandata, aumentare il diametro della tubazione di mandata, ridurre la lunghezza e il numero di curve della tubazione di mandata
Premistoppa troppo serrato	Allentare il premistoppa e serrarlo correttamente
Le tubazioni premono sulla camera di pompaggio	Controllare l'allineamento delle tubazioni, inserire raccordi flessibili, sostenere le tubazioni
Il giunto non è allineato	Regolare l'allineamento tra pompa e gruppo di azionamento
Cuscinetti usurati	Far sostituire i cuscinetti dal costruttore
Ingranaggi usurati o fuori fase	Sostituirli o regolarli attenendosi alle istruzioni del costruttore
Olio degli ingranaggi di qualità e/o quantità errata	Attenersi alle istruzioni el costruttore



GUASTO: SURRISCALDAMENTO DELLA POMPA (segue)	
CAUSE POSSIBILI:	<u>RIMEDIO:</u>
Parti a contatto nella camera di pompaggio	Controllare che la pressione di progetto coincida con la pressione di esercizio
La valvola di sicurezza perde	Controllare la regolazione della valvola, ispezionare e pulire gli organi di tenuta, sostituire le parti che lo richiedono

GUASTO: SURRISCALDAMENTO DEL MOTORE	
CAUSE POSSIBILI:	<u>RIMEDIO:</u>
Bassa temperatura del fluido di processo	aumentare la temperatura del fluido di processo, riscaldare la camera di pompaggio (entro i limiti consentiti dal costruttore)
Viscosità eccessiva del fluido di processo	diminuire la velocità della pompa, aumentare la temperatura del fluido di processo
Contro-pressione eccessiva	Eliminare eventuali ostruzioni nella tubazione di mandata, aumentare il diametro della tubazione di mandata, ridurre la lunghezza e il numero di curve della tubazione di mandata
Premistoppa troppo serrato	Allentare il premistoppa e serrarlo correttamente
Velocità eccessiva della pompa	Diminuire la velocità della pompa
Le tubazioni premono sulla camera di pompaggio	Controllare l'allineamento delle tubazioni, inserire raccordi flessibili, sostenere le tubazioni
Il giunto non è allineato	Regolare l'allineamento tra pompa e gruppo di azionamento
Cuscinetti usurati	Far sostituire i cuscinetti dal costruttore
Ingranaggi usurati o fuori fase	Sostituirli o regolarli attenendosi alle istruzioni del costruttore
Olio degli ingranaggi di qualità e/o quantità errata	Attenersi alle istruzioni el costruttore
Parti a contatto nella camera di pompaggio	Controllare che la pressione di progetto coincida con la pressione di esercizio
Rotori usurati	Sostituire i rotori

<u>GUASTO:</u> USURA RAPIDA DEI ROTORI	
CAUSE POSSIBILI:	<u>RIMEDIO:</u>
Eccessiva temperatura del fluido di processo	diminuire la temperatura del fluido di processo, raffreddare la camera di pompaggio
Presenza di particelle sospese nel fluido di processo	Pulire la tubazione di alimentazione, installare un filtro di alimentazione
Contro-pressione eccessiva	Eliminare eventuali ostruzioni nella tubazione di mandata, aumentare il diametro della tubazione di mandata, ridurre la lunghezza e il numero di curve della tubazione di mandata
Le tubazioni premono sulla camera di pompaggio	Controllare l'allineamento delle tubazioni, inserire raccordi flessibili, sostenere le tubazioni
Cuscinetti usurati	Far sostituire i cuscinetti dal costruttore
Ingranaggi usurati o fuori fase	Sostituirli o regolarli attenendosi alle istruzioni del costruttore
Parti a contatto nella camera di pompaggio	Controllare che la pressione di progetto coincida con la pressione di esercizio

GUASTO: USURA RAPIDA DELLE TENUTE	
CAUSE POSSIBILI:	<u>RIMEDIO:</u>
Presenza di particelle sospese nel fluido di processo	Pulire la tubazione di alimentazione, installare un filtro di alimentazione
Premistoppa troppo serrato	Allentare il premistoppa e serrarlo correttamente
Liquido del flussaggio della tenuta insufficiente	Controllare il flusso del liquido ed eventualmente aumentarlo

5.2 Istruzioni per l'esecuzione delle verifiche

Prima di qualsiasi intervento di manutenzione occorre predisporre tutte le misure di sicurezza che adempiano alla normativa antinfortunistica in vigore. In particolare inibire il funzionamento di tutte le utenze elettriche e scaricare eventuale energia residua.

Gli strumenti ed attrezzi necessari per una buona manutenzione sono quelli normalmente in dotazione standard ad un tecnico con mansioni di montatoremanutentore. Nel caso in cui la macchina sia posizionata sopra il livello del terreno è a cura del Cliente rendere possibile l'accesso dell'operatore alla macchina stessa in modo da rendere possibili le operazioni di regolazione, manutenzione, riparazione, ecc., in condizioni di sicurezza.

- Nel caso in cui il fluido di processo sia soggetto a facile essicazione, cristallizzazione o decantazione, è indispensabile il lavaggio della pompa e delle tubazioni al termine di ogni operazione, ovvero all'inizio di una lunga sosta dell'impianto.
- La reversibilità del senso di rotazione, dote comune a tutte le pompe OMAC, offre la possibilità di richiamare il fluido di processo, vuotando completamente le tubazioni di mandata e riponendo il prodotto allo stoccaggio.
- Se il GPVL rimane inutilizzata per un lungo periodo di tempo, controllare all'atto dell' avviamento che gli organi di tenuta non siano bloccati facendo girare manualmente l'albero della pompa.
- Se il fluido di processo è soggetto a congelamento o solidificazione, assicurarsi prima dell'avviamento, che le tubazioni e il corpo pompa non siano ostruite da parti solide di fluido, formatesi durante la sosta.

I riferimenti di seguito indicati, come numero di posizione, sono da intendere al disegno esploso della pompa volumetrica a lobi Serie B riportato al par. 1.3.

5.2.1 Controlli giornalieri

- Controllo visivo di tutti gli organi di tenuta e del funzionamento generale del GPVL.
- Qualora si riscontrasse una perdita delle tenute meccaniche, provvedere alla sostituzione prima possibile, per evitare che il fluido di processo entri nella scatola dei cuscinetti o ristagni per terra.

5.2.2 Controlli settimanali

- Controllare il livello dell'olio della pompa e del gruppo motore; eventualmente rabboccare con olio della qualità indicata dai costruttori, dopo aver controllato la giusta quantità e la il grado di viscosità sui rispettivi manuali di uso e manutenzione.
- Ispezionare la camera pompante e ripulirla da eventuali incrostazioni dovute alla natura del fluido di processo.
- Controllare che non si siano verificati grippaggi tra i rotori e le superfici statiche del corpo pompante.
- Controllare che la valvola di sicurezza meccanica sul coperchio, quando è prevista, non sia bloccata da un lungo periodo di inattività. Per accertarsene basta svitare completamente la vite di registro (pos.59 pag.29) e successivamente regolare nuovamente la taratura della molla.

5.2.3 Controlli semestrali

- Se il GPVL lavora costantemente a temperature elevate, oltre 120°C, controllare l'integrità dell'olio lubrificante della pompa; se ha assunto una colorazione scura, provvedere alla sostituzione. Lo stesso dicasi per il gruppo motorizzazione; attenersi alle istruzioni del costruttore.
- Controllare che gli ingranaggi della distribuzione non abbiano raggiunto un gioco tale da consentire ai rotori di entrare in contatto tra loro; in tal caso sostituire ali ingranaggi usurati.
- Controllare la rigidità degli alberi: se presentano un gioco assiale o radiale anche minimo, provvedere alla sostituzione dei cuscinetti.
- Controllare lo stato di corrosione della scatola dei cuscinetti; se necessita provvedere alla riverniciatura con vernice idonea a proteggerla da una rapida usura. La pompa volumetrica a lobi serie B è verniciata standard con SMALTO EPOSSIDICO LUCIDO RAL 7032.



NOTA

Eseguendo sistematicamente questi controlli, la pompa manterrà le sue originali prestazioni inalterate per molti anni.

5.3 Verifiche periodiche dei dispositivi di sicurezza ed emergenza

Quando il GPVL è corredato di quadro elettrico, è necessario effettuare dei controlli settimanali sul corretto funzionamento degli attuatori e delle relative spie di funzionamento.

5.4 Indicazioni sulle temperature pericolose

Nel caso di pompe predisposte per il pompaggio di prodotti ad alte temperature fino a 150°C sulla pompa stessa è posizionato il segnale che avverte gli operatori della presenza di superfici ad alta temperatura, come nella figura accanto riportata:



5.5 Olii presenti

- Controllare giornalmente il livello dell'olio posto sul fianco della pompa, il quale deve risultare completamente pieno a pompa ferma.
- Se è necessario, riprisitnare il livello con l'aggiunta di olio con riferimento al par. 1.3.12 del presente MUM, circa il grado di viscosità e la quantità corretta, espressa in litri, per ogni grandezza del GPVL.
- Se la pompa viene impiegata con le bocche verticali, verificare la corretta posizione del tappo di sfiato e del livello e se necessario invertirli.
- La sostituzione dell'olio dovrà avvenire dopo un periodo di rodaggio di circa 150 ore lavorative, in seguito ogni 2500 ore.
- Se la scatola ingranaggi lavora costantemente a temperature superiori a 90°C, lubrificare con un olio con grado di viscosità superiore (vedi par. 1.3.12) e sostituirlo ogni 1000 ore lavorative.

5.6 Verifiche e controlli

Di seguito sono elencati i controlli da effettuare, a intervalli di tempo prestabiliti, sul GPVL.

5.6.1 Lubrificazione

Il GPVL presenta elementi meccanici che, durante la loro manutenzione, richiedono una attività di lubrificazione: tali componenti sono rappresentati dagli organi di tenuta.

Nelle operazioni di montaggio e smontaggio sono specificati le superfici da lubrificare con grasso e le fasi in cui tale operazione deve essere compiuta.

5.6.2 Tenute meccaniche singole

Le tenute meccaniche non richiedono nessuna manutenzione.

- Quando si verifica una perdita, causata dall'usura delle superfici a contatto, provvedere alla sostituzione delle tenute complete (vedi istruzioni di smontaggio).
- In caso di funzionamento prolungato con le tenute usurate, controllare che fuoriesca del fluido di processo all'esterno del corpo pompante.
- **IMPORTANTE:** si consiglia di non fare girare a secco le tenute meccaniche.



5.6.3 Tenute mecaniche singole con flussaggio

- Le tenute meccaniche flussate, come le tenute meccaniche semplici, non richiedono nessuna manutenzione;
- Quando si sostituisce la tenuta meccanica, sostituire anche l'anello rotante (pos. 224) e l'anello a labbro (pos. 223) della tenuta ausiliaria.
- Con il flussaggio adeguatamente collegato, la pompa può funzionare anche in assenza di prodotto da pompare, perchè le tenute non rischiano di surriscaldarsi;
- Controllare che il flussaggio sia sempre efficente, durante l'esercizio della pompa, per non danneggiare le tenute ausiliarie (schema di allacciamento par.3.5.2):
- Per lo smontaggio delle tenute meccaniche flussate, seguire le istruzioni delle tenute meccaniche semplici, descritte nel presente capitolo;
- Per rimuovere la parte fissa della tenuta meccanica, smontare la camera (pos. 220) dal corpo pompante;
- Al montaggio, prima di inserire la parte rotante della tenuta meccanica sull'albero, posizionare correttamente l'anello rotante (pos. 224) e montare adeguatamente l'anello di tenuta ausiliario (pos. 223) nella propria sede sulla camera (pos. 220), come risulta dai disegno in sezione riportati nel cap.7, nei paragrafi relativi alle nomenclature delle orgni di tenuta.

Il flussaggio delle tenute meccaniche ha lo scopo generalmente di raffreddare e lubrificare le facce di scivolo della tenuta meccanica, mediante la circolazione forzata di un liquido di flussaggio.

Il liquido del flussaggio ed il suo circuito di distribuzione devono essere previsti dal Committente. Il Committente inoltre deve accertare, mediante il Suo Ufficio Tecnico, la compatibilità tra il liquido di flussaggio e il fluido di processo stesso, nonchè la compatibilità tra il liquido di flussaggio e i componenti del "Gruppo Pompa volumetrica a lobi serie B" a stretto contatto (materiale camera pompante, materiale delle quarnizioni, temperatura di esercizio, ecc.)

Una volta accertato e validato tale requisito, l'Ufficio Tecnico del Committente, provvederà ad autorizzare espressamente l'operatore preposto all'installazione del GPVL al montaggio del circuito di flussaggio sulla camera di flussaggio delle tenute e alla sua messa in funzione, prima di procedere con il primo avviamento del GPVL



ATTENZIONE

L'operatore preposto al montaggio del circuito di flussaggio deve essere espressamente autorizzato dall' Ufficio Tecnico Cpmmittente a collegare il circuito di flussaggio stesso ad un impianto che utilizzi un "liquido di flussaggio" compatibile con il fluido di processo.

O.M.A.C. s.r.l. non è responsabile nè dell'utilizzo improrio del liquido di flussaggio nè dei danni derivanti da inquinamento del fluido di processo.



PERICOLO

L'utilizzo improprio del sistema di flussaggio può provocare la rottura delle tenute meccaniche con conseguente danneggiamento del GPVL ed inquinamento del fluido di processo.

O.M.A.C. s.r.l. non è responsabile dell'utilizzo improprio del sistema di flussaggio.

L'operatore preposto dal Committente dovrà collegare gli attacchi del circuito di flussaggio ai fori di ingresso e uscita delle camere di flussaggio delle tenute e regolare la temperatura e la pressione a seconda della tipologia di tenuta montata sulla pompa volumetrica, come di seguito descritto:

- nel caso di tenute singole meccaniche la pressione del flussaggio dovrà essere di circa 1.5 2 bar con una portata di 0.5 1 lt/min;
- nel caso di tenute meccaniche doppia la pressione di flussaggio dovrà essere pari a quella di esercizio o superiore di 1 bar, per garantire che il film creato tra le facce di scivolo delle tenute sia composto dal liquido di flussaggio e non dal fluido di processo, che a seconda della sua composizione chimica potrebbe cristallizzare e solidificare a seguito di un fermo macchina e generare, al riavvio dell'impianto, un fenomeno di "stick" o incollaggio delle facce, provocandone la rottura.

La temperatura del flussaggio deve essere stabilita a seconda del tipo di fluido di processo e in funzione dell'utilità del flussaggio: generalmente l'utilizzo di liquido a temperatura ambiente - circa 15°-20° - serve a disperdere il calore generato dallo strisciamento delle facce delle tenute, o viceversa, l'utilizzo di un liquido a temperature più alte, per esempio di 80° - 90°, può avere l'utilità di sciogliere, asportare, pulire e lubrificare le facce delle tenute stesse. Le dimensioni degli attacchi dei fori di ingresso e uscita del circuito di flussaggio sono elencati nella tabella del par. 1.3.9 al cap. 1.

5.6.4 Bilanciamento tenute meccaniche

Tutte le tenute meccaniche montate sulle pompe volumetriche a lobi serie B sono provviste di anello di bilanciamento delle parti fisse, per far fronte a condizioni di esercizio gravose come:

- picchi di pressione dovuti al primo distacco o avviamenti sotto carico;
- prodotto particolarmente viscoso o colloso;
- avviamenti frequenti.


IMPORTANTE: l'anello di bilanciamento non deve forzare sulla parte fissa della tentua; controllare che ci sia un leggero gioco (0.05/0.3 mm circa).

5.6.5 Tenute a baderna

- Il serraggio delle tenute a baderna viene effettuato all'atto del collaudo della pompa;
- Dopo alcune ore di funzionamento si ha un adattamento della treccia, di consequenza occorre provvedere ad un'ulteriore registrazione, avendo cura di lasciare un piccolo goccialamento che permette la lubrificazione degli anelli di tenuta.
- Quando le perdite per gocciolamento sono eccessive e non si ha più la possibilità di un'ulteriore serraggio, si provvede alla sostituzione della treccia e della bussola di protezione albero.

5.7 Operazioni di smontaggio e montaggio della pompa grandezza B100

In questa sezione sono elencate le operazioni di smontaggio / montaggio della pompa a lobi della grandezza B100.








5.7.1 Smontaggio corpo pompante


Prima di togliere il coperchio, assicurarsi che la pompa e il motore siano isolati, la pompa sia abbastanza fredda da poterla toccare in tutta sicurezza, che tutti i fluidi siano scaricati e assicurarsi che il corpo pompa sia isolato e depressurizzato. Se il coperchio d'estremità è dotato di una valvola by-pass consultare la sezione relativa. Successivamente procedere come segue:


- 1 togliere i dadi anteriori e fare leva nelle apposite cave sul coperchio
- 2 svitare in senso antiorario i dadi dei rotori interponendo un corpo non metallico tra i rotori, per fermare il rotolamento
- 3 fare attenzione al riferimento contrassegnato sui rotori e sugli alberi (1-2) per poi posizionarli correttamente al montaggio
- 4 sfilare i rotori facendo attenzione a non danneggiarli con attrezzi metallici
- **5** sfilare il corpo pompante
- 6 sfilare la parte fissa della tenuta dal corpo pompante dopo aver smontato l'anello di rite-
- 7 allentare le viti ad esagono cavo sulla tenuta meccanica
- 8 estrarre la parte rotante della tenuta dall'albero

























5.7.2 Montaggio corpo pompante





ATTENZIONE


- 9 Durante le operazioni che seguiranno, fare attenzione a non danneggiare le superfici lappate delle tenute, non appoggiarle sui banchi di lavoro e maneggiarle con le mani pulite
- 10 Pulire accuratamente gli alberi. Lubrificare leggermente gli O-ring e infilare la parte rotante della tenuta, possibilmente, con l'ausilio di una bussola conica. Esercitare una pressione soltanto manuale, evitando di usare attrezzi metallici
- 11 assicurarsi che le tenute appoggino alla spallatura sull'albero e avvitare gradatamente le viti ad esagono cavo. E' consigliato l'uso di un collante blocca filetti per evitare che si allentino durante il moto
- 12 montare la parte fissa della tenuta sul corpo pompante, avendo cura di allineare la cava con la spina di fermo, già posizionata sul fondo della sede. Applicare l'anello di ritegno












- 13 pulire accuratamente le facce di scivolo delle tenute e montare il corpo pompante, delicatamente, per non danneggiare le tenute ed accertarsi che venga posizionato dalle spine. Fissare il corpo pompante con due dadi, avvitati sul prigioniero in alto a sinistra e quello in basso a destra.
- 14 montare i rotori posizionandoli sulla calettatura rispettando i segni di riferimento (1-2). Serrare energicamente i dadi dei rotori (vedi cap.4.5). Per fermare la rotazione, interporre tra i rotori un corpo non metallico 12 montare la parte fissa della tenuta sul corpo pompante, avendo cura di allineare la cava con la spina di fermo, già posizionata sul fondo della sede. Applicare l'anello di ritegno.

5.7.3 Smontaggio scatola cuscinetti

- 15 dopo aver smontato la parte pompante, scaricare l'olio e togliere la linguetta di trasmissione sull'albero
- **16** rimuovere il coperchio posteriore e fare un segno di riferimento sugli ingranaggi per poter rispettare la corretta fasatura al montaggio
- 17 Dopo aver disinserito le linguette di fermo delle rosette di sicurezza, svitare le ghiere di fermo inserendo tra gli ingranaggi un cuneo non metallico per evitare la rotazione
- 18 sfilare gli ingranaggi facendo leva tra la scatola ed il fianco degli ingranaggi, senza danneggiare il profilo della dentatura
- 19 Smontare gli alberi, svitando le viti svasate con le rondelle di fermo
- 20 Sfilare gli alberi dal lato posteriore della pompa
- 21 sfilare il corteco e gli anelli esterni dei cuscinetti anteriori




22 estrarre i distanziali e gli anelli elastici (see-

5.7.4 Montaggio scatola cuscinetti

23 *ASSEMBLAGGIO CUSCINETTI*

Preparare gli alberi e i cuscinetti, controllando che siano esenti da bave e ammaccature


- 24 Piantare l'anello interno del cuscinetto anteriore, ad interferenza, sull'albero conduttore, Ripetere l'operazione sull'albero condotto
- **25** Montare il cuscinetto posteriore sull'albero conduttore. Ripetere l'operazione sull'albero condotto
- 26 Piantare gli anelli esterni dei cuscinetti anteriori, ad interferenza, sulla scatola ingranaggi, rispettando la profondità indicata in figura (10 mm)
- 27 Inserire i segeer e i distanziali per la registrazione assiale
- 28 Montare gli alberi, infilandoli dalla parte posteriore della pompa, con i numeri di riferimento "1" e "2" rivolti verso l'alto
- **29** Fissare i cuscinetti posteriori sulle rondelle e le viti a testa svasata



- 30 La coppia di ingranaggi è formata da un ingranaggio fisso ed un ingranaggio registrabile. Montare prima l'ingranaggio fisso, poi l'ingranaggio registrabile con le viti allentate, rispettando una prima fasatura approssimata dei rotori
- 31 Avvitare a fondo le ghiere di fermo con le relative rosette di sicurezza e posizionare opportunatamente l'apposita linguetta di fermo. Per evitare il rotolamento durante l'operazione, inserire un cuneo di materiale tenero tra i denti degli ingranaggi
- **32** Montare il corpo pompante, come descritto nel paragrafo 5.8.2 avendo cura di controllare i giochi come da par. 1.3.3. Se i giochi dei rotori non sono compresi nelle tolleranze prescritte nel par. 1.3.3, smontare i rotori, il corpo pompante, l'albero e adattare il distanziale alla misura voluta. Riassemblare e controllare di nuovo i giochi
- 33 Con lo stesso cuneo inserito tra gli ingranaggi, serrare definitivamente i dadi dei rotori, rispettando la coppia di serraggio descritta nel cap.1



- **34** Posizionare i rotori perfettamente in fase tra di loro e serrare le viti dell'ingranaggio registrabile, gradatamente, tenendo controllata la fasatura dei rotori
- **35** Posizionare i rotori perfettamente in fase tra di loro e serrare le viti dell'ingranaggio registrabile, gradatamente, tenendo controllata la fasatura dei rotori



36 Montare il coperchio posteriore avendo cura di posizionare la guarnizione O-Ring ed inserire la linguetta sull'albero. Introdurre nella scatola ingranaggi la quantità di olio indicata nel cap.4.12

5.7.5 Smontaggio delle tenute a labbro



ATTENZIONE


IN CASO DI USURA, SI RACCOMANDA DI SOSTITUIRE LE TENUTE ONDE EVITARE LA FUORIUSCITA DI FLUIDO DI PROCESSO DAL CORPO POMPANTE NONCHE' IL CATTIVO FUNZIONAMENTO DELLA POMPA STESSA

ESEGUIRE PRELIMINARMENTE LE OPERAZIONI DESCRITTE AI PUNTI 1,2,3,4,5 DEL PARAGRAFO 5.8.1, POI PROCEDERE COME DI SEGUITO DESCRITTO

- 6 IN ENTRAMBI I CASI PROCEDERE COME SEGUE: sfilare la parte fissa delle tenuta dopo aver smontato l'anello di ritegno
- 7 dopo aver allentato i grani di fermo, estrarre le boccole (parte rotante della tenuta) dall'albero. Eseguire, preliminarmente, le operazioni 1-2-3-4-5 del par. 9.14.1. Il corpo pompante può essere dotato di una delle seguenti tenute
- 6 Tenuta a labbro 6 Tenuta a labbro **HN ELRING** S1 Sintek H-TPU








5.7.6 Montaggio tenute a labbro

- 8 Inserire la guarnizione O-Ring nella boccola e posizionare i grani di fissaggio
- **9** Lubrificare gli alberi prima di inserire le boccole, facendo attenzione a non danneggiare la guarnizione O-Ring. Assicurarsi che le boccole appoggino alla spallatura sull'albero e avvitare gradatamente le viti ad esagono cavo. E' consigliato l'uso di un collante bloccafiletti per evitare che si allentino durante il moto
- 10 CON TENUTE A LABBRO HN ELRING: montare la parte fissa della tenuta sul corpo pompante (l'anello HN Elring) e successivamente applicare l'anello di ritegno con le viti a testa esagonale
- 11 pulire accuratamente le superfi ci di scivolo delle tenute e montare il corpo pompante, delicatamente, per non danneggiare le tenute ed accertarsi che venga posizionato dalle spine. Fissare il corpo pompante con due dadi, avvitati sul prigioniero in alto a sinistra e quello in basso a destra.
- **12** montare i rotori posizionandoli sulla calettatura rispettando i segni di riferimento (1-2). Serrare energicamente i dadi dei rotori (vedi cap.4.5). Per fermare la rotazione, interporre tra i rotori un corpo non metallico



ATTENZIONE


PRESTARE ATTENZIONE A POSIZIONARE IL SUPPORTO DELLE TENUTE IN MANIERA CORRETTA, COME INDICATO NELLA FASE SUCCESSIVA




10 CON TENUTE A LABBRO S1 SIN-

TEK H - TPU: montare la parte fissa della tenuta sul corpo pompante (l'anello HN Elring) e successivamente applicare l'anello di ritegno con le viti a testa esagonale

10 Tenuta a labbro S1 Sintek H-TPU







5.8 Operazioni di smontaggio della pompa grandezza B1 B2 B3 B4 B470 B490

In questa sezione sono elencate le operazioni di smontaggio / montaggio della pompa a lobi della grandezza B1 B2 B3 B4 B470 B490.


Sezione B105 - B110 - B115





5.8.1 Smontaggio corpo pompante

- 1 togliere i dadi anteriori e fare leva nelle apposite cave sul coperchio
- 2 svitare in senso antiorario i dadi dei rotori interponendo un corpo non metallico tra i rotori, per fermare il rotolamento
- 3 fare attenzione al riferimento contrassegnato sui rotori e sugli alberi (1-2) per poi posizionarli correttamente al montaggio
- 4 sfilare i rotori facendo attenzione a non danneggiarli con attrezzi metallici
- 5 sfilare il corpo pompante
- 6 sfilare la parte fissa della tenuta dal corpo pompante dopo aver smontato l'anello di rite-
- 7 allentare le viti ad esagono cavo sulla tenuta meccanica
- 8 estrarre la parte rotante della tenuta dall'albero




5.8.2 Montaggio corpo pompante




9 Durante le operazioni che seguiranno, fare attenzione a non danneggiare le superfici lappate delle tenute, non appoggiarle ATTENZIONE sui banchi di lavoro e maneggiarle con le mani pulite

- 10 Pulire accuratamente gli alberi. Lubrificare leggermente gli O-ring e infilare la parte rotante della tenuta, possibilmente, con l'ausilio di una bussola conica. Esercitare una pressione soltanto manuale, evitando di usare attrezzi metallici
- 11 assicurarsi che le tenute appoggino alla spallatura sull'albero e avvitare gradatamente le viti ad esagono cavo. E' consigliato l'uso di un collante blocca filetti per evitare che si allentino durante il moto
- 12 montare la parte fissa della tenuta sul corpo pompante, avendo cura di allineare la cava con la spina di fermo, già posizionata sul fondo della sede. Applicare l'anello di ritegno
- 13 pulire accuratamente le facce di scivolo delle tenute e montare il corpo pompante, delicatamente, per non danneggiare le tenute ed accertarsi che venga posizionato dalle spine. Fissare il corpo pompante con due dadi, avvitati sul prigioniero in alto a sinistra e quello in basso a destra.
- 14 montare i rotori posizionandoli sulla calettatura rispettando i segni di riferimento (1-2). Serrare energicamente i dadi dei rotori (vedi cap.4.5). Per fermare la rotazione, interporre tra i rotori un corpo non metallico



5.8.3 Smontaggio della scatola cuscinetti

- 15 dopo aver smontato la parte pompante, scaricare l'olio e togliere la linguetta di trasmissione sull'albero
- 16 rimuovere il coperchio posteriore e fare un segno di riferimento sugli ingranaggi per poter rispettare la corretta fasatura al montaggio
- 17 disinserire le linguette di fermo delle rosette di sicurezza
- 18 Svitare le ghiere di fermo inserendo tra gli ingranaggi un cuneo non metallico per evitare la rotazione



- 19 sfilare gli ingranaggi facendo leva tra la scatola ed il fianco degli ingranaggi, senza danneggiare il profilo della dentatura
- 20 durante le operazioni di montaggio e smontaggio, è consigliato inserire un distanziale al posto dell'ingranaggio per evitare la scomposizione del cuscinetto preassemblato
- 21 rimuovere gli anelli di ritegno
- 22 Sfilare gli alberi con l'aiuto di un martello
- 19 21 20 22

23 contrassegnare i distanziali per la registrazione assiale degli alberi per poi posizionarli correttamente al montaggio

5.8.4 Montaggio scatola cuscinetti


24 *ASSEMBLAGGIO* CUSCINETTI ANTERIORI FASE1

Nel caso della sostituzione con cuscinetti non forniti da OMAC, contrassegnare, con la penna elettrica, l'anello interno di un cuscinetto col simbolo #. Verificare con un micrometro per profondità la quota "x" (come da tabella) presa senza il distanziale interno e senza la corona opposta al simbolo #


- 25 FASE 2 USARE I GUANTI. Scaldare l'anello interno # a circa 150°C e montarlo sull'albero. Aspettare che la temperatura sia scesa a temperatura ambiente Valore della misura "X" (+/-0.02)
- 26 FASE 3 Assemblare il cuscinetto. Inserire il distanziale interno una prima volta appena "trovato" con il lapidello. Valutare il gioco assiale esistente tra i rulli e procedere ad un ulteriore adattamento fino ad ottenere un precarico sui cuscinetti di circa 0.05 mm. L'assemblaggio ideale avviene quando i cuscinetti, stretti con la ghiera, rotolano liberi e il distanziale esterno risulta leggermente bloccato però si muove esercitando una pressione in senso radiale con le dita. Per il valore delle coppie di serraggio vedere tab CAP.1


















- 28 ASSEMBLAGGIO CUSCINETTI POSTERIORI. FASE1: Misurazione della quota "Y" senza il distanziale; FASE 2: Misurazione della quota "Y1" nella seguente configurazione: senza distanziale esterno, senza l'anello esterno lato #, con il distanziale interno, dopo aver eseguito una minima lappatura. L'operazione va eseguita fino a che Y1= Y-0.05
- 29 ATTENZIONE II distanziale (pos. n°10 fig.12.2) va inserito solo sulle pompe grandezza B2
- 30 Montare il cuscinetto posteriore preassemblato (escluso modelli B1), avvitare la ghiera di fermo inserendo un distanziale idoneo a sostituire l'ingranaggio. per mantenere assemblato il cuscinetto durante le operazioni di montaggio








- 31 Posizionare i distanziali per la registrazione assiale degli alberi e montare gli alberi con i cuscinetti già fissati
- **32** Posizionare la guarnizione O Ring nella propria sede e montare l'anello di ritegno con già inserito I' anello di tenuta paraolio. Montare il corpo pompante e i rotori, come descritto in precedenza e controllare i giochi come da cap.4.3
- **33** Se i giochi dei rotori non sono compresi nelle tolleranze prescritte nel cap.1, smontare i rotori, il corpo pompante, l'albero ed adattare il distanziale alla misura voluta. Riassemblare e controllare di nuovo i giochi
- N.B. Un kit di distanziali di diverse misure può essere richiesto alla ditta costruttrice
- 34 Togliere i distanziali usati per il montaggio ed inserire le linguette per il trascinamento degli ingranaggi, nelle proprie sedi, con un accoppiamento leggermente forzato
- **35** La coppia di ingranaggi è formata da un ingranaggio fisso ed un ingranaggio registrabile.Montare prima l'ingranaggio fisso, poi l'ingranaggio registrabile con le viti allentate, rispettando una prima fasatura approssimata dei rotori
- 36 Avvitare a fondo le ghiere di fermo con le relative rosette di sicurezza e posizionare opportunatamente l'apposita linguetta di fermo. Per evitare il rotolamento durante l'operazione, inserire un cuneo di materiale tenero tra i denti degli ingranaggi
- 37 Con lo stesso cuneo inserito tra gli ingranaggi, serrare definitivamente i dadi dei rotori, rispettando la coppia di serraggio descritta nel cap.1
- 38 Posizionare i rotori perfettamente in fase tra di loro e serrare le viti dell'ingranaggio registrabile, gradatamente, tenendo controllata la fasatura dei rotori
- 39 Avvitare definitivamente le viti dell'ingranaggio registrabile rispettando la coppia di serraggio indicata nel cap.1


N.B. IN CASO DI RIFASATURA E' INDISPEN-SABILE SOSTITUIRE LE RONDELLE PIANE INCISE DAL PRECEDENTE SERRAGGIO


40 Montare il coperchio posteriore avendo cura di posizionare la guarnizione O-Ring ed inserire la linguetta sull'albero. Introdurre nella scatola ingranaggi la quantità di olio indicata nel cap.1















5.9 Operazioni di smontaggio e montaggio della pompa grandezza B550 B660 B680

In questa sezione sono elencate le operazioni di smontaggio / montaggio della pompa a lobi della grandezza B550 B660 B680.

Sezione B550



Sezione B660 - B680







5.9.1 Smontaggio del corpo pompante B660 B680


- 1 Rimuovere il coperchio anteriore ed allentare i due dadi di bloccaggio dei rotori
- 2 Svitare i dadi posteriori e rimuovere il corpo pompante
- 3 Svitare in senso antiorario i dadi dei rotori interponendo un corpo non metallico, tra i rotori per fermare il rotolamento
- **4** Fare attenzione al riferimento contrassegnato sui rotori e sugli alberi (1-2) per poi posizionarli correttamente al montaggio
- **5** Sfilare i rotori facendo attenzione a non danneggiarli con attrezzi metallici
- 6 Svitare le due viti di fissaggio e rimuovere la flangia porta tenute
- **7** Sfilare la parte fissa della tenuta dal supporto fissato sulla flangia porta tenute
- 8 Allentare le viti ad esagono cavo sulla tenuta meccanica
- 9 Estrarre la parte rotante della tenuta dell'al-





















5.9.2 Montaggio del corpo pompante B660 B680





10 Durante le operazioni che seguiranno, fare attenzione a non danneggiare le superfici lappate delle tenute, non appoggiarle sui banchi di lavoro e maneggiarle con le mani pulite

- 11 Pulire accuratamente gli alberi. Accertarsi che siano posizionati i distanziali per le tenute (295). Lubrificare leggermente gli O-ring e infilare le parti rotanti delle tenute sugli alberi. Esercitare una pressione soltanto manuale, evitando di usare attrezzi metallici
- **12** Assicurarsi che le tenute appoggino al distanziale sull'albero e avvitare gradatamente le viti ad esagono cavo. E' consigliato l'uso di collante blocca filetti per evitare che si allentino durante il moto
- 13 Montare le parti fisse delle tenute sui supporti avendo cura di allineare la cava con la spina di fermo. Montare i supporti così assemblati sulla flangia porta tenute avendo cura di posizionare le guarnizioni O-ring

















- 14 Pulire accuratamente le facce di scivolo delle tenute e montare la flangia portatenute, delicatamente, per non danneggiare le tenute. Assicurarsi che la flangia venga posizionata dalle spine di riferimento e fissarla con le apposite viti
- 15 Montare i rotori posizionandoli sulla calettatura rispettando i segni di riferimento (1-2). Serrare energicamente i dadi dei rotori (v. tab. 14). Per fermare la rotazione, interporre tra i rotori un corpo non metallico. Avvitare a fondo i dadi dei rotori (vedi cap.4.5)
- 16 Montare il corpo pompante avendo cura di posizionare la guarnizione O-ring

5.9.3 Smontaggio della scatola ingranaggi B550 B660 B680

- **17** Dopo aver smontato la parte pompante, scaricare l'olio e togliere la linguetta di trasmissione sull'albero
- 18 Rimuovere il coperchio posteriore, disinserire le linguette di fermo delle rosette di sicurezza e svitare le ghiere
- 19 Posizionare la pompa in verticale e sfilare i due supporti cuscinetto, servendosi dei fori filettati per l'estrazione. Con questa operazione verranno rimossi anche i distanziali per la registrazione assiale, che dovranno essere contrassegnati e distinti tra di loro per il corretto riposizionamento al montaggio. I distanziali sull'albero conduttore non possono essere scambiati con i distanziali dell'albero condotto








- 22 Sfilare gli alberi con ancora inseriti gli ingranaggi. Per questa operazione è consigliato l'uso di un mezzo di sollevamento meccanico, utilizzando i fori filettati esistenti alle estremità degli alberi
- 23 Rimuovere l'anello interno del cuscinetto a rulli con l'ausilio di un estrattore. Rimuovere I 'ingranaggio facendo attenzione a non danneggiare il profilo dentato
- 24 Rimuovere gli anelli di ritegno e sfilare l'anello esterno del cuscinetto a rulli dalla scatola ingranaggi


5.9.4 Montaggio della scatola ingranaggi B550 B660 B680


- 25 Montare gli anelli esterni dei cuscinetti a rulli sulla scatola ingranaggi, usando l'anello di ritegno per posizionarli correttamente in senso assiale, dato che non è prevista nessuna battuta. Montare gli anelli di ritegno senza gli anelli di tenuta
- 26 USARE I GUANTI. L'anello interno del cuscinetto a rulli viene montato sull'albero con una leggera interferenza, per questo è consigliato un montaggio a caldo, riscaldando l'anello in un bagno d'olio a 90°C, onde evitare eventuali grippature. Inserire le linguette degli ingranaggi nelle proprie sedi con un accoppiamento leggermente forzato. IMPORTANTE: montare l'ingranaggio registrabile sull'albero che andrà posizionato in alto sulla pompa



- 27 Montare gli alberi così assemblati. Se gli ingranaggi non sono stati smontati dagli alberi, rispettare la fasatura contrassegnata in precedenza, durante lo smontaggio
- 28 Inserire i distanziali (10) sugli alberi e montare i supporti (75) con i cuscinetti a sfere già inseriti. Posizionare i distanziali per la registrazione assiale (11) e serrare le viti
- 29 Montare gli anelli di tenuta (18) sugli anelli di ritegno (9)

- 30 Montare la parte pompante come descritto in precedenza; avvitare a fondo le ghiere di fermo con le relative rosette di sicurezza e posizionarne opportunamente le apposite linguette di fermo. Per evitare il rotolamento durante l'operazione, inserire un cuneo di materiale non metallico tra i rotori





- 32 Posizionare i rotori perfettamente in fase tra di loro e serrare le viti dell'ingranaggio registrabile, gradatamente, tenendo controllata la fasatura dei rotori. Per effettuare questa operazione si accede all'ingranaggio registrabile della finestra prevista sulla parte superiore della scatola ingranaggi
- 33 Avvitare defi nitivamente le viti dell' ingranaggio registrabile rispettando la coppia di serraggio indicata nel cap.4.5 N.B. IN CASO DI RIFASATURA E' INDISPENSABILE SOSTITUIRE LE RONDELLE PIANE INCISE DAL PRECEDENTE SERRAGGIO
- 34 Montare il coperchio posteriore avendo cura di posizionare la guarnizione O-ring ed inserire la linguetta sull'albero. Introdurre nella scatola ingranaggi la quantità di olio indicata nel cap.4.12

Inversione posizione albero conduttore pompe B550-B660-B680

1 Per invertire la posizione dell'albero conduttore, occorre provvedere allo smontaggio completo degli alberi dal corpo pompa, come da istruzioni

IMPORTANTE! Rif.operazione n°20: contrassegnare i rotori B, i supporti cuscinetti (75) ed idistanziali di registrazione (11) per posizionarli sullo stesso albero al montaggio.

2 Rimontare gli alberi in posizione invertite, con ognuno i propri particolari contrassegnati durante lo smontaggio. Gli ingranaggi debbono restare nella posizione originale con lo stesso dente e vano in presa precedente per rispettare la fasatura. A montaggio completo, effettuato, controllare che i giochi e la fasatura siano compresi nelle tolleranze prescritte nel cap.4.3.

bero. Introdurre nella scatola ingranaggi la quantità di olio indicata nel cap.4.12

5.10 VERIFICA POST-MANUTENZIONE

A seguito delle attività di manutenzione, è necessario eseguire delle verifiche per accertare il corretto funzionamento del GPVL, prima di riavviare l'impianto. Per l'esecuzioni di tali verifiche si faccia riferimento alla check list del par. 4.5.1 del presente MUM.

CAPITOLO 6: MESSA FUORI SERVIZIO DEL GPVL SERIE B

Ove previsto, il contenuto del presente capitolo è espressamente rivolto al manutentore interno aziendale. Tale figura, direttamente e formalmente individuata nominativamente dalla direzione aziendale, ha maturato una significativa esperienza almeno biennale in tale mansione ed ha le capacità tecniche necessarie per poter agire in condizioni di sicurezza e per poter capire ed interpretare correttamente le indicazioni tecniche contenute nella documentazione precedentemente citata.

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio del GPVL, così come in occasione della sua manutenzione ordinaria e straordinaria, occorre indossare i dispositivi di protezione individuale, a seconda dell'operazione e del rischio connesso all'attività svolta dall'operatore addetto, come descritto nel paragrafo 1.9.

6.1 Scollegamento dalle fonti di energia



PERICOLO

Prima di disconnettere il GPVL dalle sue fonti di energia, accertarsi che l'impianto o porzione di esso in cui è presente, rispetti le seguenti condizioni:

- assenza di fluido di processo ed eventualmente lavaggio degli organi a contatto col fluido di processo;
- assenza di pressione residua;
- temperatura delle superfici di contatto non pericolosa.

Come già evidenziato all'interno del presente manuale d'uso e manutenzione, il GPVL risulta essere collegata alle seguenti fonti di energia:

- elettrica (motorizzazione quando presente);
- idraulica (forza motrice, flussaggio e/o impianto asettico quando presenti);
- pneumatica (forza motrice, valvola di sicurezza pneumatico, quando presente).

Lo scollegamento dalle fonti di energia del GPVL, richiede che venga scrupolosamente osservato quanto di seguito indicato:

- con riferimento al Capitolo 4, arrestare il funzionamento del GPVL (di ogni suo componente) e conseguentemente arrestare l'operatività dell'impianto;
- una volta arrestato il funzionamento del GPVL, porre ogni Interruttore generale presente nell'impianto in posizione "0", in modo tale da isolare ogni parte della linea dalle rete di alimentazione (elettrica, ecc.);
- accertarsi che le varie spie di "presenza tensione" siano spente;
- se sono presenti il sistema asettico e/o il sistema di flussaggio, accertarsi che la centralina idraulica di erogazione del liquido ausiliario, sia spenta;
- quando il GPVL richiede aria compressa per il suo funzionamento (presenza di valvola di sicurezza pneumatico), portare la leva del rubinetto di alimentazione/scarico aria compressa in posizione di chiusura/scarico ed attendere alcuni minuti. In questo modo viene ad isolarsi la macchina dalla rete di alimentazione pneumatica ed inoltre avviene lo scarico dell'energia residua presente all'interno del circuito pneumatico;



PERICOLO

Prima di disconnettere pompa a lobi dalle sue fonti di energia, accertarsi che sia interrotta l'erogazione di energia a monte, che sia interrotta l'erogazione idraulica, che sia interrotta l'erogazione di aria compressa e che non vi sia energia residua (ovvero ad es.: che sia avvenuto lo scarico dell'aria compressa presente dell'impianto pneumatico). Verificare inoltre che il rubinetto di alimentazione aria compressa del Vostro impianto sia chiuso.

- in caso di alimentazione elettrica, accertandosi di non avere parti del corpo in prossimità di zone umide, distaccare la spina dell'impianto elettrico della macchina, dalla presa di corrente;
- se presente l'alimentazione pneumatica, liberare il fissaggio del tubo di alimentazione pneumatico;
- se presente l'alimentazione idraulica, liberare il fissaggio del tubo di alimentazione idraulica.
- Fare molta attenzione alle possibili perdite di liquidi residui. Tali perdite vanno subito asciugate al fine di eliminare il rischio da scivolamento.

Si ricorda che le operazioni necessarie a scollegare il GPVL dalle sue fonti di energia, per la complessità ed i numerosi controlli/verifiche da svolgere, devono essere eseguite esclusivamente da personale specializzato.

Si ricorda che per il suo funzionamento il GPVL può presentare azionamenti alimentati tramite corrente elettrica, idraulica ed aria compressa; collegamenti che devono essere disconnessi con attenzione, avendo cura di verificare l'assenza di energia residuale immagazzinata oltre che di perdite di acqua.



PERICOLO

Se non formalmente autorizzati, non tentare di smontare parti della GPVL.

O.M.A.C. S.r.I. non risponde di danni a cose o persone causati in fase di smontaggio operato da personale non autorizzato.



6.2 Smontaggio

Con riferimento al capitolo 3, utilizzando i DPI e gli attrezzi ivi descritti, svincolare la pompa dai suoi fissaggi, seguendo quanto indicato, in modo inverso, al par.3.3 (installazione)



ATTENZIONE

- usare i corretti D.P.I.
- utilizzare gli attrezzi adatti;
- seguire la procedura inversa descritta al paragrafo 3.3
- Smontare dapprima gli optionals eventualmente presenti sulla pompa.
- svitare le connessioni di aspirazione e mandata all'impianto,
- svitare le viti di fissaggio alla base,
- estrarre il GPVL dalla sua posizione, con l'aiuto di una attrezzatura di sollevamento.



PERICOLO

In considerazione della massa di pompa a lobi, è necessario che le fasi di sollevamento e trasferimento siano svolte esclusivamente da personale specializzato e sotto la diretta supervisione di personale tecnico facente capo ai rispettivi costruttori.

utilizzando un panno pulito che non rilasci pelucchi, pulire accuratamente la parti esterne (sia esternamente che le parti interne di facile accesso);



AVVERTENZA

Per la pulizia, utilizzare esclusivamente un panno pulito e che non rilasci pelucchi

- liberare il GPVL dai suoi ancoraggi;
- l'unità si presenta libera dai suoi ancoraggi e pronta per la sua movimentazione, così come definito all'interno del capitolo 2 del presente MUM.

6.3 Immagazzinamento a seguito del suo utilizzo

A seguito delle operazioni di scollegamento e pulizia, riporre il GPVL entro il suo imballo originale, fissandola ad esso cercando di garantirne una buona

Utilizzando opportuni mezzi di sollevamento, porre il GPVL così imballato in luogo riparato non troppo umido e a temperatura ambiente.

6.4 Rottamazione e smaltimento

Seguendo quanto indicato dalle Direttive della Comunità Europea in vigore al momento della rottamazione, l'utilizzatore dovrà occuparsi dello smaltimento dei materiali componenti la macchina.

E' buona prassi che l'utilizzatore, prima di demolire la presente pompa lobi, comunichi ai relativi costruttori tutti i dati riportati sulla targa di identificazione e relativi ai componenti che saranno demoliti.

Il GPVL è realizzato con materiali che non sono soggetti a obblighi specifici di smaltimento per tossicità e/o nocività e quindi non richiedono particolari procedure di smaltimento, ad esclusione degli olii presenti (in riferimento al par. 5.6); sostanze che devono essere smaltite in osservanza dei vigenti obblighi legislativi, così come indicato nella relativa scheda di sicurezza, con riferimento ai par. 5.8, 5.9, 5.10.



AVVFRTFN7A

Il "Gruppo Pompa volumetrica a lobi serie B" presenta alcune sostanze che devono essere smaltite in osservanza dei vigenti obblighi legislativi. NON DISPERDERE NELL'AMBINETE QUESTI MATERIALI

In caso di rottamazione l'utilizzatore, in accordo ai locali regolamenti di legge, dovrà adottare particolari cautele riguardo lo smaltimento dei materiali significativi dal punto di vista ambientale, quali:

- materiali plastici delle tubazioni pneumatiche (quando presenti)
- cavi elettrici rivestiti (quando presenti)
- eventualmente sostanze residuali tossiche o corrosive
- Olio lubrificante della scatola ingranaggi.

CAPITOLO 7: PARTI DI RICAMBIO DEL GPVL SERIE B

Nel corso della sua vita, il GPVL può richiedere la sostituzione di alcune parti di consumo o di alcune parti usurate. Per semplificare il riconoscimento dei suoi componenti di consumo, O.M.A.C. S.r.l. completa la presente manualistica con specifiche definite per l'identificazione della parti di ricambio. Si tratta per lo più di ricambi che, qualora se ne presentasse il bisogno, devono essere oggetto della loro completa sostituzione esclusivamente da parte di personale tecnico specializzato ed autorizzato da O.M.A.C.



AVVERTENZA

Esclusivamente personale specializzato ed autorizzato da O.M.A.C. S.r.l. può svolgere interventi sostitutivi di manutenzione straordinaria, effettuando gli interventi di sostituzione dei componenti sotto riportati.

Non cercare di eseguire delle sostituzioni di parti che non siano state autorizzate.

In caso di sostituzione di particolari meccanici costruttivi componenti la GPVL, alcuni di questi necessitano di un lungo tempo di realizzo che può protrarsi sino ad alcuni mesi.

Si consiglia di dotarsi dei particolari sopra descritti nelle quantità ritenute opportune al fine di limitare il fermo macchina.



PERICOLO

Solo personale specializzato e autorizzato a O.M.A.C. s.r.l. può svolgere interventi di manutenzione straordinaria; non cercare di eseguire sostituzioni di parti della macchina che non siano state autorizzate. O.M.A.C. s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per danni a persone, animali o cose derivati dallo svolgimento di interventi non espressamente autorizzati.

7.1 Elenco ricambi e disegni di sezione della pompa volumetrica a lobi Serie B

Nel seguito verrà presentato il GPVL nelle sue varie grandezze, completa di esploso costruttivo e tabella di distinta base.

Per ciascun componente, le tabelle seguenti riportano la posizione nel disegno esploso, la descrizione, la quantità prevista e, in funzione del modello, il codice articolo da ordinare come ricambio.

Nella colonna delle "quantità" possono essere presenti uno o più valori: ove presenti due quantità, il valore asteriscato fa riferimento al solo codice asteriscato, presente nella medesima riga, con riferimento al modello della pompa in proprio possesso.




AVVERTENZA

Qualora, per effettuare la sostituzione delle parti di ricambio, si renda necessaria la rimozione del coperchio anteriore della pompa (pos. 44), è indispensabile il ripristino del livello igienico della pompa prima della sua rimessa in servizio. Si ricorda che, nel caso in cui la "pompa a lobi serie B" sia stata configurata per il trattamento di prodotto alimentare, necessita che venga assicurato il livello 1 di igienicità.

7.1.1 Nomenclatura e codici di ricambio per la pompa volumetrica a lobi B100

7.1.1.1 Esploso B100




7.1.1.2 Nomenclatura e codici di ricambio B100

POS.	DESCRIZIONE	Q.TA'	CODICE
1	SCATOLA CUSCINETTI	1	2001G010
2	COPERCHIO POSTERIORE	1	2001L030
3	ALBERO CONDUTTORE	1	2004B061
4	ALBERO CONDOTTO	1	2004B062
5	INGRANAGGIO FISSO	1	2008M013
6	INGRANAGGIO REGISTRABILE	1	2008M017
7	BUSSOLA INGRANAGGIO REGISTR.	1	2008M038
8	VITE INGRANAGGIO REGISTRABILE	6	410F04X10
9	ANELLO ELASTICO	2	421F37I
10	RONDELLA	4	412F06G17
11	DISTANZIALE REGISTRAZIONE ASSIALE	2	2014M030
12	VITE COPERCHIO POSTERIORE	4	411A06X30
13	VITE FISSAGGIO CUSCINETTO	4	411F06X12Z
15	O-RING COPERCHIO POSTERIORE	1	404T3350
17	ANELLO DI TENUTA POSTERIORE	1	403Y18307D
18	ANELLO DI TENUTA ANTERIORE	2	403Y25377D
19	LINGUETTA INGRANAGGIO	2	418F06X18
20	LINGUETTA ALBERO	1	418A06X30
21	SPINA COPERCHIO POSTERIORE	2	417A06X10
23	GHIERA AUTOBLOCCANTE	2	415F20AUT
25	TAPPO OLIO CON SFIATO	1	407L14S
26	TAPPO OLIO CHIUSO	1	407L14T
27	TAPPO ISPEZIONE OLIO	2	407L14L
28	RONDELLA	4	407L14R
29	CUSCINETTO ANTERIORE	2	2019M020
30	CUSCINETTO POSTERIORE	2	406FNATB5904
40	CORPO POMPANTE	1	vedi par. 7.1.5
41	ROTORE INGRANAGGIO AISI 316 L VERSIONE ST	2	2005B086
41	ROTORE BILOBO AISI 316 L VERS. ST	2	2005B089
41	ROTORE PENTALOBO POLIMERATO BUNA-N.B.R.	2	2005B098
41	ROTORE INGRANAGGIO CY5SnBIM (lega antifrizione) VERSIONE ST	2	2005&086
41	ROTORE BILOBO CY5SnBIM (lega antifrizione) VERSIONE ST	2	2005&089
42	DADO BLOCCAGGIO ROTORE	2	2004B107
43	O-RING DADO BLOCCAGGIO	2	404T3075
44	COPERCHIO ANTERIORE STANDARD	1	2006B007

POS.	DESCRIZIONE	Q.TA'	CODICE
45	O-RING COPERCHIO ANTERIORE	1	404T4337
47	VITE PRIGIONIERO	4	419A06X80
48	SPINA	2	417A08X16
50	O-RING ROTORE	2	404T2050
51	DADO CIECO	4	414A06
52	DADO ESAGONALE	2	413A06
55	RONDELLA VITE REGISTRO INGRAN.	6	412F04
56	SUPPORTO VALVOLA DI SICUREZZA	1	2013L019
56/1	BUSSOLA PER VALVOLA DI SICUREZZA	1	2013B050
57	PISTONE VALVOLA DI SICUREZZA	1	2013B057
58	COPERCHIO VALVOLA DI SICUREZZA	1	2013L018
59	VITE REGISTRO VALVOLA DI SICUREZZA	1	2013B058
60	ROSETTA DI SPINTA	1	2013L017
61	GHIERA DI REGISTRAZIONE	1	2013A021
62	FERMO REGISTRO VALVOLA DI SIC.	1	2013L020
63	VITE SUPPORTO VALVOLA DI SIC.	4	411A06X55
65	GRANO DI BLOCCAGGIO	2	420A05X06
66	ANELLO ELASTICO SEEGER	1	421A025I
67	ANELLO ELASTICO SEEGER	1	421A10E
68	O-RING PISTONE VALVOLA DI SICUREZ.	1	404T4118
69	O-RING SUPPORTO VALVOLA DI SIC.	1	404T4150
70	FERMO PISTONE VALVOLA DI SIC.	1	411A05X05
71	MOLLA VALVOLA DI SUC. MECCAN.	1	vedi par. 7.1.6
72	COPERCHIO ANTERIORE VALV. DI SIC.	1	2006B025
80	PIEDE ORIZZONTALE	1	2001G100
81	VITE FISSAGGIO PIEDE	4	411A06X10
111	COPERCHIO ANTERIORE RISCALDATO	1	2006B058
113	CAMERA RISCALDATA COPERCHIO	1	2006B167
114	VITE PER CAM. RISCALDATA COP.	4	411A06X16
115	O-RING CAMERA RISCALDATA COP.	1	404T176
239	PROTEZIONE TENUTA	2	4034Y005
302	VITE FISSAGGIO PROTEZIONE TENUTA	2	410A05X10
304	TARGHETTA IDENTIFICATIVA	1	4034A100
305	RIVETTO AUTOFILETTANTE	4	44301027


7.1.1.3 Disegni in sezione, nomenclatura e codici di ricambio per le tenute B100

Tenuta a LABBRO UM





Tenuta MECCANICA SINGOLA "U7K"

Tenuta a LABBRO S1




Tenuta a LABBRO HN





Tenuta	2 R/		ΔΙΛ
Terruta	a Dr	$\neg \cup \vdash \vdash$	NA



POS.	DESCRIZIONE	Q.TA'	CODICE
200	SPINA DI FERMO	2	2014B200
	TENUTA MECCANICA		
201	TEN. MECC. AISI 316 L	2	4U020U7KXZ7
	/CARBONE/EPDM		
201	TEN. MECC. AISI 316 L	2	4U020U7KXZY
	/CARBONE/F.K.M.		
201	TEN MECC. 7K-XFXZ5-HX	2	4U020U7KXZ5
201	TEN MECC. 7K-X73Z7-HX	2	4U020U7K3Z7
201	TEN MECC. 7K-XY3ZY-HX	2	4U020U7K3ZY
201	TEN MECC. 7K-XF3Z5-HX	2	4U020U7K3Z5
201	TEN MECC. 7K-X7337-HX	2	4U020U7K337
201	TEN MECC. 7K-XY33Y-HX	2	4U020U7K33Y
201	TEN MECC. 7K-XF335-HX	2	4U020U7K335
201	TEN MEC. 7K-XYDKKY-HX	2	4U020U7KKKY
210	ANELLO DI BILANCIAM.	2	2014B015
218	VITE ANELLO	4	410A06X12
	BILANCIAMENTO		


POS.	DESCRIZIONE	Q.TA'	CODICE
240	ANELLO TENUTA	2	402V35255
240	UM °VITON(F.K.M.)		402 7 3 3 2 3 3
240	ANELLO TENUTA	2	402HN25357
240	HN ELRING		402111025557
	ANELLO TENUTA		
240	HN ELRING	2	402HN25357SPE
	TERMOSALDATO		
241	BOCCOLA	2	2004B170
	ROTANTE		20045170
242	O-RING	2	404T3081
	BOCCOLA		40410001
243	GRANO DI	6	420A05X05
	FISSAGGIO		420/100/100
244	FLANGIA	2	2014B058
	PORTA ANELLO		
245	VITE PER FLANGIA	4	410A06X12
246	VITE	4	410A06X14
280	KIT ANELLI	1	205P25355
	BADERNA		
288	PREMISTOPPA	2	2014B108
289	VITE REGISTRO	4	410A06X16
	PREMISTOPPA		
295	DISTANZIALE	2	2014B045

7.1.1.4 Codici guarnizioni o-ring per tenute meccaniche B100

MATERIALI TENUTE MECCANICHE B100 DIAMETRO 20	AISI 316 L CARBONE	CARB. DI TUNGSTENO CARBONE	CARB. DI TUNGSTENO CARB. DI TUNGSTENO	CERAMICA	CARB. DI SILICIO CARBONE	CERAMICA RULON	CARB. DI SILICIO CARB. DI SILICIO	CARB. DI SILICIO CARB. DI TUNGSTENO
O-RING ANELLO ROTANTE U7K	404U4081							
O-RING ANELLO FISSO U7K	404U4112							

7.1.2 Nomenclatura e codici di ricambio per la pompa volumetrica a lobi B105 B110 B115

7.1.2.1 Esploso





7.1.2.2 Nomenclatura e codici di ricambio B105 B110 B115


POS.	DESCRIZIONE	Q.TA'	B105	B110	B115	
1	SCATOLA CUSCINETTI	1		2001G001		
2	COPERCHIO POSTERIORE	1		2001L031		
3	ALBERO CONDUTTORE AISI 316 L	1	2004	IB001	2004B002	
3	ALBERO CONDUTTORE DUPLEX	1	2004	ID001	2004D002	
3	ALBERO CONDUTTORE AISI 316 L TENUTA MECC. DOPPIA	1	2004	ID015	2004D016	
4	ALBERO CONDOTTO AISI 316 L	1	2004	IB029	2004B030	
4	ALBERO CONDOTTO DUPLEX	1	2004	ID029	2004D030	
4	ALBERO CONDOTTO AISI 316 L TENUTA MEC. DOPPIA	1	2004	ID045	2004D046	
5	INGRANAGGIO FISSO	1		2008M001		
6	INGRANAGGIO REGISTRABILE	1		2008M007		
7	BUSSOLA INGRANAGGIO REGISTRABILE	1		2008M031		
8	VITE INGRANAGGIO REGISTRABILE	6		411F05X14		
9	ANELLO RITEGNO CUSCINETTO	2		2001C051		
11	DISTANZIALE REGISTRAZIONE ASSIALE	2		2014M024		
12	VITE COPERCHIO POSTERIORE	4		411A06X16		
13	SPINA COPERCHIO POSTERIORE	2		417A06X15		
14	VITE ANELLO RITEGNO CUSCINETTO	6		411A06X16S		
15	O-RING COPERCHIO POSTERIORE	1		404T4437		
16	O-RING ANELLO DI RITEGNO CUSCINETTO	2		404T3218		
17	ANELLO DI TENUTA POSTERIORE	1		403Y26377D		
18	ANELLO DI TENUTA ANTERIORE	2		403Y35527D		
19	LINGUETTA INGRANAGGIO	2	418F08X30M			
20	LINGUETTA ALBERO CONDUTTORE	1	418F08X40			
23	GHIERA INGRANAGGIO	2	415F30			
24	ROSETTA DI SICUREZZA	2	416F30			
25	TAPPO OLIO CON SFIATO	1	407L14S+407L14R			
26	TAPPO OLIO CHIUSO	1	407L14T+407L14R			
26/1	TAPPO OLIO CHIUSO	1	407L38T+407L38R			
27	TAPPO ISPEZIONE OLIO	1	407L38L			
28	PIEDE POMPA (DISPOSIZIONE CONNES. IN ORIZZONTALE)	1		2001G101		
29	CUSCINETTO ANTERIORE (ASSEMBLATO)	2		2019M001		
31	PIEDE POMPA (DISPOSIZIONE CONNES. IN VERTICALE)	2		2001A301		
32	VITE PIEDE POMPA (DISPOSIZIONE CONNES. IN VERTICALE)	8		411A08X20		
33	CONTROFLANGIA BOCCA RETTANGOLARE	1	-	-	2006B045	
34	O-RING CONTROFLANGIA BOCCA RETTANGOLARE	1	-	-	404T3281	
40	CORPO POMPA	1		VEDI PARAGRAFO 7.1.5	<u> </u>	
41	ROTORE TRILOBO AISI 316 L VERSIONE ST	1	-	2005B002	2005B003	
41	ROTORE BILOBO AISI 316 L VERSIONE ST	2	-	2005B026	2005B027	
41	ROTORE TRILOBO AISI 316 L VERSIONE SM	2	-	2005B014	2005B015	
41	ROTORE BILOBO AISI 316 L VERSIONE SM	2	-	2005B038	2005B039	
41	ROTORE TRILOBO (PENTALOBO PER B105) POLIMERATO BUNA-N.B.R.	2	2005B099	-	-	
41	ROTORE TRILOBO (PENTALOBO PER B105) POLIMERATO E.P.D.M.	2	-	2005B050	2005B051	
41	ROTORE BILOBO POLIMERATO BUNA-N.B.R.	2	-	-	-	
41	ROTORE BILOBO POLIMERATO E.P.D.M.	2	-	-	-	
41	ROTORE TRILOBO CY5SnBIM (lega antifriz.) VERSIONE ST	2	-	2005&002	2005&003	
41	ROTORE ASPO CY5SnBIM (lega antifriz.) VERSIONE ST	2	2005&087 2005&074 2005		2005&075	
41	ROTORE INGRANAGGIO AISI 316 L VERSIONE ST	2	2005B001			
41	ROTORE INGRANAGGIO CY5SnBIM (lega antifr.) VERS. ST	2	2005&001	-	-	
42	DADO BLOCCAGGIO ROTORE	2		2004B101		
43	O-RING DADO BLOCCAGGIO ROTORE	2		404T3100		
44	COPERCHIO ANTERIORE STANDARD	2	2006B009	2006	6B001	

POS.	DESCRIZIONE	Q.TA'	B105	B110	B115
45	O-RING COPERCHIO ANTERIORE	2		404T4525	
46	VITE PRIGIONIERO POSTERIORE CORPO POMPA	4	419A08X33		
47	VITE PRIGIONIERO ANTERIORE CORPO POMPA	4	419A08X33		
48	SPINA POSTERIORE CENTRAGGIO CORPO	2		417A08X20	
49	SPINA ANTERIORE COPERCHIO	2		417A08X16	
50	O-RING ROTORE	2		404T2087	
51	DADO CIECO COPERCHIO POMPA	4		414A08	
52	DADO CIECO CORPO POMPA/SUPPORTO	4		414A08	
53	RONDELLA CORPO POMPA /SUPPORTO	4		412A08	
55	RONDELLA VITE REGISTRO INGRANAGGI	1		412F05	
-	VALVOLA DI SICUREZZA MECCANICA COMPLETA	1		2013B001	
56	SUPPORTO VALVOLA DI SICUREZZA MECCANICA	1		2013L021	
56/1	BUSSOLA PER SUPPORTO VALVOLA DI SICUREZZA MECC.	1		2013B040	
57	PISTONE VALVOLA DI SICUREZZA MECCANICA	1		2013B025	
58	COPERCHIO VALVOLA DI SICUREZZA MECCANICA	1		2013L029	
59	VITE REGISTRO VALVOLA DI SICUREZZA MECCANICA	1		2013B031	
60	ROSETTA DI SPINTA	1		2013L032	
61	GHIERA DI REGISTRAZIONE	1		2013A034	
62	FERMO REGISTRO VALVOLA DI SICUREZZA MECCANICA	1		2013L036	
63	VITE SUPPORTO VALVOLA DI SICUREZZA MECCANICA	4		411A06X20	
64	VITE COPERCHIO VALVOLA DI SICUREZZA MECCANICA	4	411A06X55		
65	GRANO DI BLOCCAGGIO	2	420A06X06		
66	ANELLO ELASTICO SEEGER	1	421A38I		
67	ANELLO ELASTICO SEEGER	1	421A16E		
68	O-RING PISTONE VALVOLA DI SICUREZZA MECCANICA	1		404T4200	
69	O-RING SUPPORTO VALVOLA DI SICUREZZA MECCANICA	1	404T3250		
70	FERMO PISTONE VALVOLA DI SICUREZZA MECCANICA	1	411A06X10		
71	MOLLA	1	VEDI PARAGRAFO 1.11.6		
72	COPERCHIO ANTERIORE VALVOLA DI SICUREZZA MECC.	1	2006B031		
89	VITE PIEDE POMPA	4		411A08X20	
91	SUPPORTO VALVOLA DI SICUREZZA PNEUMATICA	1		2013B039	
92	VITE TCEI	4		411A06X35	
93	O-RING SUPPORTO VALVOLA DI SICUREZZA PNEUMATICA	1		404T3250	
94	PISTONE VALVOLA DI SICUREZZA PNEUMATICA	1		2013B029	
95	LINGUETTA	1		418A14X30	
96	O-RING VALVOLA DI SICUREZZA PNEUMATICA	1		404T4200	
97	GHIERA DI REGISTRAZIONE	1		2013A034	
98	GRANO DI BLOCCAGGIO	2		420A05X06	
99	COPERCHIO VALVOLA DI SICUREZZA PNEUMATICA	1		2013A032	
100	O-RING POSTER. COPERCHIO VALVOLA DI SIC. PNEUM.	1		404T4275	
101	O-RING ANTER. COPERCHIO VALVOLA DI SIC. PNEUM.	1		404T4312	
102	O-RING STELO PISTONE/COPERCHIO VALV. DI SIC. PNEUM.	1	404T134		
103	CAMICIA VALVOLA DI SICUREZZA PNEUMATICA	1	2013A035		
104	VITE TCEI	4	411A06X110		
105	ANELLO DI SCORRIMENTO	1	2013L024		
106	O-RING STELO PISTONE/ANELLO	1	404T119		
107	O-RING ANELLO/CAMICIA	1	404T6300		
108	GHIERA	2	20000000	415F20AUT	054
111	COPERCIJO ANTERIORE RISCALDATO	1	2006B059	2006B	UO I
112	COPERCHIO ANTERIORE ASETTICO	1		2006B101	
113	CAMERA RISCALDAMENTO COPERCHIO	4	414 A D C V 44 C	2006B161	V20
114	VITE TCEI PER CAMERA RISCALDAMENTO COPERCHIO	"	411A06X116	411A06	A20




POS.	DESCRIZIONE	Q.TA'	B105	B110	B115	
115	O-RING CAMERA RISCALDAMENTO COPERCHIO	1	404T4375			
116	O-RING INTERNO COPERCHIO ASETTICO	1	404V3500			
117	O-RING ESTERNO COPERCHIO ASETTICO	1	404V3550			
118	CONTROFLANGIA BOCCA ASETTICA	2	2006B181			
119	O-RING INTERNO BOCCA ASETTICA	2	404V3168			
120	O-RING ESTERNO BOCCA ASETTICA	2	404V3231			
121	VITE BOCCA ASETTICA	8	411A06X20			
239	PROTEZIONE TENUTA	2		4034Y001		
302	VITE FISSAGGIO PROTEZIONE	4		410A05X10		
303	TAPPO DI PROTEZIONE	4	44301020			
304	TARGHETTA IDENTIFICATIVA	1	4034A100			
305	RIVETTO AUTOFILETTANTE	4		44301027		

7.1.2.3 Disegni in sezione, nomenclatura e codici di ricambio per le tenute B105 B110 B115





Tenuta a LABBRO S1




CON SBARRAMENTO IDRAULICO (289)(286 (285) (281)(280) (291)


Tenuta a BADERNA









Tenuta a DOPPIO LABBRO HN







POS.	DESCRIZIONE	Q.TA'	B105 B110 B115
200	SPINA DI FERMO PARTE FISSA TENUTA MECCANICA	2	2014B200
201	TENUTA MECCANICA SINGOLA		VEDI PAR.7.1.2.6
210	ANELLO DI BILANCIAMENTO TENUTA MECCANICA		VEDI PAR.7.1.2.5
218	VITE ANELLO BILANCIAMENTO		410A05X10
220	CAMERA FLUSSAGGIO TENUTA MECCANICA		2014B141
221	O-RING CAMERA FLUSSAGGIO	2	404T3218
222	VITE CAMERA FLUSSAGGIO	6	411A05X30
223	ANELLO TENUTA UM	2	402V57486
224	ANELLO ROTANTE TENUTA SINGOLA FLUSSATA	2	2004B151
225	O-RING BOCCOLA	6	404T2137
226	GRANO DI FISSAGGIO ANELLO ROTANTE	6	420A04X05
227	SPINA	4	417A06X10
230	ANELLO BILANCIAMENTO TENUTA MECC. FLUSSATA U7K 2		VEDI PAR.7.1.2.5
231	ANELLO BILANCIAMENTO TENUTA MECC. DOPPIA	2	VEDI PAR.7.1.2.5
232	O-RING CAMERA FLUSSAGGIO TENUTA DOPPIA	2	404T3218
233	VITE CAMERA FLUSSAGGIO TENUTA DOPPIA	6	411A05X40
234	SCATOLA CUSCINETTI PER TENUTA DOPPIA	1	2001G161
235	CAMERA DI FLUSSAGGIO TENUTA DOPPIA	2	2014B147
236	COPERCHIO CAMERA FLUSSATA TENUTA DOPPIA	2	2014B153
237	VITE COPERCHIO CAMERA TENUTA DOPPIA	4	410A05X16
238	O-RING COPERCHIO TENUTA DOPPIA	2	404T3218
239	PROTEZIONE TENUTE	2	4034Y001
240	ANELLO TENUTA A LABBRO UM °VITON (F.K.M.)	4	402V45356
240	ANELLO TENUTA A LABBRO UM E.P.D.M.	4	402U45356
240	ANELLO TENUTA A LABBRO S1	2	402Q45357
240	ANELLI TENUTA A DOPPIO LABBRO HN	4	402HN40558
240	ANELLI TENUTA A DOPPIO LABBRO HN TERMOSALDATI	4	402HN40558SPE
241	BOCCOLA ROTANTE ANELLI TEN. A LABBRO UM / S1	2	2004B156
241	BOCCOLA ROTANTE PER HN	2	2004B191
242	O-RING BOCCOLA TEN. A LABBRO UM / S1	2	404T3118
242	O-RING BOCCOLA TEN. A LABBRO HN	2	404T3118

POS.	DESCRIZIONE	Q.TA'	B105 B110 B115
246	VITE FLANGIA PORTA ANELLO TEN. A LABBRO HN	6	411A05X16
247	SPINA PER TENUTA A LABBRO HN	4	417A06X10
247	SPINA FLANGIA PORTA ANELLI TEN. A LABBRO UM	4	-
280	KIT ANELLI A BADERNA IN P.T.F.E.	1	205P38506
281	BOCCOLA ROTANTE TENUTA TRECCIA	2	2004B161
282	O-RING BOCCOLA ROTANTE	2	404T3118
283	GRANO DI FISSAGGIO	6	420A05X05
284	FLANGIA PORTA TENUTA TRECCIA	2	2014B071
285	O-RING SUPPORTO FLANGIA	2	404T3218
286	VITE FLANGIA PORTA TENUTE TRECCIA	3	411A05X14
287	SPINA PER FLANGIA PORTA TRECCIA	4	417A06X10
288	PREMISTOPPA	2	2014B101
289	VITE REGISTRO PREMISTOPPA	2	410A05X16
290	KIT ANELLI A BADERNA IN P.T.F.E. FLUSSATA	1	201P38506
291	FLANGIA PORTA TENUTA TRECCIA FLUSSATA	2	2014B077
292	LANTERNA	2	2014B121
295	DISTANZIALE	2	-
296	SUPPORTO TENUTA MECCANICA	2	-
297	O-RING SUPPORTO TENUTA MECCANICA	2	-
298	VITE SUPPORTO TENUTA MECCANICA	4	-
299	SPINA ELASTICA	2	430A05X10
243	GRANO DI FISSAGGIO ANELLI TEN. A LABBRO UM / S1	6	420A05X05
243	GRANO DI FISSAGGIO ANELLI TEN. A LABBRO HN	6	420A05X05
244	FLANGIA PORTA ANELLO TEN. A LABBRO UM	2	2014B051
244	FLANFIA PORTA ANELLO TEN A LABBRO S1	2	2014B061
244	FLANGIA PORTA ANELLO TEN. A LABBRO HN	2	2014B111
245	O-RING FLANGIA PORTA ANELLO TEN. A LABBRO UM	2	404T3218
245	O-RING FLANGIA PORTA ANELLO TEN. A LABBRO HN	2	404T3218
246	VITE FLANGIA PORTA ANELLO TEN. A LABBRO UM	6	411A05X14

VITE FLANGIA PORTA ANELLO TEN. A LABBRO S1

7.1.2.4 Codici guarnizioni o-ring per tenute meccaniche B105 B110 B115

MATERIALI TENUTE MECCANICHE B105 110 B115 DIAMETRO 30	AISI 316 L CARBONE	CARB. TUNGST.	CARB. TUNGST. CARB. TUNGST.	CERAMICA	CARB. SILICIO CARBONE	CERAMICA RULON	CARB. SILICIO CARB. SILICIO	CARB. SILICIO CARB. TUNGST.
O-RING ANELLO ROTANTE U7K - KL2A - C5E	404U4118	404U4118	404U4118	404U4118 (1)	-	404U4118 (2)	404U4118 (3)	404U4118 (3)
O-RING ANELLO FISSO U7K - KL2A - C5E	404U4150	404U4150	404U4150	404U4150 (1)	-	404U4150 (2)	404U4150 (3)	404U4150 (3)

246

(1)solo KL2A, C5E (2)solo C5E

(3)solo KL2A

411A05X10



7.1.2.5 Codici anelli di bilanciamento per tenute meccaniche singole e flussate B105 B110 B115

MATERIALI TENUTE	CODICE	ANELLO	MODELLO	R105 R	I10 B115
MECCANICHE	MATERIALE	STAZIONARIO	ANELLO		
WECCANICHE	WATERIALE	STAZIONARIO	ANELLO	TENUTA SINGOLA	TENUTA FLUSSATA
AISI 316 L		CARBONE	U7K	2014B001	2014B007
CARBONE	3	AISI 316 L	KL2A	2014D221	2014D221
CARBONE		AISI 3 IO L	C5E	- 2014B221	2014B231
		CARBONE	U7K	2014B001	2014B007
CAR. DI TUNGSTENO	4	CARB. DI TUNGSTENO	KL2A	20146001	20146007
CARBONE		CARB. DI TUNGSTENO	C5E	2014B215	2014B241
		CARB. DI TUNGSTENO	U7K	0044D004	0044D007
CAR. DI TUNGSTENO CAR. DI TUNGSTENO	5	CARB. DI TUNGSTENO	KL2A	- 2014B001	2014B007
CAR. DI TUNGSTENO		CARB. DI TUNGSTENO	C5E	2014B215	2014B241
CERAMICA	6	CERAMICA	KL2A	2014B221	2014B231
CARBONE	0	CERAINICA	C5E	20140221	20140231
CAR. DI SILICIO	A	CARBURO DI SILICIO	KL2A	_	_
CARBONE	Λ	CARBORO DI SILICIO	NLZA	_	-
CERAMICA	7	CERAMICA	C5E	2014B221	2014B231
RULON	,	OLIVAWIOA	002	20140221	20140201
CAR. DI SILICIO	8	CARBURO DI SILICIO	KL2A	2014B221	2014B231
CAR. DI SILICIO	0	OARDONO DI SILIOIO	INLEAN	20140221	20140231
CAR. DI SILICIO	9	CARB. DI TUNGSTENO	KL2A	2014B001	2014B007
CAR. DI TUNGSTENO		OARD. DI TONGGILINO	NLZA	20170001	20170007


7.1.2.6 Codici tenute meccaniche singole e doppie B105 B110 B115

COD.	MATERIALI TENUTE	MODELLO TENUTA	B105 B110 B115	COD.	MATERIALI TENUTE	MODELLO TENUTA	B105 B110 B115
	AISI 316 L	U7K	4U030U7KXZ7		CERAMICA - CARBONE	KL2A	4U030KL2AZCE
	CARBONE O-RING IN EPDM	KL2A	4U030KL2AZYE		O-RING IN E.P.D.M.	C5E	4U030C5EBVE
	O-RING IN EPDM	C5E	4U030C5EBGE		CERAMICA - CARBONE	KL2A	4U030KL2AZCV
	AISI 316 L	U7K	4U030U7KXZY		O-RING IN °VITON	C5E	4U030C5EBVV
3 Q3	CARBONE O-RING IN °VITON	KL2A	4U030KL2AZYV		CERAMICA - CARBONE	KL2A	4U030KL2AZCP
	O-KING IN VITON	C5E	4U030C5EBGV	6	O-RING IN P.T.F.E.	C5E	4U030C5EBVP
	AISI 316 L	U7K	4U030U7KXZP		CAR. DI SILICIO - CARBONE O-RING IN E.P.D.M.	KL2A	-
	CARBONE	KL2A	4U030KL2AZYP				
	O-RING IN P.T.F.E.	C5E	4U030C5EBGP]	CAR. DI SILICIO - CARBONE O-RING IN °VITON	KL2A	-
	CARR DITUNCCTENO	U7K	4U030U7K3Z7]	CAR. DI SILICIO - CARBONE		
	CARB. DI TUNGSTENO CARBONE	KL2A	4U030KL2AKZE	<u> </u>	O-RING IN P.T.F.E.	KL2A	-
	O-RING IN E.P.D.M.	C5E	4U030C5EBUE		CERAMICA - RULON O-RING IN E.P.D.M.	C5E	4U030C5EYVE
4	CAPR DITUNGSTENO	U7K	4U030U7K3ZY	7	CERAMICA -RULON	C5E	4U030C5EYVV
4	CARB. DI TUNGSTENO CARBONE O-RING IN °VITON	KL2A	4U030KL2AKZV] ′	O-RING IN °VITON	002	40030C3L1VV
		C5E	4U030C5EBUV		CERAMICA - RULON O-RING IN P.T.F.E.	C5E	4U030C5EYVP
	CARB. DI TUNGSTENO	U7K	4U030U7K3ZP		CAR. DI SILICIO CAR. DI SILICIO	KLOA	4U030KL2AUUE
	CARBONE O-RING IN P.T.F.E.	KL2A	4U030KL2AKZP		O-RING IN E.P.D.M.	KL2A	40030KL2AUUE
	O-KING IN F.T.I.L.	C5E	4U030C5EBUP	8	CAR. DI SILICIO CAR. DI SILICIO	KL2A	4U030KL2AUUV
	CARB. DI TUNGSTENO	U7K	4U030U7K337] °	O-RING IN °VITON	KLZA	40030KLZA00V
	CARB. DI TUNGSTENO O-RING IN E.P.D.M.	KL2A	4U030KL2AKKE		CAR. DI SILICIO CAR. DI SILICIO	KL2A	4U030KL2AUUP
	O-KING IN E.P.D.IVI.	C5E	4U030C5EUUE		O-RING IN P.T.F.E.	NLZA	40030KLZA001
	CARB. DI TUNGSTENO	U7K	4U030U7K33Y		CAR. DI SILICIO CAR. DI TUNGSTEN.	KL2A	4U030KL2AUKE
5 Q5	CARB. DI TUNGSTENO CARB. DI TUNGSTENO O-RING IN °VITON	KL2A	4U030KL2AKKV		O-RING IN E.P.D.M.	TLET	TOUGHTEET
	O-KING IN VITON	C5E	4U030C5EUUV	9	CAR. DI SILICIO CAR. DI TUNGSTEN.	KL2A	4U030KL2AUKV
	CARB. DI TUNGSTENO	U7K	4U030U7K33P		O-RING IN °VITON		
	CARB. DI TUNGSTENO CARB. DI TUNGSTENO O-RING IN P.T.F.E.	KL2A	4U030KL2AKKP		CAR. DI SILICIO CAR. DI TUNGSTEN.	KL2A	4U030KL2AUKP
	o rano in rini izi	C5E	4U030C5EUUP		O-RING IN P.T.F.E.		

B2

7.1.3 Nomenclatura e codici di ricambio per la pompa volumetrica a lobi B215 B220 B325 B330 B390 B430 B440 B470 B490

7.1.3.1 Esploso



B2

7.1.3.2 Nomenclatura e codici di ricambio B215 B220 B325 B330 B390 B430 B440 B470 B490

POS D	DESCRIZIONE	Q.TA	6275	B220	6769	2	200	D430	ì	2	0430
) X	SCATOLA CUSCINETTI	-	2001	2001G002		2001G003		2001	2001G004	2001	2001G008
ŭ	COPERCHIO POSTERIORE	-	200	2001L032		2001L033		2001	2001L034	2001	2001L038
A	ALBERO CONDUTTORE AISI 316 L	1	2004B003	2004B004	2004B005	2004B006		2004B007	2004B008	2004B063	2004B065
AL	ALBERO CONDUTTORE DUPLEX	1	2004D003	2004D004	2004D005	2004D006		2004D007	2004D008	2004D009	2004D010
₹	ALB. CONDUT. AISI316L TEN. MEC. DOPPIA	1	2004D017	2004D018	2004D019	2004D020	-	2004D021	2004D022	2004D023	2004D024
¥	ALBERO CONDOTTO AISI 316 L	1	2004B031	2004B032	2004B033	2004B034		2004B035	2004B036	2004B064	2004B066
₹	ALBERO CONDOTTO DUPLEX		2004D031	2004D032	2004D033	2004D034		2004D035	2004D036	2004D037	2004D038
¥	ALB. CONDOT. AISI316L TEN. MEC. DOPPIA	1	2004D047	2004D048	2004D049	2004D050	-	2004D051	2004D052	2004D053	2004D054
Z	INGRANAGGIO FISSO	1	2008	2008M002		2008M003		2008	2008M004	2004	2004M014
Z	INGRANAGGIO REGISTRABILE	-	2008	2008M008		2008M009		2008	2008M010	2008	2008M015
■	BUSSOLA INGRANAGGIO. REGISTRABILE	-	2008	2008M032		2008M033		2008	2008M034	2008	2008M037
>	VITE INGRANAGGIO REGISTRABILE	9	411A	411A06X16		411A08X20		411A	411A10X25	411A	411A10X30
ব	ANELLO RITEGNO CUSCINETTO	2	2001	2001C052		2001C053		2001	2001C054	2001	2001C057
□	DISTANZIALE CUSCINETTO POSTERIORE	2	2014	2014M021		-		1			
□	DISTANZIALE REGISTRAZ. ASSIALE	2	2014	2014M025		2014M026		2014	2014M027	2014	2014M044
>	VITE COPERCHIO POSTERIORE	4	411A	411A08X20		411A08X25		411A	411A10X30	411A	411A10X30
ß	SPINA COPERCHIO POSTERIORE	2	417A	417A06X14		417A06X16		417A	417A06X16	417A(417A08X16
>	VITE ANELLO RITEGNO CUSCINETTO	9	411AC	411A08X20S		411A08X20S		411A1	411A10X25S	411A1	411A10X25S
Ó	O-RING COPERCHIO POSTERIORE	-	404	404T4562		404T4675		4041	404T4900	4041	404T81050
Ö	O-RING ANELLO DI RITEGNO CUSCINETTO	2	404	404T3268		404T4312		4041	404T4437	404T	404T4500
ব	ANELLO DI TENUTA POSTERIORE	-	403Y	403Y32457		403Y37528		403Y5v	403Y557210D	403Y6	403Y658510D
ব	ANELLO DI TENUTA ANTERIORE	2	403Y ²	403Y45608D		403Y60758D		403Y8 ₍	403Y801008D	403Y90	403Y9011012D
l=	LINGUETTA INGRANAGGIO	2	418F1	418F10X30M		418F12X40M		418F1	418F18X50M	418F2	418F20X60M
=	LINGUETTA ALBERO CONDUTTORE	-	418F	418F08X40		418F10X50		418F	418F14X70	418F`	418F16X90
9	GHIERA CUSCINETTO	2	416	415F40		415F50		415	415F70	415	415F80
ĕ	ROSETTA DI SICUREZZA	2	416	416F40		416F50		416	416F70	416	416F80
୍ର	GHIERA INGRANAGGIO	2	416	415F35		415F40		416	415F60	415	415F70
ď	ROSETTA DI SICUREZZA	2	416	416F35		416F40		416	416F60	416	416F70
_ 12	TAPPO OLIO CON SFIATO	1	407	407L12S		407L12S		407	407L12S	1/04	407L12S
1	TAPPO OLIO CHIUSO	1	407	407L12T		407L12T		407	407L12T	407	407L12T
14	TAPPO ISPEZIONE OLIO	-	407	407L12L		407L12L		407	407L12L	407	407L12L
	PIEDE POMPA (DISPOS. CONNES. IN ORIZZ.)	-	2001	2001G102		2001G103		2001	2001G104	2001	2001G105
ಠ	CUSCINETTO ANTERIORE (ASSEMBLATO)	2	2018	2019M002		2019M003		2019	2019M004	2019	2019M008
_											


Pos	DESCRIZIONE	Q.TA	B215	B220	B325	B330	B390	B430	B440	B470	B490
31	PIEDE POMPA (DISPOS. IN VERTICALE)	2	2001,	2001A302		2001A303		2001	2001A304	2001	2001A305
32	VITE PIEDE POMPA (DISPOS. IN VERTICALE)	∞	41147	411A10X20		411A12X25		411A	411A14X30	411A2	411A20X40
33	CONTROFLANGIA BOCCA RETTANGOLARE	1	-	2006B046	-	2006B047		-	2006B048	-	2006B049
34	O-RING CONTROFL. BOCCA RETTANGOLARE	1	-	404T4350	-	404T4500	•	-	404T4650	-	404T4725
40	CORPO POMPA	1	2304	2305	2306	2307	2317	2308	2309	2315	2316
41	ROTORE TRILOBO AISI 316 L VERSIONE ST	-	2005B004	2005B005	2005B006	2005B007	2005B096	2005B008	2005B009	2005B090	2005B092
14	ROTORE BILOBO AISI 316 L VERSIONE ST	2	2005B028	2005B029	2005B030	2005B031		2005B032	2005B033	2005B094	2005B095
4	ROTORE TRILOBO AISI 316 L VERSIONE SM	2	2005B016	2005B017	2005B018	2005B019	•	2005B020	2005B021	2005B046	2005B047
14	ROTORE BILOBO AISI 316 L VERSIONE SM	2	2005B040	2005B041	2005B042	2005B043		2005B044	2005B045	2005B048	2005B049
14	ROTORE TRILOBO (PENTALOBO PER B105) POLIMERATO N.B.R.	2	2005B052	2005B053	2005B054	2005B055	,	2005B056	2005B057		ı
14	ROTORE TRILOBO (PENTALOBO PER B105) POLIMERATO E.P.D.M.	2	,	,	,	,	,	,	,	,	ı
41	ROTORE BILOBO POLIMERATO N.B.R.	2	2005B064	2005B065	2005B066	2005B067		2005B068	2005B069	2005B096	2005B097
14	ROTORE BILOBO POLIMERATO E.P.D.M.	2	,	1	1	'		,	1		
41	ROTORE ASPO CY5SnBIM (lega anitfriz.) VERSIONE ST	2	2005&076	2005&77	2005&078	2005&079	,	2005&080	2005&081	2005&082	2005&083
14	ROTORE TRILOBO CY5SnBIM (ega antifriz.) VERSIONE ST	2	2005&004	2005&005	2005&006	2005&007	,	2005&008	2005&009	•	ı
42	DADO BLOCCAGGIO ROTORI	2	2004	2004B102	2004	2004B103	2004B125	2004	2004B104	2004	2004B104
43	O-RING DADO BLOCCAGGIO ROTORI	2	404T	404T3118	404T3162	-3162	404T3162	4041	404T3200	404T	404T3200
44	COPERCHIO ANTERIORE STANDARD	2	2006	2006B002		2006B003		2006	2006B004	2006	2006B008
45	O-RING COPERCHIO ANTERIORE	2	404T	404T4625		404T4750		404T.	404T81025	404T	404T81175
46	VITE PRIGIONIERO POSTER. CORPO POMPA	4	419A	419A10X41		419A12X46		419A	419A16X55	419A	419A20X70
47	VITE PRIGIONIERO ANTER. CORPO POMPA	4(*)-8	419A10	419A10X41(*)		419A10X41		419A	419A12X46	419A	419A14X55
48	SPINA POSTERIORE CENTRAGGIO CORPO	2	417A	417A10X20		417A12X25		417A	417A12X25	417A	417A16X40
49	SPINA ANTERIORE COPERCHIO	2	417AC	417A08X16		417A08X16		417A	417A08X16	417A	417A10X20
50	O-RING ROTORE	2	404T	404T2106		404T3143		404	4043187	407T	407T3187
51	DADO CIECO COPERCHIO POMPA	4(*)-8	414A	414A10(*)		414A10		414	414A12	414	414A14
52	DADO CIECO CORPO POMPA/SUPPORTO	4	414.	414A10		414A12		414	414A16	414	414A20
53	RONDELLA CORPOPOMPA /SUPPORTO	4	412.	412A10		412A12		412	412A16	412	412A20
55	RONDELLA VITE REGISTRO INGRANAGGI	12	412	412F06		412F08		412	412F10	412	412F10
	VALVOLA DI SICUREZ. MECCAN. COMPLETA	9	2013.	2013B002		2013B003		2013	2013B004	2013	2013B021
56	SUPPORTO VALVOLA DI SIC. MECCANICA	-	2013L021	L021		2013L022		2013	2013L023	2013	2013B047
56/1	BUSSOLA SUPPORTO VALV. DI SIC. MECC.	1	2013,	2013B040		2013B041		2013	2013B042	2013	2013B042
57	PISTONE VALVOLA DI SIC. MECCANICA	_	2013	2013B026		2013B027		2013	2013B028	2013	2013B048


Q.TA' B215	B215		\Box	B220	B325	B330	B390	B430	B440	B470	B490
COPERCHIO VALVOLA DI SIC. MECCANICA 1 2013L029	1 2013L029	2013L029	920			2013L029		201;	2013L030	2013A027	027
VITE REGISTRO VALVOLA DI SIC. MECCAN. 1 2013B031		2013B031)31			2013B031		2013	2013B031	2013A028	028
ROSETTA DI SPINTA 1 2013L032		2013L032	332			2013L032		201:	2013L033	2013A026	,026
GHIERA DI REGISTRAZIONE 1 2013A034	1 2013A034	2013A034)34			2013A034		201:	2013A035	2013A038	.038
FERMO REGISTRO VALV. DI SIC. MECCAN. 1 2013L036		2013L036)36			2013L036		201	2013L036	2013A025	ن025
VITE SUPPORTO VALV. DI SIC. MECCANICA 1 411A06X20		411A06X20	X20			411A08X35		411A	411A10X40	411A08X50	3X50
VITE COPERCHIO VALV. DI SIC. MECCANICA 4 411A06X55		411A06X55	X55			411A06X55		411A	411A08X60	411A08X70	3X70
GRANO DI BLOCCAGGIO 4 420A06X06		420A06X06	90X			420A06X06		420A	420A06X06	420A06X06	90X9
ANELLO ELASTICO SEEGER 2 421A38I		421A381	181			421A38I		421	421A52I	421A63I	631
ANELLO ELASTICO SEEGER 1 421A16E		421A16E	9E			421A16E		421	421A16E	421A34E	34E
O-RING PISTONE VALVOLA DI SIC. MECC. 1 404T4200		404T4200	500			404T6275		404	404T189	404T208	508
O-RING SUPPORTO VALVOLA DI SIC. MECC. 1 404T3250		404T3250	250			404T4337		404	404T4462	404T4600	909
FERMO PISTONE VALVOLA DI SIC. MECC. 1 41106X10		41106X10	(10			411A06X10		411A	411A06X10	418A20X56)X26
MOLLA 1	-										
COPERCHIO ANTER. VALVOLA DI SIC. MECC. 1 2006B032		2006B032	332			2006B033		2000	2006B034	2006B029	1029
VITE PIEDE POMPA 4 411A10X25		411A10X25	X25			411A12X35		411A	411A14X35	411A20X50)X50
SUPPORTO VALVOLA DI SIC. PNEUMATICA 1 2013B039	1 2013B039	2013B039)39			2013B032		201;	2013B036	2013B043	043
VITE TCE! 4 411A06X35		411A06X35	X35			411A08X40		411A	411A10X40	411A08X40	3X40
O-RING SUPPORTO VALY. DI SIC. PNEUMAT. 1 404T3250	1 404T3250	404T3250	250			404T4337		404	404T4462	40414600	009
PISTONE VALVOLA DI SICUREZZA PNEUMAT. 1 2013B030	1 2013B030	2013B030	030			2013B035		201;	2013B038	2013B045	045
LINGUETTA 118A14X30		418A14X30	X30			418A14X30		418A	418A14X30	418A18X50	3X50
O-RING VALVOLA DI SICUREZZA PNEUMAT. 1 404T4200		404T4200	500			404T6275		404	404T189	404T208	508
GHIERA DI REGISTRAZIONE 1 2013A034		2013A034	334			2013A034		201;	2013A034	2013A038	038
GRANO DI BLOCCAGGIO 2 420A05X06		420A05X06	90X			420A05X06		420A	420A05X06	420A06X08	9X08
COPERCHIO VALV. DI SIC. PNEUMATICA 1 2013A032		2013A032	332			2013A030		201;	2013A031	2013A029	029
O-RING POSTER. COPERC. V. DI SIC. PNEUM. 1 404T4275		404T4275	275			404T4275		404	404T4312	404T4425	425
O-RING ANTER, COPERC, V. DI SIC, PNEUM. 1		404T4312	312			404T4312		404	404T4475	404T4600	909
O-RING STELO PISTONE/COPERCHIO 1 404T134		404T134	34			404T134		404	404T134	404T4131	131
CAMICIA VALV. DI SICUREZZA PNEUMATICA 1 2013A035		2013A035)35			2013A036		201;	2013A037	2013A039	039
VITE TCEI 4-6(*) 411A06X110		411A06X110	K110			411A08X130		411A	411A10X130	411A08X130(*)	(130(*)
ANELLO DI SCORRIMENTO 1 2013L024	1 2013L024	2013L024)24			2013L024		201	2013L025	2013L026	.026
O-RING STELO PISTONE/ANELLO 1 404T119		404T119	19			404T119		404	404T119	404T4075	.075
O-RING ANELLO/CAMICIA 1 404T6300		404T6300	300			404T6300		404	404T8450	404T8562	562
GHIERA 2 415F20AUT		415F20AUT	AUT			415F20AUT		415F	415F20AUT	415F25AUT	SAUT


POS	DESCRIZIONE	Q.TA'	B215	B220	B325	B330	B390	B430	B440	B470	B490
111	COPERCHIO ANTERIORE RISCALDATO	1	2006	2006B052		2006B053		2000	2006B054	2006B057	3057
112	COPERCHIO ANTERIORE ASETTICO	-	2006	2006B102		2006B103		2000	2006B104	2006B105	3105
113	CAMERA RISCALDAMENTO COPERCHIO	-	2006	2006B162		2006B162		2000	2006B164	2006B168	3168
114	VITE TCEI PER CAMERA RISCAL. COPERCHIO	4-6(*)	411AC	411A06X20		411A06X20		411A06X20	411A06X20 (*)	411A08X25(*)	X25(*)
115	O-RING CAMERA RISCAL. COPERCHIO	-	404T	404T4500		404T4500		404	404T4750	404T4875	1875
116	O-RING INTERNO COPERCHIO ASETTICO	-	404V	404V4625		404V4750		404	404V009	404T81150	1150
117	O-RING ESTERNO COPERCHIO ASETTICO	-	404V	404V4675		404V4825		404	404V010	404T81250	1250
118	CONTROFLANGIA BOCCA ASETTICA	2	2006B181	2006B182	2006B183	2006B184	3184	2006B184	2006B185	2006B185	3185
119	O-RING INTERNO BOCCAASETTICA	2	404V3168	404V3212	404V174	404V	404V4325	404V4325	404V4426	404V4426	4426
120	O-RING ESTERNO BOCCA ASETTICA	2	404V3231	404V3275	404V4350	404V4412	4412	404V4412	404V4525	404\4525	4525
121	VITE BOCCA ASETTICA	8 12(*) 16(**)	411AC	411A06X20	411A06X20(*)	411A08X25(*)	X25(*)	411A08X25(*)	411A08X35(**)	411A10X35(**)	X35(**)
239	PROTEZIONE TENUTA	2	4034	4034Y002		4034Y003		403	4034Y004	4034Y007	4007
302	VITE FISSAGGIO PROTEZIONE	4	410AC	410A05X10		410A05X10		410	410A05X10	410A05X10	5X10
303	TAPPO DI PROTEZIONE	4	4430	44301022		44301023		4430	44301024	44301025	1025
304	TARGHETTA IDENTIFICATIVA	-	4034	4034A100		4034A100		403	4034A100	4034A100	4100
305	RIVETTO AUTOFILETTANTE	4	4430	44301027		44301027		4430	44301027	44301027	1027
306	GOLFARE	2	•	•		ı	1	,	,		

(291)

7.1.3.3 Disegni in sezione, nomenclatura e codici di ricambio per le tenute B215 B220 B325 B330 B390 B430 B440 B470 B490










SBARRAMENTO IDRAULICO (285 (288)(283)280


Tenuta a BADERNA CON




Tenuta a DOPPIO LABBRO HN







Tenuta MECCANICA DOPPIA



`	\smile					
POS.	DESCRIZIONE	Q.TA'	B215 B220	B325 B330 B390	B430 B440	B470 B490
200	SPINA DI FERMO PARTE FISSA TENUTA MECCANICA	2	2014B200	2014B200	2014B200	2014B200
201	TENUTA MECCANICA SINGOLA	2		vedi par	7.1.3.6	
210	ANELLO DI BILANCIAMENTO TENUTA MECCANICA	2		vedi par	7.1.3.5	
218	VITE ANELLO BILANCIAMENTO	6 - 8(*)	410A06X12	410A06X14	410A10X20	410A10X20(*)
220	CAMERA FLUSSAGGIO TENUTA MECCANICA	2	2014B142	2014B143	2014B144	2014B159
221	O-RING CAMERA FLUSSAGGIO	2	404T168	404T4312	404T4437	404T4500
222	VITE CAMERA FLUSSAGGIO	6 - 8(*)	411A06X35	411A06X40	411A10X40	411A10X50(*)
223	ANELLO TENUTA UM	2	402V705510	402V857010	402V1109510	402V13511012

B2

POS.	DESCRIZIONE	Q.TA'	B215 B220	B325 B330 B390	B430 B440	B470 B490
224	ANELLO ROTANTE TENUTA SINGOLA FLUSSATA	2	2004B152	2004B153	2004B154	2004B167
225	O-RING BOCCOLA	6	404T3181	404T4237	404T4312	404T4350
226	GRANO DI FISSAGGIO ANELLO ROTANTE	6	420A05X05	420A05X05	420A06X06	420A06X08
227	SPINA	4	417A06X12	417A06X12	417A08X15	417A08X15
230	ANELLO BILANCIAMENTO TENUTA MECC. FLUSSATA U7K	2		vedi par	: 7.1.3.6	
231	ANELLO BILANCIAMENTO TENUTA MECC. DOPPIA	2		vedi par		
232	O-RING CAMERA FLUSSAGGIO TENUTA DOPPIA	2	404T168	404T4312	404T4437	-
233	VITE CAMERA FLUSSAGGIO TENUTA DOPPIA	6 - 8(*)	411A06X40	411A06X50	411A10X45	411A10X55
234	SCATOLA CUSCINETTI PER TENUTA DOPPIA	1	2001G162	2001G163	2001G164	2001G165
235	CAMERA DI FLUSSAGGIO TENUTA DOPPIA	2	2014B148	2014B149	2014B150	2014B151
236	COPERCHIO CAMERA FLUSSATA TENUTA DOPPIA	2	2014B154	2014B155	2014B156	2014B157
237	VITE COPERCHIO CAMERA TENUTA DOPPIA	4	410A06X18	410A06X16	410A10X20	410A10X20
238	O-RING COPERCHIO TENUTA DOPPIA	2	404T165	404T4312	404T4412	404T4500
239	PROTEZIONE TENUTE	2	4034Y002	4034Y003	4034Y004	4034A007
240	ANELLO TENUTA A LABBRO UM °VITON (F.K.M.)	4	402V48405	402V705510	402V857010	402V1058510
240	ANELLO TENUTA A LABBRO UM E.P.D.M.	4	402U48405	402U705510	402U857010	402U1058510
240	ANELLO TENUTA A LABBRO S1	2	402Q48406	402Q70558	402Q857010	402Q1158510
240	ANELLO TENUTA A DOPPIO LABBRO HN	4	402HN42608	402HN55728	402HN8010010	402HN8511010
241	BOCCOLA ROTANTE ANELLI TEN. A LABBRO UM / S1	2	2004B157	2004B158	2004B159	2004B168
241	BOCCOLA ROTANTE PER HN	2	2004B192	2004B193	2004B194	2004B198
242	O-RING BOCCOLA TEN. A LABBRO UM / S1	2	404T3137	404T4200	404T168	404T181
242	O-RING BOCCOLA TEN. A LABBRO HN	2	404T149	404T4237	404T168	404T181
243	GRANO DI FISSAGGIO ANELLI TEN. A LABBRO UM / S1	6	420A06X06	420A06X06	420A06X06	420A08X10
243	GRANO DI FISSAGGIO ANELLI TEN. A LABBRO HN	6	420A05X05	420A05X05	420A06X06	420A08X10
244	FLANGIA PORTA ANELLO TEN. A LABBRO UM	2	2014B052	2014B053	2014B054	2014B057
244	FLANFIA PORTA ANELLO TEN A LABBRO S1	2	2014B062	2014B063	2014B064	2014B066
244	FLANGIA PORTA ANELLO TEN. A LABBRO HN	2	2014B112	2014B113	2014B114	2014B116
245	O-RING FLANGIA PORTA ANELLO TEN. A LABBRO UM	2	404T168	404T4312	404T4437	404T4500
245	O-RING FLANGIA PORTA ANELLO TEN. A LABBRO HN	2	404T168	404T4312	404T4437	404T4500
246	VITE FLANGIA PORTA ANELLO TEN. A LABBRO UM	6	410A06X12	41006X25	410A10X25	410A10X30
246	VITE FLANGIA PORTA ANELLO TEN. A LABBRO S1	6	410A06X12	410A06X14	410A10X25	410A10X16
246	VITE FLANGIA PORTA ANELLO TEN. A LABBRO HN	6	410A06X20	410A06X20	410A10X25	410A10X25
247	SPINA PER TENUTA A LABBRO HN	4	417A06X12	417A06X16	417A08X16	417A08X16
247	SPINA FLANGIA PORTA ANELLI TEN. A LABBRO UM	4	-	417A06X16	417A08X15	417A08X16
280	KIT ANELLI A BADERNA IN P.T.F.E.	1	205P45576	205P60768	205P80968	205P10012010
281	BOCCOLA ROTANTE TENUTA TRECCIA	2	2004B162	2004B163	2004B164	2004B169
282	O-RING BOCCOLA ROTANTE	2	404T4137	404T4200	404T168	404T181
283	GRANO DI FISSAGGIO	6	420A06X05	420A06X06	420A06X06	420A08X08
284	FLANGIA PORTA TENUTA TRECCIA	2	2014B072	2014B073	2014B074	2014B083
285	O-RING SUPPORTO FLANGIA	2	404T168	404T4312	404T4437	404T4500
286	VITE FLANGIA PORTA TENUTE TRECCIA	3	411A06X16	411A06X20	411A10X16	411A10X25
287	SPINA PER FLANGIA PORTA TRECCIA	4	417A06X12	417A06X12	417A08X16	417A08X16
288	PREMISTOPPA	2	2014B102	2014B103	2014B104	2014B107
289	VITE REGISTRO PREMISTOPPA	2	410A06X20	410A08X20	410A10X25	410A10X25
290	KIT ANELLI A BADERNA IN P.T.F.E. FLUSSATA	1	201P45576	201P60768	201P80968	201P10012010
291	FLANGIA PORTA TENUTA TRECCIA FLUSSATA	2	2014B078	2014B079	2014B080	2014B084
292	LANTERNA	2	2014B122	2014B123	2014B124	2014B126
295	DISTANZIALE	2	-	-		-
296	SUPPORTO TENUTA MECCANICA	2		-		-
297	O-RING SUPPORTO TENUTA MECCANICA	2		-	-	-
298	VITE SUPPORTO TENUTA MECCANICA	4	-	-	-	-
299	SPINA ELASTICA	2	430A05X10	430A06X12	430A08X18	430A08X20

7.1.3.4 Codici guarnizioni o-ring per tenute meccaniche B215 B220 B325 B330 B390 B430 B470 B490

MATERIALI TENUTE MECCANICHE	TIPO ANELLO	MODELLO ANELLO	B215 B220 DIAMETRO 35	B325 B330 B390 DIAMETRO 50	B430 B440 DIAMETRO 65	B470 B490 DIAMETRO 80
		U7K			404U6262	404U181
	ROTANTE	KL2A	404U4137	404U4200	404U65X4.5	404U80X4.5
AISI 316 L		C5E			404U168	404U181
CARBONE		U7K		404U6237	404U6300	404U92X7
	STAZIONARIO	KL2A	404U147	40411047/4.05	40411707/4.05	404U93X6
		C5E		404U61X4.65	404U76X4.65	404U94X6
		U7K			404U6262	404U181
	ROTANTE	KL2A	404U4137	404U4200	404U65X4.5	404U80X4.5
CAR. DI TUNGSTENO		C5E	1		404U168	-
CARBONE		U7K		404110027	404110200	404U92X7
	STAZIONARIO	KL2A	404U147	404U6237	404U6300	404U93X6
		C5E		404U61X4.65	404U76X4.65	-
		U7K			404U6262	404U181
CAR. DI TUNGSTENO CAR. DI TUNGSTENO	ROTANTE	KL2A	404U4137	404U4200	404U65X4.5	404U93X6
		C5E			404U168	-
		U7K		404110027	404110200	404U92X7
	STAZIONARIO	KL2A	404U147	404U6237	404U6300	904U93X6
		C5E		404U61X4.65	404U76X4.65	-
	DOTANTE	KL2A	404114427	404114000	-	-
CERAMICA	ROTANTE	C5E	- 404U4137	404U4200	404U168	404U181
CARBONE	OTA ZIONIA DIO	KL2A	404114.47	40411047/4.05	-	-
	STAZIONARIO	C5E	- 404U147	404U61X4.65	404U76X4.65	404U94X6
CAR. DI SILICIO	ROTANTE	1/1 0 4	-	-	404U65X4.5	404U80X4.5
CARBONE	STAZIONARIO	- KL2A	-	-	404U76X4.65	404U93X6
CERAMICA	ROTANTE	0.55	404U4137	404U4200	404U168	404U181
RULON	STAZIONARIO	- C5E	404U147	404U61X4.65	404U76X4.65	404U94X6
CAR. DI SILICIO	ROTANTE	1/1 0 4	404U4137	404U4200	404U65X4.5	404U80X4.5
CAR. DI SILICIO	STAZIONARIO	- KL2A	404U147	404U61X4.65	404U76X4.65	404U93X6
CAR. DI SILICIO	ROTANTE	1/1.04	404U4137	404U4200	404U65X4.5	404U80X4.5
CAR. DI TUNGSTENO	STAZIONARIO	- KL2A	404U147	404U6237	404U6300	404U93X6
			1	1		

7.1.3.5 Codici anelli di bilanciamento per tenute meccaniche singole e flussate B215 B220 B325 B330 B390 B430 B470 B490

MATERIALI	CODICE	ANELLO	MODELLO	B215	B220	B325 B3	330 B390	B430	B440	B470	B490
TENUTE MECCANICHE	MATERIALE	STAZIONARIO	ANELLO	TENUTA SINGOLA	TENUTA FLUSSATA	TENUTA SINGOLA	TENUTA FLUSSATA	TENUTA SINGOLA	TENUTA FLUSSATA	TENUTA SINGOLA	TENUTA FLUSSATA
		CARBONE	U7K	2014B002	2014B008	2014B003	2014B009	2014B004	2014B010	2014B018	2014B019
AISI 316 L CARBONE	3	AISI316L	KL2A	2014B222	2014B232	2014B223	2014B233	2014B224	2014B234	2014B236	2014B237
		AISI316L	C5E	20140222	20140232	20140223	20140233	20140224	20140234	20140230	2014D231
		CARBONE	U7K	2014B002	2014B008	2014B003	2014B009	2014B004	2014B010	2014B018	2014B019
CAR. DI TUNGST. CARBONE	4	CARB.DITUNGST.	KL2A	20140002	20140000	20140003	20140009	20140004	20140010	20140010	20140019
		CARB.DITUNGST.	C5E	2014B216	2014B242	2014B217	2014B243	2014B218	2014B244	-	-
		CARB.DITUNGST.	U7K	2014B002	2014B008	2014B003	2014B009	2014B004	2014B010	2014B018	2014B019
CAR. DI TUNGST. CAR. DI TUNGST.	5	CARB.DITUNGST.	KL2A	20140002	20140000	20140003	20140009	20140004	20140010	20140010	20140019
CAR. DI TUNGST.		CARB.DITUNGST.	C5E	2014B216	2014B242	2014B217	2014B243	2014B218	2014B244	-	-
CERAMICA		OFFINA NOA	KL2A	0044D000	0044D000	004 40000	0044D000	-	-	-	-
CARBONE	6	CERAMICA	C5E	2014B222	2014B232	2014B223	2014B233	2014B224	2014B234	2014B236	2014B237
CAR. DI SILICIO CARBONE	А	CARB.DISILICIO	KL2A	-	-	-	-	2014B224	2014B234	2014B236	2014B237
CERAMICA RULON	7	CERAMICA	CSE	2014B222	2014B232	2014B223	2014B233	2014B224	2014B234	-	-
CAR. DI SILICIO CAR. DI SILICIO	8	CARB.DISILICIO	KL2A	2014B222	2014B232	2014B223	2014B233	2014B224	2014B234	2014B236	2014B237
CAR. DI SILICIO CAR. DI TUNGST.	9	CARB.DITUNGST.	KL2A	2014B002	2014B008	2014B003	2014B009	2014B004	2014B010	2014B018	2014B019


7.1.3.6 Codici tenute meccaniche singole e doppie B215 B220 B325 B330 B390 B430 B470 B490


COD.	MATERIALI TENUTE	MODELLO TENUTA	B215 B220	B325 B330 B390	B430 B440	B470 B490
		U7K	4U035U7KXZ7	4U050U7KXZ7	4U065U7KXZ7	4U080U7KXZ7
	AISI 316 L / CARBONE O-RING IN EPDM	KL2A	4U035KL2AXZY	4U050KL2AXZY	4U065KL2AXZY	4U080KL2AXZY
		C5E	4U035C5EBGE	4U050C5EBGE	4U065C5EBGE	4U080C5EBGE
		U7K	4U035U7KXZY	4U050U7KXZY	4U065U7KXZY	4U080U7KXZY
3 Q3	AISI 316 L / CARBONE O-RING IN °VITON	KL2A	4U035KL2AZYV	4U050KL2AZYV	4U065KL2AZYV	4U080KL2AZYV
-		C5E	4U035C5EBGV	4U050C5EBGV	4U065C5EBGV	4U080C5EBGV
		U7K	4U035U7KXZP	4U050U7KXZP	4U065U7KXZP	4U080U7KXZP
	AISI 316 L / CARBONE O-RING IN P.T.F.E.	KL2A	4U035KL2AZYP	4U050KL2AZYP	4U065KL2AZYP	4U080KL2AZYP
		C5E	4U035C5EBGP	4U050C5EBGP	4U065C5EBGP	4U080C5EBGP
		U7K	4U035U7K3Z7	4U050U7K3Z7	4U065U7K3Z7	4U080U7K3Z7
	CARB. DI TUNGSTENENO / CARBONE O-RING IN E.P.D.M.	KL2A	4U035KL2AKZE	4U050KL2AKZE	4U065KL2AKZE	4U080KL2AKZE
		C5E	4U035C5EBUE	4U050C5EBUE	4U065C5EBUE	-
		U7K	4U035U7K3ZY	4U050U7K3ZY	4U065U7K3ZY	4U080U7K3ZY
4	CARB. DI TUNGSTENO / CARBONE O-RING IN °VITON	KL2A	4U035KL2AKZV	4U050KL2AKZV	4U065KL2AKZV	4U080KL2AKZV
		C5E	4U035C5EBUV	4U050C5EBUV	4U065C5EBUV	-
		U7K	4U035U7K3ZP	4U050U7K3ZP	4U065U7K3ZP	4U080U7K3ZP
	CARB. DI TUNGSTENO / CARBONE O-RING IN P.T.F.E.	KL2A	4U035KL2AKZP	4U050KL2AKZP	4U065KL2AKZP	4U080KL2AKZP
		C5E	4U035C5EBUP	4U050C5EBUP	4U065C5EBUP	-
	CARB. DI TUNGSTENO / CARB. DI TUNGSTE-	U7K	4U035U7K337	4U050U7K337	4U065U7K337	4U080U7K337
	NO	KL2A	4U035KL2AKKE	4U050KL2AKKE	4U065KL2AKKE	4U080KL2AKKE
	O-RING IN E.P.D.M.	C5E	4U035C5EUUE	4U050C5EUUE	4U065C5EUUE	-
	CARB. DI TUNGSTENO / CARB. DI TUNGSTE-	U7K	4U035U7K33Y	4U050U7K33Y	4U065U7K33Y	4U080U7K33Y
5 Q5	NO	KL2A	4U035KL2AKKV	4U050KL2AKKV	4U065KL2AKKV	4U080KL2AKKV
	O-RING IN °VITON	C5E	4U035C5EUUV	4U050C5EUUV	4U065C5EUUV	-
	CARB. DI TUNGSTENO / CARB. DI TUNGSTE-	U7K	4U035U7K33P	4U050U7K33P	4U065U7K33P	4U080U7K33P
	NO	KL2A	4U035KL2AKKP	4U050KL2AKKP	4U065KL2AKKP	4U080KL2AKKP
	O-RING IN P.T.F.E.	C5E	4U035C5EUUP	4U050C5EUUP	4U065C5EUUP	-
	CERAMICA / CARBONE	KL2A	4U035KL2AZCE	4U050KL2AZCE	-	-
	O-RING IN E.P.D.M.	C5E	4U035C5EBVE	4U050C5EBVE	4U065C5EBVE	4U080C5EBVE
	CERAMICA CARBONE	KL2A	4U035KL2AZCV	4U050KL2AZCV	-	-
	O-RING IN °VITON	C5E	4U035C5EBVV	4U050C5EBVV	4U065C5EBVV	4U080C5EBVV
	CERAMICA	KL2A	4U035KL2AZCP	4U050KL2AZCP	-	-
6	CARBONE O-RING IN P.T.F.E.	C5E	4U035C5EBVP	4U050C5EBVP	4U065C5EBVP	4U080C5EBVP
	CAR. DI SILICIO / CARBONE O-RING IN E.P.D.M.	KL2A	-	-	4U065KL2AZUE	4U080KL2AZUE
	CAR. DI SILICIO / CARBONE O-RING IN °VITON	KL2A	-	-	4U065KL2AZUV	4U080KL2AZUV
	CAR. DI SILICIO / CARBONE O-RING IN P.T.F.E.	KL2A	-	-	4U065KL2AZUP	4U080KL2AZUP
	CERAMICA / RULON O-RING IN E.P.D.M.	C5E	4U035C5EYVE	4U050C5EYVE	4U065C5EYVE	-
7	CERAMICA / RULON O-RING IN °VITON	C5E	4U035C5EYVV	4U050C5EYVV	4U065C5EYVV	-
	CERAMICA / RULON O-RING IN P.T.F.E.	C5E	4U035C5EYVP	4U050C5EYVP	4U065C5EYVP	-
	CAR. DI SILICIO / CAR. DI SILICIO O-RING IN E.P.D.M.	KL2A	4U035KL2AUUE	4U050KL2AUUE	4U065KL2AUUE	4U080KL2AUUE
8	CAR. DI SILICIO / CAR. DI SILICIO O-RING IN °VITON	KL2A	4U035KL2AUUV	4U050KL2AUUV	4U065KL2AUUV	4U080KL2AUUV
	CAR. DI SILICIO / CAR. DI SILICIO O-RING IN P.T.F.E.	KL2A	4U035KL2AUUP	4U050KL2AUUP	4U065KL2AUUP	4U080KL2AUUP
	CAR. DI SILICIO / CAR. DI TUNGSTENO O-RING IN E.P.D.M.	KL2A	4U035KL2AUKE	4U050KL2AUKE	4U065KL2AUKE	4U080KL2AUKE
9	CAR. DI SILICIO / CAR. DI TUNGSTENO O-RING IN °VITON	KL2A	4U035KL2AUKV	4U050KL2AUKV	4U065KL2AUKV	4U080KL2AUKV

7.1.4 Nomenclatura e codici di ricambio per la pompa volumetrica a lobi B550 B660 B680

7.1.4.1 Esploso










7.1.4.2 Nomenclatura e codici di ricambio B550 B660 680


POS	DESCRIZIONE	Q.TA'	B550	B660	B680
1	SCATOLA CUSCINETTI	1	2001G005	20010	G006
2	COPERCHIO POSTERIORE	1	2001G035	20010	G036
3	ALBERO CONDUT. AISI 316 L	1	2004B010	2004B011	2004B012
3	ALBERO CONDUTTORE DUPLEX	1	-	2004D011	-
4	ALBERO CONDOTTO AISI 316 L	1	2004B038	2004B039	2004B040
4	ALBERO CONDOTTO DUPLEX	1	-	2004	D039
5	INGRANAGGIO FISSO	1	2008M005	20081	M006
6	INGRANAGGIO REGISTRABILE	1	2008M011	20081	M012
7	BUSSOLA INGRANAG. REGISTR.	1	2008035	20081	M036
8	VITE INGRANAG. REGISTRABILE	6	410A12X35	410A1	6X45
9	ANELLO RITEGNO CUSCINETTO	2	2001C055	20010	C056
10	DISTANZIALE CUSCINETTO POST.	2	2014M022	2014	M023
11	DISTANZIALE REGISTRAZ. ASSIALE	8	2014M028	2014	M029
12	VITE COPERCHIO POSTERIORE	4	411A08X20	411A1	0X30
13	SPINA COPERCHIO POSTERIORE	2	417A08X16	417A1	0X30
14	VITE ANELLO RITEGNO CUSCINETTO	6	411A08X20	411A1	0X30
15	O-RING COPERCHIO POSTERIORE	1	404T001	4047	002
16	O-RING ANELLO DI RITEGNO CUSCINETTO	2	404T4562	404T	4875
17	ANELLO DI TENUTA POSTERIORE	1	403Y609010	403Y90)12012
18	ANELLO DI TENUTA ANTERIORE	2	403Y8011010D	403Y120	15012D
19	LINGUETTA INGRANAGGIO	2	418F20X60M	418F28	3X80M
20	LINGUETTA ALBERO CONDUTTORE	1	418F16X90	418F2	2X120
23	GHIERA INGRANAGGIO	2	415F70	415F	100
24	ROSETTA DI SICUREZZA	2	416F70	416F	100
25	TAPPO OLIO CON SFIATO	1	407L12S	407L	.12S
26	TAPPO OLIO CHIUSO	1	407L38T	407L	.12T
27	TAPPO ISPEZIONE OLIO	1	407L34L	407	L1L
29	CUSCINETTO ANTERIORE (ASSEMBLATO)	2	406FNJ2216E	406FN	J224
30	CUSCINETTO POSTERIORE (ASSEMBLATO)	2	406F3214	406F	3220
40	CORPO POMPA	1	2311	2312	2313
41	ROTORE TRILOBO AISI316L VERSIONE ST	2	2005B011	2005B012	2005B013
41	ROTORE BILOBO AISI316L VERSIONE ST	2	2005B035	2005B036	2005B037
41	ROTORE TRILOBO AISI316L VERSIONE SM	2	2005B023	2005B024	2005B025
41	ROTORE BILOBO AISI316L VERSIONE SM	2	2005B102	2005B048	2005B049
41	ROTORE TRILOBO POLIMERATO N.B.R.	2	2005B059	2005B060	2005B061
41	ROTORE BILOBO POLIMERATO N.B.R.	2	2005B071	2005B072	2005B073
41	ROTORE TRILOBO POLIMERATO E.P.D.M.	2	-	-	-
41	ROTORE BILOBO POLIMERATO E.P.DM.	2	-	-	-
41	ROT. ASPO CY5SnBIM (lega anitfriz.) VERS. ST	2	2005&084	2005&085	-
41	ROT. TRILOBO CY5SnBIM (I. anitfr.) VERS. ST	2	2005&011	2005&012	2005&013
41	ROTORE TRILOBO AISI316L VERSIONE ST	2	2005B011	2005B012	2005B013
41	ROTORE BILOBO AISI316L VERSIONE ST	2	2005B035	2005B036	2005B037
41	ROTORE TRILOBO AISI316L VERSIONE SM	2	2005B023	2005B024	2005B025
41	ROTORE BILOBO AISI316L VERSIONE SM	2	2005B102	2005B048	2005B049
41	ROTORE TRILOBO POLIMERATO N.B.R.	2	2005B059	2005B060	2005B061
41	ROTORE BILOBO POLIMERATO N.B.R.	2	2005B071	2005B072	2005B073
41	ROTORE TRILOBO POLIMERATO E.P.D.M.	2	-	-	-
41	ROTORE BILOBO POLIMERATO E.P.DM.	2	-	-	-
41	ROT. ASPO CY5SnBIM (lega anitfriz.) VERS. ST	2	2005&084	2005&085	-


POS	DESCRIZIONE	Q.TA'	B550	B660	B680
41	ROT. TRILOBO CY5SnBIM (I. anitfr.) VERS. ST	2	2005&011	2005&012	2005&013
42	DADO BLOCCAGGIO ROTORE	2	2004B105	2004B106	
43	O-RING DADO BLOCCAGGIO ROTORE	2	404T3225	404T4350	
44	COPERCHIO ANTERIORE STANDARD	1	2006B005	2006	B006
45	O-RING COPERCHIO ANTERIORE	1	404T003	404T6	61900
46	VITE PRIGIONIERO POSTER. CORPO POMPA	4	419A14X53	419A1	4X85
47	VITE PRIGIONIERO ANTER. CORPO POMPA	8 12(*)	419A21X46	419A1	4X52
48	SPINA POSTERIORE CENTRAGGIO CORPO	2	417A14X30	417A1	0X55
49	SPINA ANTERIORE COPERCHIO	2	417A14X30	417A1	0X30
50	O-RING ROTORE	2	404T3200	404T	4312
51	DADO CIECO COPERCHIO POMPA	8 12(*)	414A12	414.	A14
52	DADO CIECO CORPO POMPA/SUPPORTO	4	414A14	414.	A14
53	RONDELLA CORPO POMPA/SUPPORTO	4	412A14	412	A14
54	RONDELLA COPERCHIO POMPA	12	412A12	412	A14
55	RONDELLA VITE REGISTRO INGRANAGGI	6	412F12	412	F16
73	COPERCHIO ISPEZIONE	1	2001L221	2001	L222
74	VITE TCEI COPERCHIO ISPEZIONE	4	411A06X16	411A06X16	
75	SUPPORTO CUSCINETTO	2	2001G150	2001G151	
76	VITE TCEI	8	411A10X30	411A12X40	
77	ANELLO FERMA CUSCINETTO POSTERIORE	2	2001F201	2001F202	
78	VITE TCEI	8	411A10X30	411A1	2X35
79	FLANGIA PORTA TENUTA	1	-	2006	B132
80	VITE PRIGIONIERO	8	-	419A1	4X75
81	RONDELLA	8	-	412	A14
82	DADO CIECO	8	-	414,	A14
83	BOCCA FLANGIATA	2	-	2006B152	2006B153
84	O-RING BOCCA	2	-	404T005	404T8850
85	VITE PRIGIONIERO BOCCA	8	-	419A1	6X60
86	RONDELLA PIANA BOCCA	8	-	412	A16
87	DADO CIECO BOCCA	8	-	414,	A16
88	TAPPO SCATOLA CUSCINETTI	1	407L34T	407	L1T
111	COPERCHIO ANTERIORE RISCALDATO	1	2006B055	2006	B056
113	CAMERA RISCALDAMENTO COPERCHIO	1	2006B168	2006	B166
114	VITE TCEI CAMERA RISCALDATA COPERCHIO	4	411A08X25	411A0	8X25
115	O-RING CAMERA RISCALDATA COPERCHIO	1	4004T8975	404T8	31400
302	VITE FISSAGGIO PROTEZIONE	4	410A06X16	410A0	06X16
304	TARGHETTA IDENTIFICATIVA	1	4034A100	4034	A100
305	RIVETTO AUTOFILETTANTE	4	44301027	4430	1027
306	GOLFARE	2	432F12	432	F16


7.1.4.3 Disegni in sezione, nomenclatura e codici di ricambio per le tenute B550 B660 B680


Disegni in sezione delle tenute per le pompe B550























Tenuta MECCANICA

Disegni in sezione delle tenute per le pompe B660 B680







Tenuta a BADERNA (286)




Tenuta a BADERNA CON SBARRAMENTO IDRAULICO




Tenuta MECCANICA SINGOLA "U7K", "KL2A", "C5E"



Tenuta MECCANICA SINGOLA FLUSSATA "KL2A", "U7K", "C5E"



Tenuta MECCANICA DOPPIA



C	X)
(X Y Y	١
Ī		ı
	_	
	7	<
		<
	5	2
	1	1
Ļ	くちちこ	
Ĺ	5)
ŕ	~	•

POS.	DESCRIZIONE	Q.TA'	B550	B660	B680	
200	SPINA DI FERMO PARTE FISSA TENUTA MECCANICA	2	2014B200	-	-	
201	TENUTA MECCANICA SINGOLA	2	vedi par. 7.1.4.6			
210	ANELLO DI BILANCIAMENTO TENUTA MECCANICA	2		vedi par. 7.1.4.5		
218	VITE ANELLO BILANCIAMENTO	12	410A10X20	411A	06X20S	
220	CAMERA FLUSSAGGIO TENUTA MECCANICA	2	2014B144	201	4B164	
221	O-RING CAMERA FLUSSAGGIO	2	404T4437	404	T4625	
222	VITE CAMERA FLUSSAGGIO	12	411A10X40		-	
223	ANELLO TENUTA UM	2	402V1109510	402U1	9016015	
224	ANELLO ROTANTE TENUTA SINGOLA FLUSSATA	2	2004B166	200	4B155	
225	O-RING BOCCOLA	6	404T4312	404	T4475	
226	GRANO DI FISSAGGIO ANELLO ROTANTE	6	420A08X06	420/	N08X12	
227	SPINA	4	417A08X15		-	
230	ANELLO BILANCIAMENTO TENUTA MECC. FLUSSATA U7K	2		vedi par. 7.1.4.5		
231	ANELLO BILANCIAMENTO TENUTA MECC. DOPPIA	2		vedi par. 7.1.4.5		
232	O-RING CAMERA FLUSSAGGIO TENUTA DOPPIA	2	404T4437	404	4T215	
233	VITE CAMERA FLUSSAGGIO TENUTA DOPPIA	6	-	410/	\14X30	
234	SCATOLA CUSCINETTI PER TENUTA DOPPIA	1	-			
235	CAMERA DI FLUSSAGGIO TENUTA DOPPIA	2	2014B160	201	4B152	
236	COPERCHIO CAMERA FLUSSATA TENUTA DOPPIA	2	2014B162	201	4B158	
237	VITE COPERCHIO CAMERA TENUTA DOPPIA	4	410A10X20	410/	A10X20	
238	O-RING COPERCHIO TENUTA DOPPIA	2	404T4437	404	T4562	
239	PROTEZIONE TENUTE	2	4034A008	403	4A006	
240	ANELLO TENUTA A LABBRO UM °VITON (F.K.M.)	4	402V857010	402V1	3011010	
240	ANELLO TENUTA A LABBRO UM E.P.D.M.	4	402U857010	402U ²	3011010	
240	ANELLO TENUTA A LABBRO S1	2	402Q857010	402Q ²	13011010	
240	ANELLO TENUTA A DOPPIO LABBRO HN	4	-		-	
241	BOCCOLA ROTANTE ANELLI TEN. A LABBRO UM / S1	2	2004B159	200	4B160	
241	BOCCOLA ROTANTE PER HN	2	-		-	
242	O-RING BOCCOLA TEN. A LABBRO UM / S1	2	404T168	404	T4400	
242	O-RING BOCCOLA TEN. A LABBRO HN	2	-		-	
243	GRANO DI FISSAGGIO ANELLI TEN. A LABBRO UM / S1	6	420A06X06	420/	A08X10	
243	GRANO DI FISSAGGIO ANELLI TEN. A LABBRO HN	6	-		-	
244	FLANGIA PORTA ANELLO TEN. A LABBRO UM	2	2014B054	201	4B056	
244	FLANFIA PORTA ANELLO TEN A LABBRO S1	2	2014B064		-	
244	FLANGIA PORTA ANELLO TEN. A LABBRO HN	2	404T4437		-	
245	O-RING FLANGIA PORTA ANELLO TEN. A LABBRO UM	2	410A10X25	404	T4625	
245	O-RING FLANGIA PORTA ANELLO TEN. A LABBRO HN	2	410A10X25		-	
246	VITE FLANGIA PORTA ANELLO TEN. A LABBRO UM	6	-	410/	A14X20	
246	VITE FLANGIA PORTA ANELLO TEN. A LABBRO S1	6	-		-	
246	VITE FLANGIA PORTA ANELLO TEN. A LABBRO HN	6	-		-	
247	SPINA PER TENUTA A LABBRO HN	4	417A08X15		-	
247	SPINA FLANGIA PORTA ANELLI TEN. A LABBRO UM	4	-		-	
280	KIT ANELLI A BADERNA IN P.T.F.E.	1	205P80968		1013412	
281	BOCCOLA ROTANTE TENUTA TRECCIA	2	2004B164		4B165	
282	O-RING BOCCOLA ROTANTE	2	404T168	·	T4400	
283	GRANO DI FISSAGGIO	6	420A06X06		A08X10	
284	FLANGIA PORTA TENUTA TRECCIA	2	2014B074		4B076	
285	O-RING SUPPORTO FLANGIA	2	404T4437		T4625	
286	VITE FLANGIA PORTA TENUTE TRECCIA	3	411A10X16	419A	.14X110	
287	SPINA PER FLANGIA PORTA TRECCIA	4	417A08X16		-	
288	PREMISTOPPA	2	2014B104		4B106	
289	VITE REGISTRO PREMISTOPPA	2	410A10X25	41	3A14	

POS.	DESCRIZIONE	Q.TA'	B550	B660	B680
290	KIT ANELLI A BADERNA IN P.T.F.E. FLUSSATA	1	201P80968	201P11013412	
291	FLANGIA PORTA TENUTA TRECCIA FLUSSATA	2	2014B080	2014	B082
292	LANTERNA	2	2014B124	2014	B125
295	DISTANZIALE	2	2014B131	2014B132	
296	SUPPORTO TENUTA MECCANICA	2	-	2014B092	
297	O-RING SUPPORTO TENUTA MECCANICA	2	-	404T4625	
298	VITE SUPPORTO TENUTA MECCANICA	4	-	410A14X25	
299	SPINA ELASTICA	2	430A08X18	A08X18 430A08X18	

7.1.4.4 Codici guarnizioni o-ring per tenute meccaniche B550 B660 B680

ATERIALI TENUTE MECCANICHE	TIPO ANELLO	MODELLO ANELLO	B550 DIAMETRO 65	B660 B680 DIAMETRO 100
		U7K	404U6262	404U189
AISI 316 L	ROTANTE	KL2A	404U65X4.5	4040109
AISI 316 L		C5E	404U168	-
CARBONE		U7K	404U6300	404U8450
	STAZIONARIO	KL2A	40.41.17.CV.4.CF	404U6450
		C5E	404U76X4.65	-
		U7K	404U6262	-
	ROTANTE	KL2A	404U65X4.5	404U189
CAR. DI TUNGSTENO		C5E	404U168	-
CARBONE		U7K	404110200	-
	STAZIONARIO	KL2A	404U6300	404U6450
		C5E	404U76X4.65	-
	ROTANTE	U7K	404U6262	40.414.00
		KL2A	404U65X4.5	404U189
CAR. DI TUNGSTENO		C5E	404U168	-
CAR. DI TUNGSTENO	STAZIONARIO	U7K	404110200	404U8450
		KL2A	404U6300	404U6450
		C5E	404U76X4.65	-
	DOTANTE	KL2A	-	-
CERAMICA	ROTANTE	C5E	404U168	-
CARBONE	OTA ZIONA DIO	KL2A	-	-
	STAZIONARIO	C5E	404U76X4.65	-
CAR. DI SILICIO	ROTANTE	VI 04	404U65X4.5	404U189
CARBONE	STAZIONARIO	- KL2A	404U76X4.65	404U6450
CERAMICA	ROTANTE	OFF	404U168	-
RULON	STAZIONARIO	- C5E	404U76X4.65	-
CAR. DI SILICIO	ROTANTE	1/1.04	404U65X4.5	404U189
CAR. DI SILICIO	STAZIONARIO	- KL2A	404U76X4.65	404U6450
CAR. DI SILICIO	ROTANTE	141.04	404U65X4.5	404U189
CAR. DI TUNGSTENO	STAZIONARIO	- KL2A	404U6300	404U6450

7.1.4.5 Codici anelli di bilanciamento per tenute meccaniche singole e flussate B550 B660 B680

MATERIALI TENUTE	CODICE	ANFLLO	MODELLO	B5	550	B660	B680
MECCANICHE	MATERIALE	STAZIONARIO	ANELLO	TENUTA SINGOLA	TENUTA FLUSSATA	TENUTA SINGOLA	TENUTA FLUSSATA
		CARBONE	U7K	2014B004	2014B010	2014B006	2014B006
AISI 316 L CARBONE	3	AISI316L	KL2A	2014B224	2014B234	2014011	2014B011
		AISI316L	CSE	20 14B2Z4	20146234	-	-
		CARBONE	U7K	2014D004	2014D010	-	-
CAR. DI TUNGST. CARBONE	4	CARB.DITUNGST.	KL2A	2014B004	2014B010	2014B006	2014B006
		CARB.DITUNGST.	CSE	2014B218	2014B244	-	-
	5	CARB.DITUNGST.	U7K	2014B004	2014B010	2014B021	2014B021
CAR. DI TUNGST. CAR. DI TUNGST.		CARB.DITUNGST.	KL2A			20140021	20140021
		CARB.DITUNGST.	C5E	2014B218	2014B244	-	-
CERAMICA	6	CERAMICA	KL2A	-	-	-	-
CARBONE	0	CERANICA	CSE	2014B224	2014B234	-	-
CAR. DI SILICIO CARBONE	Α	CARB.DISILICIO	KL2A	2014B224	2014B234	2014B011	2014B011
CERAMICA RULON	7	CERAMICA	CSE	2014B224	2014B234	-	-
CAR. DI SILICIO CAR. DI SILICIO	8	CARB.DISILICIO	KL2A	2014B224	2014B234	2014B011	2014B011
CAR. DI SILICIO CAR. DI TUNGST.	9	CARB.DITUNGST.	KL2A	2014B004	2014B010	2014B011	2014B011

7.1.4.6 Codici tenute meccaniche singole e doppie B550 B660 B680

COD.	MATERIALI TENUTE	MODELLO TENUTA	B550	B660 B680
		U7K	4U065U7KXZ7	-
	AISI 316 L / CARBONE O-RING IN EPDM	KL2A	4U065KL2AXZY	4U100KL2AXZY
		C5E	4U065C5EBGE	-
		U7K	4U065U7KXZY	-
3 Q3	AISI 316 L / CARBONE O-RING IN °VITON	KL2A	4U065KL2AZYV	4U100KL2AZYV
		C5E	4U065C5EBGV	-
		U7K	4U065U7KXZP	-
	AISI 316 L / CARBONE O-RING IN P.T.F.E.	KL2A	4U065KL2AZYP	4U100KL2AZYP
		C5E	4U065C5EBGP	-
		U7K	4U065U7K3Z7	-
	CARB. DI TUNGSTENENO / CARBONE O-RING IN E.P.D.M.	KL2A	4U065KL2AKZE	4U100KL2AKZE
		C5E	4U065C5EBUE	-
	CARB. DI TUNGSTENO / CARBONE O-RING IN °VITON	U7K	4U065U7K3ZY	-
4		KL2A	4U065KL2AKZV	4U100KL2AKZV
		C5E	4U065C5EBUV	-
	CARB. DI TUNGSTENO / CARBONE O-RING IN P.T.F.E.	U7K	4U065U7K3ZP	-
		KL2A	4U065KL2AKZP	4U100KL2AKZP
		C5E	4U065C5EBUP	-
		U7K	4U065U7K337	4U100U7K337
	CARB. DI TUNGSTENO / CARB. DI TUNGSTENO O-RING IN E.P.D.M.	KL2A	4U065KL2AKKE	4U100KL2AKKE
		C5E	4U065C5EUUE	-
_		U7K	4U065U7K33Y	4U100U7K33Y
5 Q5	CARB. DI TUNGSTENO / CARB. DI TUNGSTENO O-RING IN °VITON	KL2A	4U065KL2AKKV	4U100KL2AKKV
		C5E	4U065C5EUUV	-
		U7K	4U065U7K33P	-
	CARB. DI TUNGSTENO / CARB. DI TUNGSTENO O-RING IN P.T.F.E.	KL2A	4U065KL2AKKP	4U100KL2AKKP
		C5E	4U065C5EUUP	-

COD.	MATERIALI TENUTE	MODELLO TENUTA	B550	B660 B680
	CERAMICA / CARBONE	KL2A	-	-
	O-RING IN E.P.D.M.	C5E	4U065C5EBVE	-
	CERAMICA / CARBONE	KL2A	-	-
	O-RING IN °VITON	C5E	4U065C5EBVV	-
	CERAMICA / CARBONE	KL2A	-	-
6	O-RING IN P.T.F.E.	C5E	4U065C5EBVP	-
	CAR. DI SILICIO / CARBONE O-RING IN E.P.D.M.	KL2A	4U065KL2AZUE	4U100KL2AZUE
	CAR. DI SILICIO / CARBONE O-RING IN °VITON	KL2A	4U065KL2AZUV	4U100KL2AZUV
	CAR. DI SILICIO / CARBONE O-RING IN P.T.F.E.	KL2A	4U065KL2AZUP	4U100KL2AZUP
	CERAMICA / RULON O-RING IN E.P.D.M.	C5E	4U065C5EYVE	-
7	CERAMICA / RULON O-RING IN °VITON	C5E	4U065C5EYVV	-
	CERAMICA / RULON O-RING IN P.T.F.E.	C5E	4U065C5EYVP	-
	CAR. DI SILICIO / CAR. DI SILICIO O-RING IN E.P.D.M.	KL2A	4U065KL2AUUE	4U100KL2AUUE
8	CAR. DI SILICIO / CAR. DI SILICIO O-RING IN °VITON	KL2A	4U065KL2AUUV	4U100KL2AUUV
	CAR. DI SILICIO / CAR. DI SILICIO O-RING IN P.T.F.E.	KL2A	4U065KL2AUUP	4U100KL2AUUP
	CAR. DI SILICIO / CAR. DI TUNGSTENO O-RING IN E.P.D.M.	KL2A	4U065KL2AUKE	4U100KL2AUKE
9	CAR. DI SILICIO / CAR. DI TUNGSTENO O-RING IN °VITON	KL2A	4U065KL2AUKV	4U100KL2AUKV
	CAR. DI SILICIO / CAR. DI TUNGSTENO O-RING IN P.T.F.E.	KL2A	4U065KL2AUKP	4U100KL2AUKP

7.1.5 Nomenclatura e codifica dei corpi pompanti

La presente nomenclatura fa riferimento alla posizione n. 40 (corpo pompante) degli esplosi costruttivi ai paragrafi 7.1.1.1, 7.1.2.1, 7.1.3.1, 7.1.4.1 e identifica il codice articolo da ordinare come ricambio.

Esempio: codice 23102B07

2	3	1	0	2	В	0	7
Α	В	С	D	Ε	F	G	G

Il codice 23102B07 identifica il corpo finito, con camera riscaldata, per tenute meccaniche, per bocche DIN11851, in materiale AISI 316 L, per la grandezza di "Gruppo pompa volumetrica a lobi B430".

Il codice dei corpi pompa è così composto:

	Α	ВС	D E	F	G G		
Α	CODIFICA PARTI	2 = COMPONENTE FINITO	5 = COMPONENTE SEMILAVORATO	6 = COMPONENTE FUSO GREZZO			
В	FAMIGLIA	3 = FAI	MIGLIA DI APPARTENENZA]		
С	VERSIONE	0 = STANDARD	1 = CAMERA RISCALATA STANDARD	2 = ASETTICA	3 = ASETTICA RISCALDATA		
	4 = ALTA PRESSIONE HP		5 = ALTA PRESSIONE + CAMERA RISCALDATA	6 = BOCCA DI ASPIRAZIONE ALLARGATA	7 = BOCCA DI ASPIRAZIONE ALLARGATA + CAMERA RISCALDATA		
D	TIPO ALLOGGIAMENTO TENUTE	0 = TENUTE MECCANICHE E A LABBRO	1 = TENUTE A BADERNA	9 = SPECIALE			
E	ATTACCHI BOCCHE	0 = FILETTO GAS-BSP	1 = FLANGIA PN 16 UNI2278	2 = DIN11851	3 = SMS	4 = RJT	
		5 = IDF-ISS	6 = TRI-CLAMP	7 = GAS	8 = ENOLOGICO GAROLLA	9 = SPECIALE	
F	MATERIALE	В	Н	I	J	R	
G-G	NUMERAZIONE PROGRESSIVA IN FUNZIONE DELLE GRANDEZZE						



7.1.6 Codifica delle molle utilizzate nella valvola di sicurezza meccanica

Nella sequente tabella sono riportati i codici identificativi delle molle utilizzate nelle valvole di sicurezza meccaniche (vedi rif. par. 3.3.3), codici utilizzabili per ordinare eventuali ricambi.

POMPA	CODICE MOLLA				
B100	(0 ÷ 5 bar) VL12.5X25 codice 422F015	(6 ÷ 10 bar) codice 422F016	-		
B105 B110 B115	(0 ÷ 13 bar) Ø5 codice 422F001	(14 ÷ 17 bar) codice 422F011	(18 ÷ 20 bar) codice 422F002		
B215 B220	(0 ÷ 13 bar) Ø5 codice 422F001	(14 ÷ 17 bar) codice 422F011	(18 ÷ 20 bar) codice 422F002		
B325 B330 B390	(0 ÷ 7 bar) codice 422F003	(8 ÷ 13 bar) codice 422F004	(14 ÷ 17 bar) codice 422F005		
B430 B440	(0 ÷ 7 bar) codice 422F017	(8 ÷ 11 bar) codice 422F007	(12 ÷ 17 bar) codice 422F008		
B470 B490	(0 ÷ 7 bar) codice 422F013	(8 ÷ 15 bar) codice 422F014	-		

7.1.7 Codifica delle molle utilizzate nella valvola di sicurezza meccanica esterna a ponte

Nella seguente tabella sono riportati le tipologie di molle utilizzate nelle valvole di sicurezza meccaniche esterne a ponte (vedi rif. par. 3.3.3): a seconda della pressione di regolazione e del diametro della valvola è possibile identificare la lettera identificativa della molla: "A", "B", "C", "D", "E".

DIMENSIONI	PRESSIONE DI REGOLAZIONE (BAR)						
VALVOLA	MOLLA "A"	MOLLA "B"	MOLLA "C"	MOLLA "D"	MOLLA "E"		
DN 25	0.5 ÷ 2 bar	1 ÷ 3.5 bar	1 ÷ 6.5 bar	1 ÷ 9 bar	1 ÷ 10 bar		
DN 32	0.5 ÷ 2 bar	1 ÷ 3.5 bar	1 ÷ 6.5 bar	1 ÷ 9 bar	1 ÷ 10 bar		
DN 40	0.5 ÷ 2 bar	1 ÷ 3.5 bar	1 ÷ 6.5 bar	1 ÷ 9 bar	1 ÷ 10 bar		
DN 50		0.5 ÷ 2 bar	1 ÷ 3.7 bar	1 ÷ 6 bar	1 ÷ 10 bar		
DN 65			0.5 ÷ 2 bar	0.5 ÷ 3.3 bar	1 ÷ 7.7 bar		
DN 80			0.5 ÷ 1.7 bar	0.5 ÷ 2.3 bar	1 ÷ 5 bar		
DN 100				0.5 ÷ 1.3 bar	0.5 ÷ 4 bar		

7.2 Ricambi consigliati

E' consigliato al Committente, al fine di garantire il più breve tempo di fermo impianto, di dotarsi delle parti di ricambio riguardanti gli organi di tenuta complete delle quarnizioni.

I codici relativi ai suddetti componenti si trovano ai paragrafi 7.1.1.3 - 7.1.1.4 - 7.1.2.3 - 7.1.2.4 - 7.1.2.6 - 7.1.3.3 - 7.1.3.4 - 7.1.3.6 - 7.1.4.3 - 7.1.4.4 - 7.1.4.6, a seconda della grandezza della pompa volumetrica a lobi Serie B, facente parte del GPVL.

7.3 Modalità di ordinazione dei ricambi

Con riferimento a quanto indicato nei paragrafi precedenti, le singole parti componenti il GPVL sono contraddistinte con un codice interno O.M.A.C. Tale codice risulta di vitale importanza durante le comunicazioni con il nostro reparto ricambi.

In tal senso per avere una consegna sollecita dei pezzi di ricambio è necessario comunicarci, anche mezzo ordine di acquisto, i seguenti dati:

- modello della macchina (*)
- numero di matricola (*)
- descrizione del componente
- codice di riferimento del componente (fare riferimento agli allegati del presente manuale)
- quantità desiderata.

(*) informazioni rilevabili a bordo macchina, sulla targhetta identificativa

Contatti:

Tel.: 0522/629371 oppure 0522/629923 e richiedere del reparto "ricambi"

- Fax: 0522/628980
- E-mail: info@omacpompe.com

NOTE

NOTE

CAPITOLO 8: ASSISTENZA

O.M.A.C. S.r.I. dispone di un servizio di assistenza clienti in grado di risolvere qualsiasi problema relativo al GPVL.

Nel caso si presentino anomalie alle pompe a lobi da voi utilizzate contattare subito il nostro servizio assistenza che provvederà alla risoluzione del problema.

Contatti:

- Tel.: 0522/629371 oppure 0522/629923 e richiedere del reparto "assistenza"
- Fax: 0522/628980
- E-mail: info@omacpompe.com

Solo personale tecnico di O.M.A.C. S.r.I. ha le competenze e le capacità per svolgere in condizioni di sicurezza le attività di manutenzione straordinaria che il GPVL necessita.

CAPITOLO 9: GARANZIA DEL GPVL SERIE B

OMAC s.r.l. concede la garanzia per mesi ventiquattro a partire dalla data di consegna per GPVL nuovi che siano state sottoposte ad un lavoro normale di otto ore giornaliere, mentre se esse verranno sottoposte ad un turno di lavoro doppio o triplo, nell'arco della giornata, il termine di garanzia sarà rispettivamente ridotto alla metà (nel caso di turno di lavoro doppio) o ad un terzo (nel caso di turno di lavoro triplo).

Se non diversamente pattuito, la garanzia si intende solo per GPVL nuovi di costruzione del venditore ed utilizzate secondo quanto indicato nella scheda tecnica allegata; sono quindi esclusi GPVL utilizzati secondo modalità non previste, GPVL revisionati e quelle parti di GPVL costruiti da altre ditte per le quali valgono le eventuali garanzie delle rispettive case costruttrici (pannello elettrico, By-Pass a ponte, ecc).

La garanzia consiste nel riparare o sostituire tutti i pezzi che risultassero eventualmente difettosi per materiale o lavorazione, resi franco porto alla sede della OMAC s.r.l.

La garanzia non si estende ai guasti derivati da cattiva installazione, da imperizia nella condotta dei GPVL, da cattiva manutenzione, da incuria, guando siano state apportate modifiche ai GPVL o usati pezzi di ricambio non originali senza il consenso scritto di OMAC s.r.l. . Sono sempre esclusi dalla garanzia tutti i componenti elettrici.

In nessun caso possono essere addebitati al costruttore danni dovuti a mancata osservanza delle nostre prescrizioni, manipolazioni effettuate da personale non istruito. Non potranno in nessun caso essere gratuitamente sostituiti quei pezzi il cui guasto o rottura dipenda da normale usura, da un uso in condizioni non adatte o da un uso dei GPVL diverso da guanto convenuto nel contratto di vendita.

Le eventuali assistenze che dovessero necessitare durante il periodo di garanzia devono essere autorizzate unicamente dai tecnici specializzati della OMAC s.r.l. . Nel caso in cui si utilizzi il presente GPVL per prodotti abrasivi/corrosivi, detta garanzia viene ridotta a 2 mesi.

La manomissione dei GPVL da parte di personale non autorizzato fa decadere la garanzia.

Tutte le riparazioni o sostituzioni di pezzi per guasti non imputabili a difetti di costruzione o a cattiva qualità del materiale saranno addebitate per intero al cliente.



AVVERTENZA:

Una installazione differente da quanto indicato nel capitolo 3, un utilizzo differente da quanto indicato nel capitolo 4, l'eventuale grippaggio dei rotori, causato da corpi estranei, quali sfridi di lavorazione delle tubazioni, scorie di saldature, polveri, ecc. farà decadere i termini di garanzia.

Rev.4 del 01/2011 O.M.A.C. s.r.l.

OHOC





O.M.A.C. S.R.L.
Via G. Falcone nr. 8 – 42048 RUBIERA (RE) – ITALY (UE)
Tel. 0522/629371 – 629923 / Fax. 0522/628980
SitoWeb: www.omacpompe.com E-mail: info@omacpompe.com

9001:2008